# Répartiteur
**pour lecteur de codes-barres et de codes 1D/2D**

# AB-0003-1
Référence




Mesures en mm (1 mm = 0.03937 Inch)

## Données techniques

| Caractéristiques électroniques | |
|---|---|
| Tension d'alimentation | 10...30 V DC |
| Source de tension des lecteurs | 5 V |
| Consommation de courant (Ub = 24 V) | 500 mA |
| Nombre de sortie TOR | 3 |
| Courant commuté PNP sortie TOR | 400 mA |
| Protection contre les courts-circuits | oui |
| Protection contre les inversions de polarité | oui |
| Protection contre les surcharges | oui |
| **Caractéristiques mécaniques** | |
| Indice de protection | IP65 |
| Plage de températures | -25...60 °C |
| Boitier en matière | Plastique |
| Poids | 73 g |
| Mode de connexion lecteur | SubD 15 S |
| Mode de connexion tension, I/O | M12 × 1; 8-pôles |
| Mode de raccordement au bus | M12 × 1; 8-pôles |
| Fixation rail DIN | 35 mm |
| Unité d'emballage | 1 Pièce |
| Conversion NPN/PNP | ● |
| Commutable entre contact ouverture/fermeture PNP | ● |
| Tableau de raccordement N° | 35 |
| Référence connectique appropriée | 88 |

- **Alimentation des lecteurs (5 V)**
- **Interface RS-232 / -422 / -485 vers Host, portail BUS ou pour la connexion des lecteurs (Daisy Chain)**
- **Simple d'utilisation**
- **Transformation NPN-PNP des E / S des lecteurs**

Ce boîtier de raccordement offre une solution universelle et simple pour le fonctionnement d'un lecteur code-barres. Ce boîtier 2 en 1 délivre une tension d'alimentation et un convertisseur PNP-NPN. Rapide et simple d'utilisation, il se connecte à votre PC fixe ou portable, pour configurer le lecteur code-barres.

## Produits complémentaires

| |
|---|
| Câble d'interface S232W3 |

Suitable Plug: 16

Scanner

| PIN | Host RS-232 | Host & Aux RS-232 | Host RS-422/485 | In/ Out |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Power 5 V DC | | | In |
| 2 | TxD | TxD | TxD (–) | Out |
| 3 | RxD | RxD | RxD (–) | In |
| 4 | Power/Signal Ground | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | RTS (5 V only) | Aux TxD | TxD (+) | Out |
| 7 | Output 1 TTL | | | Out |
| 8 | Default Configuration | | | In |
| 9 | Trigger (NPN) | | | In |
| 10 | CTS (5 V only) | Aux RxD | RxD (+) | In |
| 11 | Output 3 TTL | | | Out |
| 12 | New Master (NPN) | | | In |
| 13 | Chassis Ground | | | |
| 14 | Output 2 TTL | | | Out |

Suitable Plug: 88

Serial Communications/Host

| PIN | Function | In/Out |
|---|---|---|
| 2 | Power 10...28 V DC | |
| 3 | Ground 0 V DC | |
| 4 | TxD/TxD (–) | Out |
| 5 | RxD/RxD (–) | In |
| 6 | CTS/Aux RxD/RxD (+) | In |
| 7 | RTS/Aux TxD/TxD (+) | Out |

Suitable Plug: 88

Power

| PIN | Function | In/Out |
|---|---|---|
| 1 | Output 1 | Out |
| 2 | Power 10...28 V DC | In |
| 3 | Ground 0 V DC | |
| 4 | Output 2 | Out |
| 5 | Default Configuration | In |
| 6 | Output 3 | Out |
| 7 | Trigger | In |
| 8 | New Master | In |

Suitable Plug: 88s

Dasy Chain

| PIN | Function | In/Out |
|---|---|---|
| 2 | Power 10...30 V DC | |
| 3 | Ground 0 V DC | |
| 4 | Aux RxD | In |
| 5 | Aux TxD | Out |




Informations techniques susceptibles d'être modifiées V0-02.06.2023