

weCat3D MLSL & MLWL

2D-/3D-Profilsensoren



Betriebsanleitung

Original der Betriebsanleitung Technische Änderungen vorbehalten Nur als PDF-Version erhältlich Stand: 20.10.2022 Version: 3.1.0 www.wenglor.com

Inhaltsverzeichnis

1.	Änderungsverzeichnis Betriebsanleitung				
2.	Allg	emeines	11		
	2.1	Informationen zu dieser Anleitung	11		
	2.2	Symbolerklärungen	11		
	2.3	Haftungsbeschränkung	12		
	2.4	Urheberschutz	12		
3.	Zu II	nrer Sicherheit	13		
	3.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	13		
	3.2	Funktionsprinzip	13		
	3.3	Nicht bestimmungsgemäße Verwendung	14		
	3.4	Qualifikation des Personals	14		
	3.5	Modifikation von Produkten	14		
	3.6	Allgemeine Sicherheitshinweise	15		
	3.7	Laser/LED-Warnhinweise	15		
		3.7.1 Warnhinweise gemäß Norm EN 60825-1:2007	15		
		3.7.2 Warnhinweise gemäß Norm EN 60825-1:2014	16		
		3.7.3 weCat3D und ausgedehnte Quelle	17		
	3.8	Zulassungen und Schutzklasse	17		
4.	Technische Daten MLxLxxx				
	4.1	Messfelder	21		
	4.2	2 Gehäuseabmessungen			
	4.3	LED-Anzeige	33		
	4.4	Bedienfeld	34		
5.	Trar	sport und Lagerung	34		
	5.1	Transport	34		
	5.2	Lieferumfang	34		
	5.3	Lagerung	34		
6.	Mon	tage und Inbetriebnahme	35		
	6.1	Allgemeine Montagehinweise	35		
		6.1.1 Koordinatensystem des Sensors	35		
		6.1.2 Abschattung und Obstruktion	36		
		6.1.3 Verkippung um a-Achse	36		
		6.1.4 Verkippung um b-Achse	36		
	6.2	Aufbau Sensor	37		
		6.2.1 Anzugsdrehmomente			

Wenglor

	6.3	Inbetriebnahme				
		6.3.1	Elektrischer Anschluss			
		6.3.2	Anschluss Externe 24 V-Laserabschaltung	40		
		6.3.3	Sensornetzwerkeinstellung anpassen	40		
	6.4	Ergänz	ende Produkte	42		
		6.4.1	MLSLxxx	43		
		6.4.2	MLWLxxx	45		
		6.4.3	Montage Kühlmodul	47		
		6.4.4	Montage Schutzscheibenhalter	48		
		6.	.4.4.1 Einlegen der Schutzscheiben in den Schutzscheibenhalter	49		
		6.4.5	Richtung des Kabelabgangs bei gewinkelten Steckern	50		
	6.5	Ausliefe	erungszustand	51		
7.	Inte	grierter	Webserver	52		
	7.1	Aufruf o	der integrierten Webseite	52		
	7.2	Seitena	aufbau	53		
		7.2.1	Device Allgemein	55		
		7.2.2	Device Einstellungen	55		
		7.2.3	2D/3D Profileinstellungen	59		
		7.2.4	E/A-Einstellungen	70		
		7.2.5	Visualisierung	72		
	7.3	Firmwa	re Update	73		
	7.4	Verwendung mehrerer Sensoren (Synchronisation)				
8.	OLE	DLED-Display				
	8.1	Einstell	lungen	78		
	8.2	Run		78		
	8.3	Betrieb	smodus	78		
	8.4	Encode	ər	79		
	8.5	Display	l	79		
		8.5.1	Rotieren	79		
		8.5.2	Intensität	79		
		8.5.3	Modus	79		
	8.6	Konfigu	Jration	80		
		8.6.1	Laden	80		
		8.6.2	Speichern	80		
	8.7	Schnitte	stelle	80		
		8.7.1	IP-Adresse	81		
		8.7.2	MAC-Adresse	81		
		8.7.3	Netzwerk-Reset	81		
	8.8	INFO		82		
	8.9	Neusta	rt	82		

	8.10	Reset		82
	8.11	Passwort		83
9.	Sons	stige Geräte.		84
	9.1	Anwendungs	spezifische Serien	84
		9.1.1 ML2	ZL	84
		9.1.1.1	Technische Daten	84
		9.1.1.2	Kühlparameter	85
		9.1.1.3	Ergänzende Produkte	86
		9.1.1.4	Messfeld X, Z	86
		9.1.1.5	Gehäuseabmessungen	87
		9.1.1.6	Aufbau Sensor	88
		9.1.1.7	Anschlussbelegung	88
		9.1.1.8	Montage von Schutzscheibenhalter und Schutzscheibe	89
		9.1.2 M2	SL	90
		9.1.2.1	Produktübersicht	90
		9.1.2.2	Technische Daten	90
		9.1.2.3	Messfelder X,Z	91
		9.1.2.4	Gehäuseabmessungen	91
		9.1.2.5	Pinbelegung	91
	9.2	Spezielle Ge	räte	92
		9.2.1 OP	T3013	92
		9.2.1.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	92
		9.2.1.2	Mindestabdeckung der Sichtfeldbreite	92
		9.2.1.3	Technische Daten	92
		9.2.1.4	Sicherheitsabstände OPT3013	93
		9.2.1.5	Bestrahlungsstärke des UV-Lichts	93
		9.2.1.6	Normalbetrieb	94
		9.2.2 OP	T3042	95
		9.2.2.1	Technische Daten	95
		9.2.2.2	Messfeld X, Z	95
		9.2.3 ML	WL033	96
		9.2.3.1	Technische Daten	96
		9.2.3.2	Anschlussbelegung	96
		9.2.3.3	Gehäuseabmessungen	97
10.	Soft	ware Develop	oment Kit (SDK)	98
	10.1	Einleitung		98
	10.2	Systemanfor	derungen	98
	10.3	Anwendungs	sbeispiel	98

		0	•	
10.4	SDK-Fu	Inktionen	۱	102
	10.4.1	Verbind	den des weCat3D Profilsensors	

Wenglor

	10.4.2	UDP Verbindung	102
	10.4.3	Schließen der Verbindung	103
	10.4.4	Prüfen der Verbindung	103
	10.4.5	Ausgabe des gemessenen Profils	104
	10.4.6	Ausgabe des Range Image	105
	10.4.7	Bildausgabe	106
	10.4.8	DLL FiFo-Status prüfen	107
	10.4.9	DLL FiFo zurücksetzen	107
	10.4.10	Profilsensor einrichten	107
	10.4.11	DLL Version auslesen	108
	10.4.12	Eigenschaftswerte auslesen	108
10.5	Profilsen	sor einrichten	110
	10.5.1	Neustart einleiten	110
	10.5.2	Belichtungszeit	110
	10.	5.2.1 Feste Belichtungszeit	110
	10.	5.2.2 Auto Belichtungszeit	110
	10.5.3	Einstellen der Messrate	112
	10.5.4	Kameramodus	112
	10.5.5	UDP Verbindung	112
	10.5.6	HDR-Modus	113
	10.	5.6.1 HDR aktivieren	113
	10.	5.6.2 Einstellen der ExposureTime2	113
	10.5.7	Range Image	114
	10.	5.7.1 Einstellen der Anzahl der Profile	114
	10.	5.7.2 Offset und Skalierung (optional)	114
	10.5.8	Laser deaktivieren	115
	10.5.9	Nutzer LED einstellen	116
	10.5.10	Signal (Z) aktivieren	116
	10.5.11	Signal (Stärke) aktivieren	116
	10.5.12	Signal (Breite) aktivieren	116
	10.5.13	Reservierte Daten	117
	10.5.14	Socket Verbindung Timeout einstellen	117
	10.5.15	Einstellen des Heartbeat Signals	117
	10.5.16	Messung initialisieren	117
	10.5.17	Messung starten	118
	10.5.18	Messung stoppen	118
	10.5.19	Einstellungen zurücksetzen	118
	10.5.20	Encoder zurücksetzen	118
	10.5.21	Picture Counter zurücksetzen	118
	10.5.22	Basiszeit-Zähler zurücksetzen	119
	10.5.23	Einstellungen speichern/laden	119
	10.5.24	Triggerquelle einstellen	119

	10.5.25	Trigger Teiler einstellen	.120
	10.5.26	Trigger Delay einstellen	.120
	10.5.27	Software Trigger setzen	.120
	10.5.28	Encoder Trigger einstellen	.121
	10.5.29	Fixed Frame Modus aktivieren	.121
	10.5.30	Anzahl der Profile im Fixed Frame Modus	.122
	10.5.31	Sync Out einstellen	.122
	10.5.32	Sync Out Delay einstellen	.122
	10.5.33	Profilauswahl	.122
	10.5.34	Minimale Peakbreite einstellen	.122
	10.5.35	Maximale Peakbreite einstellen	.123
	10.5.36	Minimale Signalstärke einstellen	.123
	10.5.37	Signalauswahl	.123
	10.5.38	Interne Profilberechnung	.123
	10.5.39	Encoderrichtung auswählen	.124
	10.5.40	Region of interest (ROI)	.124
	10	.5.40.1 ROI Breite in X einstellen	.124
	10	.5.40.2 ROI Offset in X einstellen	.124
	10	.5.40.3 Subsampling in X einstellen	.124
	10	.5.40.4 ROI Höhe in Z einstellen	.125
	10	.5.40.5 ROI Offset in Z einstellen	.125
	10	.5.40.6 Subsampling in Z einstellen	.125
	10	.5.40.7 ROI in X/Z einstellen	.126
	10	.5.40.8 ROI in Z einstellen	.127
	10.5.41	E/A Funktionen	.128
	10	.5.41.1 E/A Funktionen einstellen	.128
	10	.5.41.2 Laser off	.128
	10	.5.41.3 Profile Enable	.128
	10	.5.41.4 Reset Counter	.129
	10	.5.41.5 Wiederholter Counter Reset	.129
	10	.5.41.6 Auswahl Flanke für Counter Reset	.129
	10	.5.41.7 Base Time Counter Reset	.129
	10	.5.41.8 Picture Counter Reset	.130
	10	.5.41.9 Encoder HTL Reset	.130
	10	.5.41.10 Encoder TTL Reset	.130
	10	.5.41.11 Eingangsfunktion aktivieren	.130
	10	.5.41.12 Eingangslast einstellen	.131
	10	.5.41.13 Ausgang einstellen	.131
	10	.5.41.14 Ausgangsfunktion einstellen	.131
	10	.5.41.15 Eingangszähler aktivieren	.131
	10.5.42	Nutzerdaten einstellen	.132
10.6	Einstellu	ngen der Library	.132

Wenglor

		10.6.1	Einstellen der FiFo Größe	132
		10.6.2	Einstellen des FiFo Modus	132
		10.6.3	Automatischer Verbindungsaufbau zwischen DLL und Sensor	133
	10.7	Auslese	n der Eigenschaften des weCat3D Profilsensors	133
	10.8	Datenstr	uktur	137
		10.8.1	Allgemein	137
		10	.8.1.1 Buffer Struktur (ein gewähltes Signal)	137
		10	137	
	10.9	Veraltete	e Funktionen	138
		10.9.1	Allgemeine Sensor Informationen erhalten	138
		10.9.2	GetInfo (XML mode)	139
		10.9.3	GetInfo (Text mode)	139
11.	TCP/	IP Socke	et Interface	140
	11.1	Einleitun	g	140
	11.2	Aufbau o	des TCP/IP Socket Interface	140
	11.3	Definitio	n Datenformat	140
		11.3.1	Grundlegende Datenformate	140
		11.3.2	Komplexe Datenformate	141
	11.4	Allgeme	ine Stuktur	142
	11.5	Struktur	eines Tags	142
	11.6	Beschre	143	
		11.6.1	Container Tag	143
		11.6.2	General Tag	143
		11.6.3	Statistic Tag	145
		11.6.4	Description Tag	145
		11.6.5	ROI-X Tag	146
		11.6.6	ROI-Z Tag	146
		11.6.7	RegisterCameraMLSL	146
		11.6.8	RegisterCameraMLWL	146
		11.6.9	Register FPGAMLSL	147
		11.6.10	Register FPGAMLWL	147
		11.6.11	Linearisierungs-Tag	147
		11.6.12	ScanNonLinear	148
		11.6.13	ScanLinear	148
		11.6.14	SubID-ScanLinearHeader	148
		11.6.15	SubID-ScanLinearData	150
		11.6.16	ScaleParam	152
		11.6.17	CRC	152
	11.7	Typische	Datensätze	153
		11.7.1	Darstellung eines typischen Datenstroms eines MLSL	153
		11.7.2	Darstellung eines typischen Datenstroms eines MLWL	153

		11.7.3	Beispiel erste Daten nach Verbindung	154
		11.7.4	Beispiel MLSL Container	154
		11.7.5	Beispiel MLWL Container	157
	11.8	Umsetzu	Ingsempfehlung	159
	11.9	CRC Pri	ifsummen-Berechnung	160
12.	GigE	Vision S	Schnittstelle	162
	12.1	Embedd	ed GigE Vision	162
	12.2	Externe	GigE Vision	162
		12.2.1	Einführung	162
		12.2.2	Systemanforderungen	162
		12.2.3	Konfiguration von Netzwerk und Computer	162
		12.	2.3.1 Deaktivierung der Filter (Treiber)	163
		12.	2.3.2 Einrichten der Netzwerkadapter-Funktionen	164
		12.	2.3.3 Deaktivieren von Firewall und Virenschutzprogramm	164
		12.2.4	weCat3D GigE Vision Interface als Service starten	165
		12.2.5	Mehrere Instanzen des weCat3DGigEInterface starten	166
	12.3	GigE Vis	ion Funktionen	167
		12.3.1	Bildformatsteuerung	168
		12.3.2	Aufnahmesteuerung	172
		12.3.3	Digitale I/O Kontrolle (E/A)	177
		12.3.4	Zähler- und Timersteuerung	180
		12.3.5	Encodersteuerung	181
		12.3.6	Profilsteuerung	182
		12.3.7	Gerätesteuerung	183
		12.3.8	Scan3dControl	186
		12.3.9	ChunkDataControl	
	12.4	Fehlersu	iche	190
		12.4.1	Verbindung unterbrochen	
		12.4.2	Keine Verbindung zum Sensor	
		12.4.3	Die weCat3D GigE-Schnittstelle ist nicht online verfügbar	
		12.4.4	Der Sensor löst zu schnell aus	
		12.4.5	Der Sensor sendet Profile schneller, als das Netzwerk diese verarbeiten kann	
		12.4.6	Der Client empfängt keine Bilder	190
13.	Wart	ungshin	weise	191
14.	Umw	veltgerec	hte Entsorgung	191
15.	EU-k	Conformi	tätserklärung	191



1. Änderungsverzeichnis Betriebsanleitung

Version	Datum	Beschreibung/Änderungen	Firmware-/ Software Version
1.0.0	01.06.2016	Erstversion der Betriebsanleitung	FW: 1.0.0
			FW: 1.0.1
1.1.0	25.09.2017	Aktualisierung Laser-Warnhinweise	FW: 1.1.0
		Bestimmungsgemäße Verwendung MLSL2	
		Technische Daten MLSL	
		Messfelder MLSL2	
		Gehäuseabmessungen MLSL2	
		Aufbau MLSL1/MLSL2	
		LED-Anzeige mit LED Laser	
		Beschreibung LED Link/Act	
		Anzugsdrehmoment M8	
		Anschlusstechnik S74	
		Systemübersicht MLSL1/MLSL2	
		Externe 24 V-Laserabschaltung	
		Auslieferungszustand: Drehrichtung, Signalauswahl	
		Hinweis auf Programmierschnittstellen	
		Webserver-Optimierung	
		Aktualisierung Webserver:	
		» Laserstatus	
		» Messrate	
		Verwendung mehrerer Sensoren	
		Firmware update	
		OLED-Display: Encoder, Display (Rotieren), Konfiguration	
1.2.0	28.06.2018	Technische Ergänzungen	FW: 1.1.0
		 Temperaturangaben aktualisiert 	
		Kap. "Firmware update"entfernt	
1.2.1	13.12.2018	Anfang Messrate	FW: 1.1.0
		Begriffsänderungen: Messbereich X, Messfeld	
1.3.1	06.03.2019	Korrektur Anschlussbild	FW: 1.1.1
		 Erweiterungen Aufbaugrafiken 	
		Beschreibung OPT3013	
1.4.0	18.04.2019	Neu: Live Image Modus	FW: 1.1.4
1.5.0	26.06.2019	Temperaturabschaltung	FW: 1.1.6
1.6.0	24.09.2019	Laserwarnschilder	FW: 1.1.6

Version	Datum	Beschreibung/Änderungen	Firmware-/ Software Version
1.7.0	03.12.2019	Beschreibung "Ausgedehnte Quelle"	FW: 1.1.6
		Messrate aktualisiert	
		Lebensdauer kommentiert	
1.7.1	21.01.2020	Korrektur Lebensdauer Laser	FW: 1.2.0
1.7.2	25.03.2020	Gehäuseabmessungen MLSL1xxx	FW: 1.2.0
		 Anpassung Elektrischer Anschluss 	
1.7.3	22.06.2020	Ergänzende Angaben techn. Daten	FW: 1.2.0
1.8.0	27.10.2020	Ergänzung OPT3042 (Anhang)	FW: 1.2.2
1.9.0	27.01.2021	Änderung Messfeld MLWL2x5	FW: 1.2.2
		Hinweis auf Spannungsabfall über Anschlussleitung	
2.0.0	04.05.2021	 Neue Betriebsart Smart weCat3D 	FW: 2.0.0
		Ergänzung MLWL033	
3.0.0	17.03.2022	 Aktualisierung Haftungsbeschränkung 	FW: 2.1.0
		Implementierung Schnittstellenprotokoll für DLL und	SDK: 1.5.0
		GigE Vision	GIGE: 2.0.1
		Montagehinweise Kuhlmodul	
		Montagehinweise Schutzscheibenhalter	
		Kabelabgang bei gewinkelten Steckern	
0.0.1		Anpassung Systemubersichten	
3.0.1	28.03.2022	Anpassung Stromautnahme MLZLXXX	FW: 2.1.0
		Bugfix SDK: Verkurzung der Zeit bei Wiederverbindung	GiaE: 2.0.1
		Budfix SDK: Daten auslesen nach zweimal aufeinan-	
		derfolgendem "SetAcquisitionStart" Befehl	
3.0.2	27.04.2022	Hinweis auf Schutzfolie (ZLSE010)	FW: 2.1.0
			SDK: 1.5.1
			GigE: 2.0.1
3.0.3	12.05.2022	Anpassung "Sensoreinstellungen Reset"	FW: 2.1.0
		Anpassung Kapitel 11.6.14 und 11.6.15	SDK: 1.5.1 GigE: 2.0.1
304	16 05 2022	Hinweis Pixelformat Mono16 Kapitel 12.3.1	FW: 210
0.0.1	10.00.2022		SDK: 1.5.1
			GigE: 2.0.1
3.1.0	20.10.2022	Anpassung Webserver	FW: 2.3.0
		Neue SDK Funktionen	SDK: 1.6.0
		UDP Schnittstelle hinzugefügt	GigE (extern): 2.0.1
		Erweiterung technische Daten MLZL	Gige (entibedded): 2.1.1
		Anpassungen in Kap. 7.3	
		Sensorserie M2SL hinzugefügt	



2. Allgemeines

2.1 Informationen zu dieser Anleitung

Diese Anleitung ermöglicht den sicheren und effizienten Umgang

- mit den Standardprodukten
 - » MLxLxxx

mit den anwendungsbezogenen Sensoren

- » MLZLxxx
- » M2SLxxx

und den Sondergeräten

- » MLWL033
- » OPT3013
- » OPT3042
- Diese Anleitung ist Teil des Produkts und muss während der gesamten Lebensdauer aufbewahrt werden.
- Die örtlichen Unfallverhütungsvorschriften sowie die nationalen Arbeitsschutzbestimmungen sind vor, während und nach der Inbetriebnahme zu beachten.
- Das Produkt unterliegt der technischen Weiterentwicklung, sodass Hinweise und Informationen in dieser Betriebsanleitung ebenfalls Änderungen unterliegen können. Die aktuelle Version finden Sie unter www.wenglor.com im Download-Bereich des Produktes.



HINWEIS!

Die Betriebsanleitung muss vor Gebrauch sorgfältig gelesen und für späteres Nachschlagen aufbewahrt werden.

2.2 Symbolerklärungen

- · Sicherheits- und Warnhinweise werden durch Symbole und Signalworte hervorgehoben.
- Nur bei Einhaltung dieser Sicherheits- und Warnhinweise ist eine sichere Nutzung des Produkts möglich.

Die Sicherheits- und Warnhinweise sind nach folgendem Prinzip aufgebaut:



Art und Quelle der Gefahr!

Mögliche Folgen bei Missachtung der Gefahr.

• Maßnahme zur Abwendung der Gefahr.

Im Folgenden werden die Bedeutung der Signalworte sowie deren Ausmaß der Gefährdung dargestellt:



GEFAHR!

Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.



WARNUNG!

SIGNALWORT

Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



VORSICHT!

Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



ACHTUNG!

Das Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.



HINWEIS!

Ein Hinweis hebt nützliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen für einen effizienten und störungsfreien Betrieb hervor.

2.3 Haftungsbeschränkung

- Das Produkt wurde unter Berücksichtigung des Stands der Technik sowie der geltenden Normen und Richtlinien entwickelt. Technische Änderungen sind vorbehalten.
- · Eine gültige Konformitätserklärung finden Sie unter www.wenglor.com im Download-Bereich des Produkts.
- Eine Haftung seitens der wenglor sensoric elektronische Geräte GmbH (nachfolgend "wenglor") ist ausgeschlossen bei:
 - » Nichtbeachtung der Betriebs- bzw. Bedienungsanleitung,
 - » ungeeigneter oder unsachgemäßer Verwendung des Produkts,
 - » übermäßiger Beanspruchung, fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung des Produkts,
 - » fehlerhafter Montage oder Inbetriebsetzung,
 - » Einsatz von nicht ausgebildetem Personal,
 - » Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile oder
 - » Unsachgemäßen oder nicht genehmigten Änderungen, Modifikationen oder Instandsetzungsarbeiten an den Produkten.
- Diese Betriebsanleitung enthält keine Zusicherungen von wenglor im Hinblick auf beschriebene Vorgänge oder bestimmte Produkteigenschaften.
- wenglor übernimmt keine Haftung hinsichtlich der in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Druckfehler oder anderer Ungenauigkeiten, es sei denn, dass wenglor die Fehler nachweislich zum Zeitpunkt der Erstellung der Betriebsanleitung bekannt waren.

2.4 Urheberschutz

- Der Inhalt dieser Anleitung ist urheberrechtlich geschützt.
- · Alle Rechte stehen ausschließlich der Firma wenglor zu.
- Ohne die schriftliche Zustimmung von wenglor ist die gewerbliche Vervielfältigung oder sonstige gewerbliche Verwendung der bereitgestellten Inhalte und Informationen, insbesondere von Grafiken oder Bildern, nicht gestattet.



3. Zu Ihrer Sicherheit

3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die weCat3D Profilsensoren dienen zur Vermessung von Profilen und sind für den Einsatz im Industrie- und Laborbereich ausgelegt.

3.2 Funktionsprinzip

Die 2D-/3D-Profilsensoren projizieren eine Laserlinie (1) auf das zu erfassende Objekt (2) und erstellen durch eine interne Kamera (3), die im Triangulationswinkel (4) angeordnet ist, ein präzises, linearisiertes Höhenprofil (siehe Abb. 1).

Die weCat3D-Serie kann dank ihrer einheitlichen und offenen Schnittstelle direkt über eine Programmbibliothek (verfügbar für Windows und Linux, siehe Kapitel 10), ein TCP/IP Socket Protokoll (siehe Kapitel 11), oder den GigE-Vision-Standard (siehe Kapitel 12) ohne zusätzlichen Controller eingebunden werden. Alternativ bietet wenglor eigene Softwarepakete zur Lösung Ihrer Anwendung an. Die individuelle Auswahl aus zahlreichen Arbeitsbereichen, Laserklassen und Lichtarten (Rot- und Blaulicht) bietet größtmögliche Flexibilität bei der zwei- und dreidimensionalen Objekterkennung.

Die weCat3D Serie besteht aus unterschiedlichen Sensortypen:

- MLSL: Standardsensor für herkömmliche Aufgaben
- MLWL: Hochleistungs-Standardsensor
- M2SL: im Leistungsvergleich wie MLSL, aber mit Edelstahlgehäuse und Schutzart IP67/IP69K
- MLZL: Sensor mit integrierter Kühlung und Spülung, für Schweißanwendungen geeignet
- Sondergeräte wie OPT3013 als UV Version



Abb. 1: Funktionsprinzip eines weCat3D Profilsensors

- ① = Laserlinie
- 2 = Objekt
- ③ = Integrierte Kamera
- ④ = Triangulationswinkel

3.3 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

- Das Produkt ist kein Sicherheitsbauteil gemäß Maschinenrichtlinie.
- Das Produkt ist nicht für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet.



GEFAHR!

Gefahr von Personen- oder Sachschäden bei nicht bestimmungsgemäßer Nutzung!
Die bestimmungswidrige Verwendung kann zu gefährlichen Situationen führen.
Die Angaben zur bestimmungsgemäßen Verwendung sind zu beachten.

3.4 Qualifikation des Personals

- · Eine geeignete technische Ausbildung wird vorausgesetzt.
- · Eine elektrotechnische Unterweisung im Unternehmen ist nötig.
- Das Fachpersonal benötigt (dauerhaften) Zugriff auf die Betriebsanleitung.
- Gültige Laserschutzbedingungen sind stets zu beachten.



VORSICHT!

Gefahr von Personen- oder Sachschäden bei nicht sachgemäßer Inbetriebnahme und Wartung!

Schäden an Personal und Ausrüstung sind möglich.

• Zureichende Unterweisung und Qualifikation des Personals.

3.5 Modifikation von Produkten



VORSICHT!

Gefahr von Personen- oder Sachschäden durch Modifikation des Produktes!

Schäden an Personal und Ausrüstung sind möglich. Die Missachtung kann zum Verlust der CE-Kennzeichnung und der Gewährleistung führen.

· Die Modifikation des Produktes ist nicht erlaubt.

v wenglor

3.6 Allgemeine Sicherheitshinweise

HINWEIS!



- Diese Anleitung ist Teil des Produkts und während der gesamten Lebensdauer des Produkts aufzubewahren.
- Im Falle von Änderungen finden Sie die jeweils aktuelle Version der Betriebsanleitung unter www.wenglor.com im Download-Bereich des Produktes.
- Die Betriebsanleitung vor Gebrauch des Produkts sorgfältig durchlesen.
- Der Sensor ist vor Verunreinigungen und mechanischen Einwirkungen zu schützen.

3.7 Laser/LED-Warnhinweise

Den Produkten sind je nach Laserklasse und Lichtart Warnhinweisschilder beigelegt. Die jeweiligen Warnhinweise sind an der Anlage sichtbar anzubringen.

3.7.1 Warnhinweise gemäß Norm EN 60825-1:2007

Laserklasse	IEC EN 60825-1	FDA/CFR
Laserklasse 1M (EN 60825-1) Normen und Sicherheitsvorschriften sind zu beachten.	LAGENTAMALING MCH OPTICLE MCH RLASSE 10 Desses 107	entfällt
Laserklasse 2M rot (EN 60825-1)		CAUTION
Nomen und Sichemeitsvorschmten sind zu beachten.	LASER RLANGE 10 E - 29 - String - Stringense	LASER RADIATION DO NOT STARE INTO BEAM Complese with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, July 2001
Laserklasse 2M blau (EN 60825-1)		
Normen und Sicherheitsvorschriften sind zu beachten.	An example of the second seco	LASER RADIATION DO NOT STARE INTO BEAM Complexe will 21 CFR for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, July 2001
Laserklasse 3R rot (EN 60825-1)		DANCER
Normen und Sicherheitsvorschriften sind zu beachten.	$\label{eq:rescaled} \begin{array}{c} \text{Lacer kLasses } \\ \text{Lacer kLasses } \\ \text{Between : set} \\ \text{P}_{\mu} \in \mathbb{R} \text{ and } \mu^{-1} \text{ and }$	LASER RADIATION - AVOID DIRECT EVE EXPOSURE Complies with 21 CFR
Der Laseraustritt ist am Gerät gekennzeichnet.		1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, July 2001 620 - 690 rm < 5 mW CLASS IIIs LASER PRODUCT
Laserklasse 3R blau (EN 60825-1)		DANCER
Normen und Sicherheitsvorschriften sind zu beachten.	CHART BASED AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	LASER RADIATION - AVOID DIRECT EVE EXPOSURE
Der Laseraustritt ist am Gerät gekennzeichnet.		Compases with 21 CFH 104.01 0a and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No.59, July 2001 400 - 460 nm 5 mW CLASS IIIa LASER PRODUCT
Laserklasse 3B blau (EN 60825-1)		
Normen und Sicherheitsvorschriften sind zu beachten.	Never to strake, aussetzen Lasen KLASE 28 P ₁ - Storm V. 1- 400-400 mm	LASER RADIATION - AVOID DIRECT EXPOSURE TO THE BEAM
Der Laseraustritt ist am Gerät gekennzeichnet.		104.01 0a 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, July 2001 400 - 460 nm < 500 mW CLASS IIIb LASER PRODUCT

Laserklasse	IEC EN 60825-1	FDA/CFR
Laserklasse 1M (EN 60825-1) Normen und Sicherheitsvorschriften sind zu beachten.	Execution LASER 1M Execution LASER	entfällt
Laserklasse 2M rot (EN 60825-1) Normen und Sicherheitsvorschriften sind zu beachten.	LASER 2M P_1 * BWY .:= COOLED AN	CAUTION LASER RADIATION DO NOT STATE INTO BEAM State and State Tacepart Month State and State Tacepart Month State State And State Cause 2 Laster Product
Laserklasse 2M blau (EN 60825-1) Normen und Sicherheitsvorschriften sind zu beachten.	LASER 2M EXECUTION 1 = 400-400 rm	CAUTION LASER RADIATION DO NOT STATION INTO BEAM Complex with 21 CPT 1001.25 and 19041 Second Market No. Status 24, 2007 CLASS 2 LASER PRODUCT
Laserklasse 3R rot (EN 60825-1) Normen und Sicherheitsvorschriften sind zu beachten. Der Laseraustritt ist am Gerät gekennzeichnet.	LASER 3R ELECTION BENEFICIAL CONSISTION	LASE desemblement
Laserklasse 3R blau (EN 60825-1) Normen und Sicherheitsvorschriften sind zu beachten. Der Laseraustritt ist am Gerät gekennzeichnet.	LASER 3R ENDER: 1.014 1-400-400 rm	LAGE MILLION CALLES MILLION
Laserklasse 3B blau (EN 60825-1) Normen und Sicherheitsvorschriften sind zu beachten. Der Laseraustritt ist am Gerät gekennzeichnet.	Avoid Exposure to the Beam	Complex with 21 CPR biol care and care

3.7.2 Warnhinweise gemäß Norm EN 60825-1:2014



3.7.3 weCat3D und ausgedehnte Quelle

Die Sensoren der weCat3D Serie verwenden Linienlaser. Ein Linienlaser ist eine ausgedehnte Quelle, daher ist bei der Bewertung der Laserklasse der C₆ Faktor (s. IEC EN 60825-1:2014) zu berücksichtigen. Da C₆ \geq 1 ist, ist die maximal zulässige Bestrahlung (MZB)-Wert für die thermische Netzhautgefährdung um den Faktor C₆ vergrößert, vorausgesetzt, die Winkelausdehnung der Quelle (gemessen am Auge des Beobachters) ist größer als α_{min} , wobei α_{min} gleich 1,5 mrad ist. D. h. im Vergleich zu einem kollimierten Laserstrahl kann die maximale Ausgangsstrahlung bei gleicher Laserklasse höher sein.

3.8 Zulassungen und Schutzklasse





HINWEIS!

Einzelne Sensortypen können keine UL Zertifizierung besitzen. Details dazu s. Datenblatt des Sensors.

4. Technische Daten MLxLxxx

Die technischen Daten für M2SL, MLZL und spezielle Geräte finden Sie in Kapitel 9.

Bestellnummer Technische Daten	MLSLxxx	MLWLxxx		
Elektrische Daten				
Versorgungsspannung	18	30 V		
Stromaufnahme (Ub = 24 V) ¹	300 mA	300 mA		
Messrate	2004000 Hz	1756000 Hz		
Messrate (Subsampling)	8004000 Hz ²	3506000 Hz ³		
Temperaturbereich	04	5 °C		
Lagertemperatur	-20	70 °C		
Anzahl Ein-/Ausgänge		4		
Spannungsabfall Schaltausgang	< 1	5 V		
Schaltstrom Schaltausgang	100	mA		
Öffner/Schließer umschaltbar	ja			
PNP/NPN-Gegentakt	ja			
Kurzschlussfest	ja			
Verpolungssicher	ja			
Überlastsicher	ja			
Schnittstelle	Ethernet TCP/IP			
Übertragungsrate	100/1000 MBit/s			
Schutzklasse	I	11		
Integrierter Webserver	ja			
Mechanische Daten				
Material Gehäuse	Aluminium/Kunststoff Aluminium			
Schutzart ⁴	IP67			
Anschlussart	M12×1; 12-polig			
Anschlussart Ethernet	M12×1;	8-polig		
Anschlussart Ext. 24 V-Laserabschaltung ⁵	M12×1; 8-polig			
Optikabdeckung	Kunststoff Glas			

¹ Erhöhte Stromaufnahme (1000 mA) bei weCat MLWL und MLSL2 mit Laserklasse 3B

² Subsampling in X und Z

³ Subsampling in Z

⁴ Nur bei angeschlossenem Kabel

⁵ Nur MLSL2xx mit Laserklasse 3R und 3B



HINWEIS!

Die Warmlaufphase dauert ca. 15 Minuten.



Bestellnummer				
Technische Daten	MLSL1x1	MLSL1x2	MLSL1x3	MLSL1x4
Optische Daten				
Arbeitsbereich Z	72108 mm	65125 mm	90280 mm	100500
Messbereich Z	36 mm	60 mm	190 mm	400 mm
Messbereich X	2734 mm	4058 mm	62145 mm	70280 mm
Auflösung Z	3,35,2 <i>µ</i> m	4,89,6 <i>µ</i> m	9,4…49 <i>µ</i> m	12,4160 <i>µ</i> m
Auflösung X	2228 <i>µ</i> m	33…47 <i>µ</i> m	54…123 μm	68…246 <i>µ</i> m
Temperaturdrift	2 µm/K	3 µm/K	10 <i>µ</i> m/K	20 <i>µ</i> m/K
Lineeritäteebweiebung	18 <i>µ</i> m	30 <i>µ</i> m	95 <i>µ</i> m	200 <i>µ</i> m
	0,05%			
Lebensdauer (Tu=+25 °C)*	20.000 h			
Max. zul. Fremdlicht	5.000 Lux			

Bestellnummer			
Technische Daten	MLSL2X5	MLSL2x6	
Optische Daten			
Arbeitsbereich Z	2801280 mm	3001500 mm	
Messbereich Z	1000 mm 1200 mm		
Messbereich X	200850 mm	2501350 mm	
Auflösung Z	40570 μm 60990 μ		
Auflösung X	190760 μm	2701170 μm	
Temperaturdrift	50 µm/K	60 µm/K	
Linoaritätsabwaiahung	500 μm 600 μm		
	0,05%		
Lebensdauer (Tu=+25 °C)*	20.000 h		
Max. zul. Fremdlicht	5.000 Lux		

* Die Lebensdauer ist abhängig vom Laser. Ist der Laser nicht permanent in Betrieb, erhöht sich die Lebensdauer entsprechend.

Bestellnummer Technische Daten	MLWL1x1	MLWL1x2	MLWL1x3	MLWL1x4	MLWL1x5
Optische Daten					
Arbeitsbereich Z	70130 mm	83213 mm	215475mm	390910 mm	6001 400
					mm
Messbereich Z	60 mm	130 mm	260 mm	520 mm	800 mm
Messbereich X	3052 mm	50110 mm	150230 mm	285455 mm	450720 mm
Auflösung Z	24,9 µm	3,2…14 µm	9,6…22 µm	17,8…43 µm	28…67 µm
Auflösung X	1726 µm	2655 µm	79120 µm	151238 µm	235361 µm
Temperaturdrift	3 µm/K	6 µm/K	12 µm/K	24 <i>µ</i> m/K	37 <i>µ</i> m/K
Lipporitätoobwojobupa	15 <i>µ</i> m	32,5 <i>µ</i> m	65 <i>µ</i> m	130 <i>µ</i> m	200 <i>µ</i> m
Lineantaisabweichung	0,025 %				
Lebensdauer (Tu=+25 °C)*	20 000 h				
Max. zul. Fremdlicht	5000 Lux				

Bestellnummer Technische Daten	MLWL2x1	MLWL2x2	MLWL2x3	MLWL2x4	MLWL2x5
Optische Daten					
Arbeitsbereich Z	120300 mm	120470 mm	3001000	6002000	10002500
			mm	mm	mm
Messbereich Z	180 mm	350 mm	700 mm	1 400 mm	1 500 mm
Messbereich X	65145 mm	120395 mm	280830 mm	4401300	8501300
				mm	mm
Auflösung Z	5,226 µm	8,9…76 µm	27162 µm	39…289 µm	92…439 µm
Auflösung X	3681 µm	68…198 µm	181446 µm	251…683 µm	5051 095
					μm
Temperaturdrift	10 <i>µ</i> m/K	16 µm/K	32 µm/K	64 <i>µ</i> m/K	70 µm/K
Linearitätsabweichung	45 <i>µ</i> m	87,5 μm	175 <i>µ</i> m	350 <i>µ</i> m	375 <i>µ</i> m
	0,025 %				
Lebensdauer (Tu=+25 °C)*	20 000 h				
Max. zul. Fremdlicht	5000 Lux				

* Die Lebensdauer ist abhängig vom Laser. Ist der Laser nicht permanent in Betrieb, erhöht sich die Lebensdauer entsprechend.





Bei Lichtart und Laserklasse steht das "x" in der Bestellnummer für folgende Varianten:

х	Lichtart	Laserklasse
0	Laser (Rot 660 nm)	1M
2	Laser (Rot 660 nm)	2M
3	Laser (Blau 405 nm)	2M
4	Laser (Rot 660 nm)	3R*
5	Laser (Blau 405 nm)	3R*
7	Laser (Blau 450 nm)	3B*

* Nur für weCat3D MLWL und MLSL2 verfügbar

4.1 Messfelder

weCat3D MLSL

weCat3D MLSL1x1:





weCat3D MLSL1x2:



Abb. 3: Messfeld MLSL1x2

weCat3D MLSL1x3:



Abb. 4: Messfeld MLSL1x3

weCat3D MLSL1x4:



Abb. 5: Messfeld MLSL1x4

weCat3D MLSL2x5:



Abb. 6: Messfeld MLSL2x5



weCat3D MLSL2x6.



Abb. 7: Messfeld MLSL2x6

weCat3D MLWL

weCat3D MLWL1x1.



Abb. 8: Messfeld MLWL1x1

weCat3D MLWL1x2:



Abb. 9: Messfeld MLWL1x2

weCat3D MLWL1x3:



Abb. 10: Messfeld MLWL1x3

weCat3D MLWL1x4:



Abb. 11: Messfeld MLWL1x4

weCat3D MLWL1x5:



Abb. 12: Messfeld MLWL1x5



weCat3D MLWL2x1:



Abb. 13: Messfeld MLWL2x1

weCat3D MLWL2x2:





weCat3D MLWL2x3:



Abb. 15: Messfeld MLWL2x3

weCat3D MLWL2x4:



Abb. 16: Messfeld MLWL2x4





Abb. 17: Messfeld MLWL2x5



4.2 Gehäuseabmessungen

weCat3D MLSLxxx

weCat3D MLSL1xx:





Abb. 18: Gehäuseabmessungen MLSL1xx

weCat3D MLSL2xx:



Abb. 19: Gehäuseabmessungen MLSL2xx

1 = nur MLSL2 mit Laserklasse 3R und 3B

weCat3D MLWLxxx

weCat3D MLWL1x1:





Abb. 20: Gehäuseabmessungen MLWL1x1

weCat3D MLWL1x2:





Abb. 21: Gehäuseabmessungen MLWL1x2



weCat3D MLWL1x3:





1 = Empfohlene Befestigungsposition aufgrund des Sensorschwerpunktes

1 = Empfohlene Befestigungsposition aufgrund des Sensor-

schwerpunktes

Abb. 22: Gehäuseabmessungen MLWL1x3

weCat3D MLWL1x4:



Abb. 23: Gehäuseabmessungen MLWL1x4

weCat3D MLWL1x5:



1 = Empfohlene Befestigungsposition aufgrund des Sensorschwerpunktes

Abb. 24: Gehäuseabmessungen MLWL1x5

weCat3D MLWL2x1:



Abb. 25: Gehäuseabmessungen MLWL2x1



weCat3D MLWL2x2:



Abb. 26: Gehäuseabmessungen MLWL2x2

weCat3D MLWL2x3:



Abb. 27: Gehäuseabmessungen MLWL2x3

Ū

weCat3D MLWL2x4:



Abb. 28: Gehäuseabmessungen MLWL2x4

weCat3D MLWL2x5:





Abb. 29: Gehäuseabmessungen MLWL2x5



1 = Empfohlene Befestigungsposition aufgrund des Sensorschwerpunktes

1 = Empfohlene Befestigungsposition aufgrund des Sensorschwerpunktes



4.3 LED-Anzeige

A26



- 68 = Power
- 85 = Link/Act
- 78 = Modul-Status
- 4a = User-LED

7a = Laser (nur bei MLSL2 mit Laserklasse 3R und 3B)

LED	Bezeichnung	Zustand	Funktion	
68	Power	Blau	Betriebsspannung ein	
		Aus	Betriebsspannung aus	
85	Link/Act	Grün	Link vorhanden (1000 Mbit), keine Übertragung	
		Grün blinkend	Kommunikation (1000 Mbit)	
		Rot	Link vorhanden (100 Mbit), keine Übertragung	
		Rot blinkend	Kommunikation (100 Mbit)	
		Orange	Link vorhanden (10 Mbit)	
		Orange blinkend	Kommunikation (10 Mbit)	
		Aus	Kein Ethernet Gerät angeschlossen	
78	MS (Modul Status)	Grün	Gerät arbeitet	
		Rot	Gerätefehler	
		Aus	Gerät startet nicht	
4a	User LED	Grün		
		Rot	Nutzer kann diese LED individuell ansteuern	
		Orange		
		Aus		
7a	Laser	Grün	Laserfreigabe vorhanden	
		Rot	Laserfreigabe fehlt	
		Aus	Versorgungsspannung Laserabschaltung fehlt	



HINWEIS!

10 Mbit Verbindung (orange LED leuchtet/blinkt) ist für eine fehlerfreie Funktion nicht ausreichend (s. auch "Netzwerkpuffer" unter Kapitel 7.2).

4.4 Bedienfeld

₩englor 4	
1 Up-Taste	
2 Enter-Taste	
3 Down-Taste	
4 Anzeige	



HINWEIS!

Die Displayhelligkeit kann mit steigender Lebensdauer abnehmen. Die Sensorfunktion wird dadurch nicht beeinträchtigt.

5. Transport und Lagerung

5.1 Transport

Bei Erhalt der Lieferung ist die Ware auf Transportschäden zu prüfen. Über Beschädigungen des Pakets muss der Hersteller unverzüglich informiert werden. Bei der Rücksendung des Pakets ist ein deutlicher Hinweis auf die Transportschäden anzubringen.

5.2 Lieferumfang

- weCat3D Sensor
- · Laserwarnhinweise
- · Befestigungsset (bei einigen Sensoren im Lieferumfang enthalten)

5.3 Lagerung

Folgende Punkte sind bei der Lagerung zu berücksichtigen:

- · Das Produkt nicht im Freien lagern
- · Das Produkt trocken und staubfrei lagern
- Das Produkt vor mechanischen Erschütterungen schützen
- · Das Produkt vor Sonneneinstrahlung schützen
- Lagertemperatur beachten



ACHTUNG!

Gefahr von Sachschäden bei nicht sachgemäßer Lagerung!

Schäden am Produkt möglich.

Lagervorschriften beachten.



6. Montage und Inbetriebnahme



ACHTUNG!

Gefahr von Sachschäden bei nicht sachgemäßer Montage!

- Schäden am Produkt möglich.
- Montagevorschriften beachten.

6.1 Allgemeine Montagehinweise

- Elektrische sowie mechanische Vorschriften, Normen und Sicherheitsregeln sind zu beachten.
- · Auf eine sichere und feste Montage des Sensors ist zu achten.
- Die Stromversorgung sollte direkt angeschlossen werden und so kurz wie möglich sein (max. Länge 30 m).
- · Der Sensor muss vor mechanischer Einwirkung geschützt werden.
- · Der Sensor sollte keinen Vibrationen ausgesetzt werden, da diese die Messung beeinflussen können.
- Um exakte Messergebnisse zu erzielen, ist auf eine möglichst senkrechte Ausrichtung der Laserlinie zur Messoberfläche zu achten.
- Auf eine ausreichende Wärmeabfuhr des Gerätes ist zu achten. Dies wird z. B. durch eine metallische Verbindung zwischen Sensorgehäuse und Montagebasis erreicht.
- Ab einer Umgebungstemperatur von 45 °C oder einer thermisch isolierten Befestigung des Sensors sollte ein Kühlmodul verwendet werden (siehe Kapitel 6.4.3).
- · Ein stabiler Betrieb wird nach einer Aufwärmphase von 15 Minuten erreicht.



6.1.1 Koordinatensystem des Sensors

a-Achse entspricht der Drehung um X. Z-Achse entspricht Messbereich Z.

X-Achse entspricht Messbereich X.

c-Achse entspricht der Drehung um Z.

Y-Achse entspricht dem Vorschub Y. b-Achse entspricht der Drehung um Y.

Abb. 30: Koordinatensystem des Sensors

6.1.2 Abschattung und Obstruktion



Abb. 31: Vermeidung von Abschattung

6.1.3 Verkippung um a-Achse



Abb. 32: Verkippung um a-Achse

Wie rechts im Bild zu sehen, wird der Sichtbereich durch das Messobjekt eingeschränkt.

Links im Bild kann ohne Abschattungen gemessen werden.

Um eine ideale Profilqualität zu erzielen, sollte eine Verkippung vermieden werden.

Die Sensoren der weCat3D-Serie liefern durch ihren großen Dynamikbereich auch bei Verkippung weiterhin Messwerte.

6.1.4 Verkippung um b-Achse



Abb. 33: Verkippung um b-Achse

Um eine gleichmäßige Signalverteilung und somit eine bestmögliche Profilqualität zu erzielen, ist eine Verkippung zu vermeiden.

Die Sensoren der weCat3D-Serie liefern durch ihren großen Dynamikbereich auch bei Verkippung weiterhin Messwerte.


6.2 Aufbau Sensor

weCat3D MLSL (Beispiel MLSL2xx):





Abb. 34: Aufbau weCat3D MLSL2xx

weCat3D MLWL (Beispiel MLWL1x2):





Abb. 35: Aufbau weCat3D MLWL1x2

- 1 = Anschlussstecker Versorgung, Digital E/A
- ② = Anschlussbuchse Ethernet
- (3) = Externe 24 V-Laserabschaltung (nur bei MLSL2 mit Laserklasse 3R und 3B)
- ④ = LED Anzeige
- ⑤ = Bedienfeld Anzeige
- ⑥ = Bedientasten
- Ø = Empfänger
- ⑧ = Laseraustritt
- 9 = Gewinde zur Befestigung des Schutzscheibenhalters



ACHTUNG!

Das Gewinde zur Befestigung des Schutzscheibenhalters (9) darf nicht zur Sensorbefestigung verwendet werden.

6.2.1 Anzugsdrehmomente

Anschlussart	Anzugsdrehmoment in (Nm)
Anschlusskabel M12 (Stecker 1)	0,6
Netzwerkkabel M12 (Buchse 2)	0,4
Befestigung M5 (Gewinde)	2,5 (mind. Einschraubtiefe 6 mm)
Befestigung M4 (Gewinde)	1,5 (mind. Einschraubtiefe 4 mm)
Befestigung M8 (Gewinde)	15

Um einen fehlerfreien Betrieb zu gewährleisten, müssen folgende Anzugsdrehmomente eingehalten werden:

6.3 Inbetriebnahme

6.3.1 Elektrischer Anschluss

Die Anzahl der Anschlussstecker ist abhängig vom jeweiligen Sensortyp (siehe Kapitel 6.2). Über den 12-poligen Stecker (1) wird der Sensor mit 24V Betriebsspannung versorgt. Die 8-polige Buchse (2) wird mit dem PC oder Switch verbunden und dient der Kommunikation der Prozess- und Parametrierdaten. Über den 8-poligen Stecker (3) findet die externe 24 V-Laserabschaltung statt (siehe Kapitel 6.3.2).

Anschlussbild Versorgung:



Anschlussbild Ethernet:



Anschlussbild Externe 24 V-Laserabschaltung:







Symbolerklärung

+	Versorgungsspannung +	nc	Nicht angeschlossen	ENBRS422	Encoder B/B (TTL)
-	Versorgungsspannung 0 V	U	Testeingang	ENA	Encoder A
~	Versorgungsspannung (Wechselspannung)	Ū	Testeingang invertiert	ЕNв	Encoder B
A	Schaltausgang Schließer (NO)	W	Triggereingang	Amin	Digitalausgang MIN
Ā	Schaltausgang Öffner (NC)	VV-	Bezugsmasse/Triggereingang	Amax	Digitalausgang MAX
V	Verschmutzungs-/Fehlerausgang (NO)	0	Analogausgang	Аок	Digitalausgang OK
V	Verschmutzungs-/Fehlerausgang (NC)	0-	Bezugsmasse/Analogausgang	SY In	Synchronisation In
E	Eingang analog oder digital	BZ	Blockabzug	SY OUT	Synchronisation OUT
Т	Teach-in-Eingang	Amv	Ausgang Magnetventil/Motor	Olt	Lichtstärkeausgang
Z	Zeitverzögerung (Aktivierung)	а	Ausgang Ventilsteuerung +	Μ	Wartung
S	Schirm	b	Ausgang Ventilsteuerung 0 V	rsv	Reserviert
RxD	Schnittstelle Empfangsleitung	SY	Synchronisation	Adernfart	pen nach IEC 60757
TxD	Schnittstelle Sendeleitung	SY-	Bezugsmasse/Synchronisation	BK	schwarz
RDY	Bereit	E+	Empfängerleitung	BN	braun
GND	Masse	S+	Sendeleitung	RD	rot
CL	Takt	<u>+</u>	Erdung	OG	orange
E/A	Eingang/Ausgang programmierbar	SnR	Schaltabstandsreduzierung	YE	gelb
\odot	IO-Link	Rx+/-	Ethernet Empfangsleitung	GN	grün
PoE	Power over Ethernet	Tx+/-	Ethernet Sendeleitung	BU	blau
IN	Sicherheitseingang	Bus	Schnittstellen-Bus A(+)/B(-)	VT	violett
OSSD	Sicherheitsausgang	La	Sendelicht abschaltbar	GY	grau
Signal	Signalausgang	Mag	Magnetansteuerung	WH	weiß
BI_D+/-	Ethernet Gigabit bidirekt. Datenleitung (A-D)	RES	Bestätigungseingang	PK	rosa
EN0 RS422	Encoder 0-Impuls 0/0 (TTL)	EDM	Schützkontrolle	GNYE	grüngelb
DT	Platin Manawidaratand	ENIA	Encoder A /Ā (TTL)		



VORSICHT!

Stellen Sie sicher, dass die Kabel fest und korrekt angebracht sind, damit eine einwandfrei Funktion gegeben ist.



HINWEIS!

Die zulässige Maximallänge der Stromversorgungsleitung beträgt 30 m. Die Stromversorgungsleitung muss mit einer zusätzlichen, angemessenen Schirmung versehen sein.



HINWEIS!

Bei der Installation ist der Spannungsabfall über die Leitung zu beachten.

6.3.2 Anschluss Externe 24 V-Laserabschaltung

Um den Laser ein- bzw. ausschalten zu können, verfügen die Geräte der Serie MLSL2 mit Laserklasse 3R und 3B über eine spezielle Laserabschaltung (siehe Kapitel 6.3.1). Hierzu muss die Laserabschaltung mit einer 24 V-Betriebsspannung versorgt werden. Die beiden Schalteingänge E1 und E2 geben bei angelegter Spannung den Laser frei und die Schaltung meldet über den Signalausgang die Freigabe zurück (Laser aus = 24 V; Laser an = 0 V).



HINWEIS!

Das Gerät ist nur dann betriebsbereit, wenn die externe 24 V-Laserabschaltung ordnungsgemäß angeschlossen ist.

6.3.3 Sensornetzwerkeinstellung anpassen

Im Auslieferungszustand hat der Sensor die IP-Adresse: 192.168.100.1 und die Subnetzmaske: 255.255.255.0

Um den Sensor mit Ihrem PC verbinden zu können, müssen Sie sicherstellen, dass sich der Sensor und der PC im selben IP-Adressbereich befinden.

Adressformat für IP-Adressen (IPv4)

	Netzwerkanteil	Geräteanteil (Hostanteil)
IP-Adresse	192.168.100.	001
Subnetzmaske	255.255.255.	000

Der Netzwerkanteil der IP-Adresse des Sensors muss mit dem Netzwerkanteil der IP-Adresse des PCs übereinstimmen, beim Geräteanteil der IP-Adresse müssen sich der Sensor und der PC jedoch unterscheiden. Die IP-Adresse der Netzwerkadapterkarte ist standardmäßig auf dynamisch eingestellt (automatische Zuweisung). Ändern Sie die Einstellung auf "statisch" (siehe Abb. 36 und Abb. 37).

Nun können Sie auf den integrierten Webserver zugreifen und unter anderem die IP-Adresse verändern. Nähere Informationen finden Sie im Kapitel 7.

Alternativ kann man die IP-Adresse auch ohne Verbindung zum PC direkt am Bedienfeld (OLED Display) vornehmen. Nähere Informationen finden Sie im Kapitel 8.



NOTE!

Nach dem Ändern der IP-Adresse startet der Sensor neu.



Local Area Connection Properties		
Networking Sharing		
Connect using:		
Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection		
Configure		
This connection uses the following items:		
MVTec GigE Vision Streaming Filter		
Ele and Printer Sharing for Microsoft Networks		
✓ Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)		
✓ Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)		
🗹 🔟 Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver		
🗹 🔺 Link-Layer Topology Discovery Responder 🔍		
۰ III ا		
Install Uninstall Properties		
Description		
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.		
OK Cancel		

Abb. 36: Lokale Verbindungseigenschaften

internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties				
General				
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.				
Obtain an IP address automatical	ly			
Ouse the following IP address:				
IP address:	192 . 168 . 100 . 181			
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0			
Default gateway:	· · ·			
Obtain DNS server address automatically				
Ouse the following DNS server add	resses:			
Preferred DNS server:				
Alternate DNS server:	• • •			
Validate settings upon exit	Advanced			
OK Cancel				

Abb. 37: Eigenschaften des Internetprotokolls

6.4 Ergänzende Produkte

wenglor bietet Ihnen die passende Anschlusstechnik für Ihr Produkt.



Eine detaillierte Aufstellung verfügbarer Produkte finden Sie in den beiden nachfolgenden Kapiteln.



6.4.1 MLSLxxx

Software (optional)

DNNF012	uniVision für Linux
DNNF020	uniVision für Windows
DNNF013*	VisionApp Demo 3D
DNNP001*	VisionApp 360 für Windows
DNNP011*	Plugin VisionApp 360

Control Unit (optional)

BB1C001*	uniVision Profile
BB1C008*	uniVision Profile Extended
BB1C101*	uniVision Profile (Industrial Ethernet)
BB1C102*	uniVision Profile Extended (Industrial Ethernet)
BB1C105*	uniVision All in One (Industrial Ethernet)

Kühlmodul (optional)

ZLSK001

Schutzscheibenhalter (optional)

ZLSS001	für MLSL1xx
ZLSS002	für MLSL2xx

Schutzscheibenset (optional)

ZLSE001	(Kunststoff)	für ZLSS001
ZLSE002	(Glas)	für ZLSS001
ZLSE005	(Kunststoff)	für ZLSS002
ZLSE006	(Glas)	für ZLSS002

Befestigungssystem

ZLSZ001	
ZLSZ002	

microSD-Karte (optionales Ersatzteil)

ZNNG013

im Lieferumfang enthalten

Anschlussleitungen (MLSL24x, MLSL25x, MLSL27x)

M10. Q polic out offeners Ende			
MIZ, 8-polig autorienes Ende			
ZAS89R201**	gerade	2 m	
ZAS89R501**	gerade	5 m	
ZAS89R601**	gerade	10 m	
ZAS89R701**	gerade	20 m	
ZAS89R202**	gewinkelt	2 m	
ZAS89R502**	gewinkelt	5 m	
ZAS89R602**	gewinkelt	10 m	

Anschlussleitungen

M12, 12-polig auf offenes Ende			
ZDCL001**	gerade	2 m	
ZDCL002**	gerade	5 m	
ZDCL003**	gerade	10 m	
ZDCL007**	gerade	30 m	
ZDCL004**	gewinkelt	2 m	
ZDCL005**	gewinkelt	5 m	
ZDCL006**	gewinkelt	10 m	

Verbindungsleitungen

M12, 8-polig auf RJ45		
ZC1V001	gerade	2 m
ZAV50R502	gerade	5 m
ZC1V002	gerade	10 m
ZC1V013	gerade	30 m
ZC1V009	gewinkelt	2 m
ZC1V010	gewinkelt	5 m
ZC1V011	gewinkelt	10 m
ZC1V003**	gerade	5 m
ZC1V014**	gerade	10 m
ZC1V015**	gewinkelt	10 m

Verbindungsleitungen

M12, 12-polig auf M12, 12-polig	
ZDCV001**	2 m
ZDCV002**	5 m
ZDCV003**	10 m

* Nur Profilmodus (siehe Kapitel 7.2.2)

** Schleppkettengeeignet



HINWEIS!

Die Abgangrichtung von gewinkelten Kabeln finden Sie in Kapitel 6.4.5).



6.4.2 MLWLxxx

Software (optional)

DNNF012	uniVision für Linux
DNNF020	uniVision für Windows
DNNF013*	VisionApp Demo 3D
DNNP001*	VisionApp 360 für Windows
DNNP011*	Plugin VisionApp 360

Control Unit (optional)

BB1C001*	uniVision Profile
BB1C008*	uniVision Profile Extended
BB1C101*	uniVision Profile (Industrial Ethernet)
BB1C102*	uniVision Profile Extended (Industrial Ethernet)
BB1C105*	uniVision All in One (Industrial Ethernet)

Kühlmodul (optional)

ZLWK001	für MLWL1x1
ZLWK002	für MLWL1x2
ZLWK003	für MLWL1x3 / MLWL1x4 / MLWL1x5 / MLWL2x4 / MLWL2x5
ZLWK004	für MLWL2x1
ZLWK005	für MLWL2x2
ZLWK006	für MLWL2x3

Schutzscheibenhalter (optional)

ZLWS001	für MLWL1x1
ZLWS002	für MLWL1x2
ZLWS003	für MLWL1x3 / MLWL1x4 /MLWL1x5 / MLWL2x4 / MLWL2x5
ZLWS004	für MLWL2x1
ZLWS005	für MLWL2x2
ZLWS006	für MLWL2x3

Schutzscheibenset (optional)

ZLWE007	(Kunststoff)	für ZLWS001/ ZLWS002 / ZLWS004
ZLWE004	(Glas)	für ZLWS001/ ZLWS002 / ZLWS004
ZLWE008	(Kunststoff)	für ZLWS003
ZLWE005	(Glas)	für ZLWS003
ZLWE003	(Kunststoff)	für ZLWS005 / ZLWS006
ZLWE006	(Glas)	für ZLWS005 / ZLWS006

Befestigungssystem

ZLSZ001		
ZLSZ002		

Anschlussleitungen

M12, 12-polig auf offenes Ende			
ZDCL001**	gerade	2 m	
ZDCL002**	gerade	5 m	
ZDCL003**	gerade	10 m	
ZDCL007**	gerade	30 m	
ZDCL004**	gewinkelt	2 m	
ZDCL005**	gewinkelt	5 m	
ZDCL006**	gewinkelt	10 m	

Verbindungsleitungen

M12, 8-polig auf RJ45		
ZC1V001	gerade	2 m
ZAV50R502	gerade	5 m
ZC1V002	gerade	10 m
ZC1V013	gerade	30 m
ZC1V009	gewinkelt	2 m
ZC1V010	gewinkelt	5 m
ZC1V011	gewinkelt	10 m
ZC1V003**	gerade	5 m
ZC1V014**	gerade	10 m
ZC1V015**	gewinkelt	10 m

Verbindungsleitungen

M12, 12-polig auf M12, 12-polig	
ZDCV001**	2 m
ZDCV002**	5 m
ZDCV003**	10 m

* Nur Profilmodus (siehe Kapitel 7.2.2)

** Schleppkettengeeignet



HINWEIS!

Die Abgangrichtung von gewinkelten Kabeln finden Sie in Kapitel 6.4.5).



6.4.3 Montage Kühlmodul

Für jeden Sensortyp gibt es ein passendes Kühlmodul als optionales Zubehör (siehe Kapitel 6.4.1 und 6.4.2).

weCat3D MLSLxxx

Das Kühlmodul für die MLSLxxx ist mit zwei nicht verlierbaren Befestigungsschrauben (2,5 mm Innensechskant) ausgestattet. Zwischen Kühlmodul und Sensorgehäuse muss eine Wärmeleitfolie (ZNNE004) angebracht werden (siehe Abb. 38).



Abb. 38: Montage Kühlmodul bei weCat3D MLSL1xx (links) und MLSL2xx (rechts)

- ① = weCat3D Profilsensor
- 2 = Wärmeleitfolie
- ③ = Kühlmodul
- 4 ----
- ⑤ = Sechskantschraubendreher



HINWEIS!

Bei der Demontage des Kühlmoduls zunächst die Schrauben lösen. Sollte sich das Kühlmodul trotzdem nicht entfernen lassen, ein Blech oder ähnliches zwischen Sensorgehäuse und Kühlmodul schieben und so das selbsklebende Wärmeleitpad vorsichtig ablösen. Eventuelle Klebereste können anschließend mit Isopropanol entfernt werden.

wCat3D MLWLxxx

Bei den MLWLxxx bestehen die Kühlmodule je nach Bauform aus ein oder zwei Elementen. Eine Wärmeleitfolie wird nicht benötigt, das Kühlmodul wird mit den mitgelieferten Befestigungsschrauben montiert (siehe Abb. 39).



Abb. 39: Montage Kühlmodul bei weCat3D MLWLxxx

- ① = weCat3D Profilsensor
- 2 ----
- ③ = Kühlmodul
- ④ = Senkkopfschraube M3 x 20 mm
- ⑤ = Sechskantschraubendreher

6.4.4 Montage Schutzscheibenhalter

Für jeden Sensortyp gibt es einen passenden Schutzscheibenhalter inkl. Schutzscheiben als optionales Zubehör (s. Kapitel 6.4.1 und 6.4.2).

Bei den Sensoren MLSL2xx und MLWLxxx erfolgt die Montage mit Hilfe der am Schutzscheibenhalter fest angebrachten Schraube.

Der Schutzscheibenhalter des MLSL1xx ist mit zwei Klammern ausgestattet, die am Gehäuse des Sensors eingeklickt werden.



ACHTUNG!

Bevor der Schutzscheibenhalter angeschraubt werden kann, muss die M5 Madenschraube mit einem Sechskantschraubendreher aus dem Befestigungsloch entfernt werden.



6.4.4.1 Einlegen der Schutzscheiben in den Schutzscheibenhalter

Jedes Schutzscheibenset besteht aus zwei einzelnen Scheiben. Die Montage im Schutzscheibenhalter erfolgt je nach Modell nach zwei unterschiedlichen Methoden (siehe Abb. 40 ... Abb. 42).

Methode 1 (Schutzscheibenhalter geschraubt):





Die Schutzscheibe wird schräg gegen die beiden Klemmgummis gepresst (1) und dann in die Aussparung im Schutzscheibenhalter gedrückt (2).

Methode 1 (Schutzscheibenhalter geklemmt):



Abb. 41: Einlegen der Schutzscheibe nach Methode 1 bei geklemmtem Schutzscheibenhalter

Die Montage erfolgt nach dem selben Prinzip wie beim geschraubten Schutzscheibenhalter (siehe oben)

Methode 2 (nur bei geschraubten Schutzscheibenhaltern):



Abb. 42: Einlegen der Schutzscheibe nach Methode 2

Zunächst wird der Schutzscheibenhalter am Sensorgehäuse mit einer Umdrehung fixiert (1). Anschließend wird die Schutzscheibe seitlich in die Aussparung geschoben (2) und der Schutzscheibenhalter mit zwei weiteren Umdrehungen fest verschraubt (3).

6.4.5 Richtung des Kabelabgangs bei gewinkelten Steckern

Die Richtung der abgehenden Kabel bei gewinkelten Steckern variiert je nach Sensortyp (siehe Abb. 43 und Abb. 44).



Abb. 43: Kabelabgang weCat3D MLSL1xx (links) und weCat3D MLSL2xx (rechts)



Abb. 44: Kabelabgang weCat3D MLWLxxx kompakt (links) und weCat3D MLWLxxx mit Carbonstange (rechts)



HINWEIS!

Eine Übersicht der verfügbaren gewinkelten Kabel finden Sie in den Kapiteln 6.4.1 und 6.4.2.



6.5 Auslieferungszustand

			weCat3D MLSL	weCat3D MLWL
Pin-Funktion	E/A1		Encoder E1+E2	Encoder E1+E2
	E/A2		Encoder E1+E2	Encoder E1+E2
	E/A3		Sync Out	Sync Out
	E/A4		Sync In	Sync In
EA einstellen	E/A1		Ub aktiv	Ub aktiv
	E/A2		Ub aktiv	Ub aktiv
	E/A3		Push-Pull	Push-Pull
	E/A4		Ub aktiv	Ub aktiv
Encoder	Drehrichtung		Richtungsunabhängig	Richtungsunabhängig
	Encoder Teiler		0	0
Display	Intensität		Screensaver	Screensaver
	Modus		Analyse	Analyse
Betriebsmodus			Profilsensor	Profilsensor
Web Passwort			Deaktiviert	Deaktiviert
Profil	Messrate (Hz)		200	175
	Signalauswahl		Intensität (oder Stärke)	Intensität (oder Stärke)
	Belichtungszeit (µs) *		150	150
	Messfeld (px)	Offset X	0	0
		Breite X	1280	2048
		Offset Z	0	0
		Höhe Z	1024	2048
Schnittstelle	IP-Adresse		192.168.100.1	192.168.100.1
	Subnetzmaske		255.255.255.0	255.255.255.0
	TCP-Port		32001	32001
	Std. Gateway		192.168.100.254	192.168.100.254
	MAC-Adresse		Siehe OLED-Display; Kapitel Schnitstelle	Siehe OLED-Display; Kapitel Schnitstelle
	UDP Adresse		0.0.0.0	0.0.0.0
	UDP Port		32001	32001
Sprache			Englisch	Englisch
Passwort OLED	Deaktivieren/ aktivieren		Deaktiviert	Deaktiviert
	Ändern		"0000"	"0000"
Netzwerk Passwort			admin	admin

* Im Auslieferungszustand ist eine Standard Belichtungszeit eingestellt. Bei einigen Oberflächen muss die Belichtungszeit an die Umgebungsbedingungen angepasst und dabei erhöht oder gesenkt werden.

7. Integrierter Webserver

Die integrierte Webseite ermöglicht es, die Einstellungen des Sensors direkt am PC vorzunehmen und zu speichern (siehe Abb. 47).



HINWEIS!

Die Webseite kann mit allen Standardbrowsern (z. B. Edge, Chrome, Firefox) geöffnet werden.

7.1 Aufruf der integrierten Webseite

Starten Sie Ihren Webbrowser und geben Sie die voreingestellte IP-Adresse 192.168.100.1 in die Adresszeile Ihres Webbrowsers ein.



HINWEIS!

Sollte die eingestellte IP-Adresse von der voreingestellten abweichen und Sie diese nicht kennen, können Sie sich die eingestellte IP-Adresse im OLED-Display unter dem Menüpunkt "Schnittstelle" anzeigen lassen (siehe Kapitel 8.7).



7.2 Seitenaufbau



Abb. 45: Integrierte Webseite des weCat3D Profilsensor (Startseite)

① Sprachauswahl

Über die Sprachauswahl kann die Webseite von Englisch auf Deutsch umgestellt werden.

② Sensorstatus

E/A1E/A4	Stellt den aktuellen Schaltzustand des jeweiligen Ein- bzw. Ausgangs dar (1/0).
User-LED	Zeigt die Farbe an, in welcher die User-LED aktuell leuchtet (Aus/Grün/Rot/Orange).
Laser	Zeigt den aktuellen Status des Lasers an (aktiviert = Laser an/deaktiviert = Laser aus).
Messrate	Links: aktuelle Messrate Rechts: maximal mögliche Messrate mit eingestelltem Messbereich und Belichtungszeit (berechneter Wert kann etwas abweichen)
Gültige Punkte	Links: Anzahl gültiger Messpunkte im Messbereich. Rechts: maximale Anzahl von Messpunkten im eingestellten Messbereich

Intensität	Gibt die Intensität bezogen auf den Mittelwert aller gültigen Punkte im Messbereich aus. In typischen Anwendungen liefert eine Intensität zwischen 10–90 % ein optimales Profil. Die Intensität wird durch die Montage des Sensors und Einstellung der Belichtungszeit beeinflusst.
Netzwerklast	Zeigt die aktuelle Übertragungsauslastung des Netzwerks an (sensorseitig). Eine dauer- hafte Auslastung von annähernd 100% sollte vermieden werden, da es sonst zum Über- lauf des Netzwerkpuffers im Sensor kommen kann. Die Auslastung kann durch Senken der Messrate oder durch Anpassung der Inhalte des Übertragungsprotokolls beeinflusst werden (siehe Kapitel 7.2.3).
Netzwerkpuffer	Gibt den Füllstand des internen Netzwerkpuffers in Prozent an. Ein kurzzeitiger Anstieg dieses Puffers ist in Ordnung. Sollte dieser jedoch stetig steigen, muss die Netzwerkaus- lastung gesenkt werden, (siehe Beschreibung "Netzwerkauslastung"), um einen Verlust von Profildaten zu vermeiden.
	HINWEIS! Möglicherweise ist die Bandbreite zu gering. Prüfen Sie dazu die Netzwerkein- stellungen im PC bzw. die LED-Anzeige. Leuchtet die orange LED, beträgt die Übertragungsrate nur 10 Mbit (siehe Kapitel 4.3).
Temperatur	Zeigt die aktuelle Temperatur innerhalb des Sensorgehäuses an. Je nach Befestigung des Sensors liegt diese Temperatur 1525 °C über der Umgebungstemperatur. Verwenden Sie den Sensor nur in dem spezifizierten Temperaturbereich, um eine Beschädigung und Verkürzung der Lebensdauer zu vermeiden.
	HINWEIS! Ab einer internen Temperatur von 60 °C befindet sich der Sensor im kritischen Temperaturbereich.
Encoder	Links: Encoderzähler HTL (Drehgeber) Rechts: Encoderzähler RS422 TTL (Drehgeber)
Verbunden mit	Zeigt die IP-Adresse des PCs oder Controll Units an, mit dem der Sensor verbunden ist

③ Sensorparametersatz

Dieses Feld bietet die Möglichkeit, alle getroffenen Einstellungen im Sensor zu speichern und anschließend wieder zu laden. Die im "Standard" abgelegten Werte werden beim Starten automatisch geladen (siehe Kapitel 8.6).

4 OLED-Display

Dieses Feld gibt die aktuelle Anzeige des OLED-Displays wieder. Es aktualisiert sich ca. einmal pro Sekunde.

5 Dynamischer Seiteninhalt

Beim Zugriff auf die Webseite stehen folgende Informationen zur Verfügung:

Allgemeine Produktinformationen

Gerätespezifische Angaben

Version

Firmware und Hardware Version des Sensors



Downloads

Downloadbereich für weCat3D Betriebsanleitung

Video

Download von Videos mit Kurzanleitungen für SDK, GigE Vision (extern/embedded) und smart Sensor.

6 Kategorieauswahl

Die integrierte Webseite bietet vier verschiedene Kategorien:

Gerät Allgemein

Übersichtsseite mit allgemeinen Informationen zum Sensor.

· Gerät Einstellungen

Sowohl Netzwerk- und Displayeinstellungen können verändert als auch Reset-Befehle und Sensorneustart angestoßen werden.

• 2D/3D Profil Einstellungen

Profilanzeige und Möglichkeit der Parametereinstellungen.

E/A Einstellungen

Die Funktion und das Verhalten der 4 konfigurierbaren Ein-/Ausgänge können hier eingestellt werden.

Visualisierung

Wird automatisch angezeigt, wenn smart weCat3d aktiviert ist (siehe "Allgemeine Einstellungen"/"Betriebsart")

7.2.1 Device Allgemein

Dies ist die Startseite des Sensors, sie zeigt alle relevanten Informationen zum Gerät wie Bestellnummer, Produktversion, Hersteller, Beschreibung, Seriennummer, MAC-Adresse sowie Hardwareversion und aufgespielte Firmwareversion.

7.2.2 Device Einstellungen

Der Inhalt teilt sich in 4 Kategorien auf (siehe Abb. 46 ... Abb. 49):

Netzwerkeinstellungen

Netzwerkeinstellungen	
IP-Adresse	192.168.100.1
Subnetzmaske	255.255.255.0
Standardgateway	192.168.100.254
TCP-Port	32001
Netzwerk Passwort	
	Anwenden

Abb. 46: Netzwerkeinstellungen

In die Eingabefelder "IP-Adresse", "Subnetzmaske" und "Standardgateway" können die gewünschten Adressbereiche eingetragen werden. Diese Adressen ermöglichen den Betrieb und die Kommunikation zwischen Sensor und Ihrem Netzwerk (PC).

VORSICHT!

- Sollten Sie keine Informationen zu freien Adressbereichen in Ihrem Netzwerk haben, setzen Sie sich bitte im Vorfeld mit Ihrer IT in Verbindung.
- Bei Fehleingaben kann es zu Netzwerkkonflikten kommen.
- Die IP-Adresse des Sensors muss sich von Ihrer IP-Adresse (PC) unterscheiden.

Wenn Sie die gewünschten Änderungen vorgenommen haben, tragen sie das Netzwerk Passwort "**admin**" in das Eingabefeld ein und drücken auf "**OK**". Nun wird die Änderung ohne Neustart des Sensors übernommen. Um wieder auf die integrierte Webseite zu gelangen, tragen Sie die neue IP-Adresse in die Adresszeile Ihres Webbrowsers ein.



HINWEIS!

Wird kein oder ein falsches Passwort eingegeben, so wird das entsprechend angezeigt. Die Netzwerkeinstellung wird nicht geändert.



HINWEIS!

Nach dem Ändern der IP-Adresse startet der Sensor neu.

UDP Socket Einstellungen

- UDP Socket Einstellungen				
UDP-Adresse	0.0.0			
UDP-Port	32001			
Aktiviert	Aus 🗸			

Abb. 47: UDP Socket Einstellungen

UDP-Adresse	Host IP Adresse, an die der Sensor die Daten schickt
UDP Port	Host Port Nummer, an die der Sensor die Daten schickt
Aktiviert	Aktivierung/Deaktivierung der UDP Socket Verbindung

Beispiel:

UDP Socket Einstellungen	
UDP-Adresse	192.168.100.4
UDP-Port	32001
Aktiviert	An 🗸



Display Einstellungen

— Display Einstellungen ————	
Sprache	English 🗸
Rotieren	Aus 🗸
Intensität	Screensaver 🗸
Modus	Analyse 🗸

Abb. 48: Display Einstellungen

Sprache	Stellt die Sprache des Displays ein (Deutsch/Englisch).
Rotieren	Die Anzeige wird um 180° gedreht (An/Aus).
Intensität	 Stellt das Verhalten des Displays ein. Normal: Die Display-Intensität wird auf den Normalwert eingestellt. Energiesparen: Das Display schaltet sich nach einer Minute ohne Knopfdruck ab und bei einem Knopfdruck wieder an. Screensaver: Das Display schaltet nach 30 Sekunden ohne Knopfdruck in den Run- Modus und bei einem Knopfdruck zurück in das zuletzt aufgerufene Menü. Dabei invertieren sich die Farben alle 30 Sekunden, um das Display zu schonen.
Modus	 Auswahl verschiedener Anzeigemodi für den Run-Modus. Netzwerk: Es werden die IP-Adresse, Subnetzmaske und die MAC-Adresse angezeigt. E/A Status: Anzeige der Ein- und Ausgangszustände. Analyse: Zeigt die Netzwerkauslastung in Prozent, die interne Temperatur in °C und die Intensität in Prozent an. Live Image: Zeigt das aktuelle Profilbild an

Allgemeine Einstellungen

Profilsensor V
Deaktiviert 🗸
Reset
Reset
Anwenden
Anwenden

Abb. 49: Allgemeine Einstellungen

Betriebsart	 Profilsensor: Der Sensor fungiert als 2D-Profilsensor und sendet die gemessenen Profile an den PC bzw. Controll Unit.
	• GigE Vision: Der Sensor wird mithilfe des embedded GigE Vision Servers direkt mit einer Bildverarbeitungssoftware, die GigE Vision unterstützt, verbunden.
	 Smart weCat3D: Der Sensor arbeitet in Verbindung mit der uniVision Software (siehe Betriebsanleitung DNNF012/DNNF020) und ermöglicht dadurch eine benutzerspezifische Auswertung im Sensor.
	HINWEIS! Im GigE Vision und smart weCat3D Modus können VisionApp Demo 3D, VisionApp 360 oder die SDK nicht verwendet werden.
Web Passwort	Aktivierung/Deaktivierung des Web Passworts "admin". Die Einstellung bleibt nach einem Neustart erhalten.
	HINWEIS! In seltenen Fällen kann es passieren, dass eine Passwort-Anfrage ohne Aktivierung auftaucht. Um das zu verhindern, löschen Sie bitte den Cache Ihres Browsers. Das kann mit Hilfe der Tastenkombina- tion Ctrl+F5 erfolgen.
Encoder Reset	Setzt beide Encoderzähler (Drehgeber) im Sensor auf null zurück.
Sensoreinstellungen Reset	Setzt alle Einstellungen auf Werkseinstellung zurück. Ausnahme: Netzwerkeinstellungen. Die Einstellungen in Set0, Set1 und Set2 werden gelöscht.
Neustart	Durch das Drücken von "Neustart" können Sie einen Neustart des Sensors erzwingen.
Netzwerk Reset	Setzt die Netzwerkeinstellungen auf Werkseinstellungen zurück (siehe Kapitel 6.5).
	HINWEIS! Nach dem Netzwerk Reset wird der Sensor neu gestartet.



7.2.3 2D/3D Profileinstellungen

Diese Seite beinhaltet die Darstellung des Messprofils und Einstellmöglichkeiten für ROI, Profil und Trigger (siehe Abb. 50).

Befindet sich der Sensor im Kameramodus, wird das Kamerabild des Sensors angezeigt. Anhand des Kamerabildes ist es einfacher, Quellen von Artefakten sowie Reflexionen zu identifizieren.



HINWEIS!

Es wird nicht empfohlen, die Profildarstellung zu verwenden, wenn sich der Sensor im "Smart weCat3D" Modus befindet (siehe Kapitel 7.2.5). Die Geschwindigkeit im "Smart weCat3D" Modus kann dadurch reduziert werden.



Abb. 50: Anzeige des Messprofils und Einstellbereiche für ROI, Profil und Trigger

Profil 1/2	Der Sensor ermöglicht die Ausgabe von zwei Profilen, die über das An- oder Abwählen der Check-Boxen ein- oder ausgeblendet werden können. Dies betrifft nur die Darstellung und hat keinen Einfluss auf die Parametereinstellungen. Die einzelnen Farben haben folgende Bedeutung: Weiß: Profil 1 Rot: Profil 2 (nur sichtbar bei entsprechender Softwareeinstellung) Gelb: Intensität Profil 1 Orange: Intensität Profil 2 (nur sichtbar bei entsprechender Softwareeinstellung)
Intensität	Gibt Auskunft darüber, wie viel Licht von jedem Punkt der Laserlinie empfangen wird.

ROI Einstellungen

- Einstellungen					
ROI Einstellungen Profil Einstellungen		Trigger Einste	llungen	Befehle	Kameramodus
Offset X	0	В	reite X		1280
Offset Z	0	н	löhe Z	[1024
Subsampling X (Teile	r)				0
				[Anwenden

Abb. 51: ROI Einstellungen

Die Region of Interest (ROI) bzw. der aktive Bereich des Sensors besteht aus den vier Größen "Offset X", "Breite X", "Offset Z" und "Höhe Z" (siehe Abb. 51). Diese Größen werden in "Pixeln" angegeben und lassen sich beliebig innerhalb der Grenzen verändern. Mit dieser Information kann man den aktiven Bereich so verkleinern, dass nur der benötigte Bereich ausgelesen wird.

Die ausgewählte ROI sollte so groß wie nötig und so klein wie möglich gehalten werden. Je kleiner der Bereich, desto schneller die Auswertung und umso höher die Messrate. Dies ermöglicht die Erhöhung der Messrate des einzelnen Sensors.

Dabei muss man unterscheiden zwischen weCat3D MLSL, wo eine Reduzierung in X und in Z eine Auswirkung auf die Messrate hat, und weCat3D MLWL, wo sich lediglich eine Reduzierung in Z auf die Messrate auswirkt. Die Einschränkung in X reduziert dabei nur die Netzwerklast.



Abb. 52: Abbildung der integrierten Kamera

Links oben ist der Ausgangspunkt "0" zu erkennen. X bezeichnet den Messbereich der Spalten Z bezeichnet den Messbereich in Zeilen Das rote Viereck zeigt die ausgewählte ROI.

Beispiel in Abb. 52:	Offset X = 4	Breite X = 13
	Offset Z = 5	Höhe Z = 13



Offset X	Die integrierte Kamera des Gerätes hat 1280 (MLSL) und 2048 (MLWL) Spalten in X- Richtung, die permanent ausgelesen werden. Standardmäßig ist der Wert "Offset X" auf 0. Erhöht man diesen, so werden nicht mehr alle, sondern nur noch die Spalten ab dem neuen Startpunkt bis zum Ende ausgelesen (siehe Kapitel 10.5.40.2). Achtung: Die Breite X muss in diesem Fall zusätzlich manuell angepasst werden, da sich diese nicht automatisch regelt.
Breite X	 Beschreibt, wie viele Spalten insgesamt in X-Richtung ausgelesen werden (siehe "Offset X"). Standardmäßig werden alle 1280 bzw. 2048 Spalten ausgelesen (siehe Kapitel 10.5.40.1). HINWEIS! Diese Einstellung reduziert bzw. vergrößert den Messbereich X.
Offset Z	Die integrierte Kamera des Gerätes hat 1024 (MLSL) bzw. 2048 (MLWL) Zeilen in Z-Richtung, die permanent ausgelesen werden. Standardmäßig ist der Wert "Offset Z" auf 0. Erhöht man diesen, so werden nicht mehr alle, sondern nur noch die Zeilen ab dem neuen Startpunkt bis zum Ende ausgelesen (siehe Kapitel 10.5.40.5). HINWEIS! Diese Einstellung reduziert bzw. vergrößert den Messbereich X.
Höhe Z	Beschreibt, wie viele Zeilen insgesamt in Z-Richtung ausgelesen werden. Standardmäßig werden alle 1024 bzw. 2048 Zeilen ausgelesen (siehe Kapitel 10.5.40.4). HINWEIS! Diese Einstellung reduziert bzw. vergrößert den Messbereich Z.
Subsampling X	Stellt die Anzahl der Messwerte in X ein, die ausgelassen werden. Diese Einstellung reduziert die Auflösung in X und hat keinen Einfluss auf die maximale Profilrate, lediglich die Netzwerkauslastung wird reduziert (siehe Kapitel 10.5.40.3).



Abb. 53: MLSL: Höhe Z (Anzahl der Linien) in Abhängigkeit von der Messrate. Anzahl der Spalten (Breite X) beträgt 1280.

Für den weCat3D MLSL-Profilsensor gibt es zwei abweichende Parameter, die Einfluss auf die Berechnung bzw. die Messrate haben: Höhe Z und Breite X. Wenn die Anzahl der ausgelesenen Pixel in X für den weCat3D MLSL Profilsensor reduziert wird, erhöht sich die Messrate (siehe Abb. 53). Die Formel zur Berechnung der ungefähr erreichbaren Messrate lautet:

 $f(cmoslines=x) = -39,768 * ln(x)^3 + 932,408 * ln(x)^2 + -7383,300 * ln(x) + 19837,510$



HINWEIS!

Die Formel gibt nur einen Näherungswert an, wenn der Bereich der Breite X zwischen 345 und 1280 liegt. Die Messrate hängt auch von der Belichtungszeit und den an den Computer angeschlossenen Ressourcen ab (siehe auch AcquisitionLineRate in Kapitel 12.3.2).



HINWEIS!

Die Werte für MLSL gelten ebenfalls für die Sensoren MLZL und M2SL.





Abb. 54: MLWL: Anzahl der Linien in Z in Abhängigkeit von der Messrate.

Nachfolgend die Formel zur Berechnung der Messrate des weCat3D MLWL Profilsensors in Abhängigkeit von der Anzahl der Linien (Höhe Z), siehe auch Abb. 54.

 $f(cmoslines=x) = -72,748 * ln(x)^3 + 1662,436 * ln(x)^2 + -12864,209 * ln(x) + 33862,688$



HINWEIS!

Die Formel gibt nur einen Näherungswert an, wenn der Bereich der Höhe Z zwischen 64 und 1024 liegt.

Die Messrate hängt auch von der Belichtungszeit und den an den Computer angeschlossenen Ressourcen ab.



HINWEIS!

Für weitere Erläuterungen siehe die Funktion ExposureTime (siehe Kapitel 10.5.2), die auch die Messrate beeinflusst.



HINWEIS!

Der maximale Wertebereich in der Funktion AcquisitionLineTime (siehe Kapitel 10.5.3) wird entsprechend der vorgegebenen ROI Größe dynamisch aktualisiert.



NOTE!

Die Werte für MLWL gelten ebenfalls für OPT3013, OPT3042 und MLWL033.

Profil Einstellungen Über den Reiter "Profil Einstellungen" lassen sich die Werte für Belichtungszeit, Laser und Messrate einstellen (siehe Abb. 55)."

Einstellungen					
ROI Einstellungen	Profil Einstellungen	Trigger Einstellung	en	Befehle	Kameramodus
Belichtungszeit		150) µs		
Laser		An 🗸]		
Messrate	2	200] Hz	2	
Signalauswahl		ntensität 🗸 🗸]		
		Anwenden]		

Abb. 55: Profil Einstellungen

Belichtungszeit	Die Belichtungszeit steuert die Zeit, die der Profilsensor verwendet, um die interne Kamera zu belichten. Dieser Parameter steuert gleichzeitig die Einschaltzeit des Lasers Der Wert wird in μ -Sekunden angegeben.		
	HINWEIS! Bei unter 10 % Intensität sollten Sie die Belichtungszeit für ein optimales Profil erhöhen. Bei über 90 % Intensität sollten Sie die Belichtungszeit für ein optimales Profil reduzieren.		
Laser	Diese Funktion ermöglicht es, den Laser manuell ein- und auszuschalten HINWEIS! Beim Ein-und Ausschalten des Lasers über die Webseite kann sich die Be-		
	lichtungszeit ändern.		
Messrate	Die Messrate kann eingestellt werden, wenn der Sync Modus "Intern" ausgewählt ist. Die maximal mögliche Messrate je nach eingestellter ROI finden Sie im vorherigen Abschnitt.		
	HINWEIS! In der VisionApp Demo 3D Software (DNNF013; kostenloser Download unter		





Signal bezeichnet, das durch die detektierte Laserlinie in der Spalte der Kamera entsteht (siehe Abb. 56).



Abb. 56: Intensitätsverlauf in Pixel in Spalte m der Kamera

Werden in einer Spalte zwei oder mehr Peaks erkannt, kann definiert werden, in welcher Reihenfolge die Peaks als Abstandswert Z ausgegeben werden sollen.



HINWEIS!

Diese Einstellung kann verwendet werden, um Reflexionen und sonstige Störungen der erkannten Laserlinie zu reduzieren.

Es gibt folgende Auswahlkriterien:

- Intensität: Der stärkste Peak in der Kameraspalte wird als Profil ausgegeben.
- **Breite:** Der breiteste Peak in der Kameraspalte wird als Profil ausgegeben. Ein breiterer Peak entsteht, wenn das Laserlicht tiefer in die Objektoberfläche eindringt. Die Peakbreite wird nicht in der Profilanzeige dargestellt.
- Peak 1: Der erste Peak in der Kameraspalte wird als Profil ausgegeben.
- Peak 2: Der zweite Peak in der Kameraspalte wird als Profil ausgegeben.

Trigger Einstellungen

Über den Reiter "Trigger Einstellungen" können verschiedene Einstellungen für die Profilaufnahme vorgenommen werden (siehe Abb. 57).

Einstellungen ——				
ROI Einstellungen	Profil Einstellungen	Trigger Einstellungen	Befehle	Kameramodus
Profilmodus		Dynamisch	*	
Anzahl Profile		0		
Sync Modus		Intern	~	
Encoder Teiler		0		
		Anwend	en	

Abb. 57: Trigger Einstellungen

Profilmodus	Dynamisch: Die Profilaufnahme läuft, solange das Triggersignal anliegt (siehe Abb. 58).			
	Triggersignal			
	Abb. 58: Profilmodus, Dynamisch"			
Profilmodus	• Fix: Nachdem eine "Anzahl Profile" eingestellt wurde (siehe Kapitel 10.5.30), wird nach dem Startevent (die Triggerquelle wird in der Einstellung "Sync Modus" aus- gewählt) die eingestellte Anzahl an Profilen aufgenommen (siehe Abb. 59). Die Profilaufnahme stoppt selbstständig bis zum nächsten Startevent (siehe auch Pin- Funktion "Profilfreigabe").			
	Triggersignal			
	Abb. 59: Profilmodus "Fix"			
Anzahl Profile	Gibt an, wie viele Profile aufgenommen werden, bevor der Sensor stoppt und erneut durch einen Befehl oder ein Ereignissignal gestartet werden muss. Kombinierbar mit "Intern", "synclN" und "Encoder" Modus.			





Sync Modus	Encoder: Der Sensor wird über einen Encoder getriggert (HTL oder RS422 TTL).			
	Beispielhafte Einstellung:			
	 » Triggerquelle: Encoder (HTL oder TTL) » Trigger Teiler: 0 bzw. 2 (siehe Abb. 62) 			
	Trigger Teiler = 0			
	TriggerTeiler = 2			
	Abb. 62: Trigger Teiler			
	HINWEIS! Umschalten zwischen HTL und TTL-Encoder siehe Pin-Funktion "Encoder E1+E2":			
	Folgende Encoder Modi stehen zur Verfügung: • Bewegung (Standard): Sensor nimmt Profile richtungsunabhängig auf			
	Position: Sensor nimmt Profile in eine Richtung auf. Bei Umkehrung der Bewegungsrichtung wird die letzte Position gespeichert. Neue Profile werden erst wieder nach Überschreitung der gespeicherten Position aufgenommen.			
	• Richtung: Sensor nimmt Profile nur in einer Bewegungsrichtung auf.			
Sync Modus	 Software: Der Sensor wird über einen Softwarebefehl getriggert. Die entsprechenden Schnittstellenbefehle finden Sie in den SDK-Dokumentationen. 			
Trigger Teiler	Standardmäßig triggert der Sensor bei jedem Impuls. Mit diesem Wert kann eingestellt werden, wie viele Impulse gezählt werden, bis eine Profilaufnahme angestoßen wird. Mögliche Werte für den Trigger Teiler siehe Kapitel 10.5.25. Beispiel: Wird für "Trigger Teiler" die Zahl 149 eingetragen, so nimmt der Sensor bei Impuls 150, 300, 450 usw., ein Profil auf (s. auch Abb. 62). Die maximal erlaubte Ein-			
	gangstrequenz am E/A beträgt 1MHz.			



Befehle

Ermöglicht das direkte Senden von Schnittstellenbefehlen an den Sensor (siehe Abb. 63). Weitere Details entnehmen Sie der Schnittstellenbeschreibung ab Kapitel 10.

Einstellungen					
ROI Einstellungen	Profil Einstellungen	Trigger E	Einstellungen	Befehle	Kameramodus
Befehl					
Senden		Ok			

Abb. 63: Eingabefeld für Schnittstellenbefehle

Kameramodus

Im Kameramodus kann zwischen Modus Profil oder Kamerabild gewählt werden.

Instellungen	
ROI Einstellungen Profil Einstellungen	Trigger Einstellungen Befehle Kameramodus
Auswahl Modus	Profil 🗸
	Anwenden

Abb. 64: Kameramodus

Auswahl Modus	Profil: Profil wird angezeigt und über das Interface weitergeleitet.
	 Kamerabild: Das Kamerabild wird ausgegeben (Transfer nur über SDK).

7.2.4 E/A-Einstellungen

Für die 4 konfigurierbaren Ein-/Ausgänge lassen sich unterschiedliche Pin-Funktionen einstellen. Je nach Einstellung bieten die Kontextmenüs entsprechende Auswahlmöglichkeiten an (siehe Abb. 65).

– E/A 1 –	
Pin Funktion	Encod. E1+E2 🗸
Interne Last	Aus 🗸
Eingangsfunktion	Ub aktiv 🗸
Ausgang	Push-Pull 🗸
Ausgangsfunktion	NO V
- E/A 2	
Pin Funktion	Encod. E1+E2 🗸
Interne Last	Aus 🗸
Eingangsfunktion	Ub aktiv 🗸
Ausgang	Push-Pull 🗸
Ausgangsfunktion	NO 🗸
- F/A 3	
Pin Funktion	Svnc Out
Interne Last	
Eingangsfunktion	
Ausoano	Push-Pull V
Ausgangsfunktion	NO V
- E/A 4	
Pin Funktion	Sync. In 🗸
Interne Last	Aus 🗸
Eingangsfunktion	Ub aktiv 🗸
Ausgang	Push-Pull 🗸
Ausgangsfunktion	NO 🗸

Abb. 65: Einstellbereich für Ein- und Ausgänge





Pin-Funktion	Laser Aus: Input-Funktion, um den Laser mithilfe eines 24 V-Signals von extern auszuschalten.	
	ACHTUNG! Diese Funktion bietet keine sichere Laserabschaltung.	
Pin-Funktion	 Profilfreigabe: Input-Funktion gibt die Profilaufnahme frei, solange das Signal anliegt. HINWEIS! In Kombination mit Modus "fix" wird die Pinfunktion "Profilfreigabe" zum Start der definierten Anzahl von Profilen verwendet. Bleibt das Signal dauerhaft aktiviert, schickt der Sensor eine Vielzahl der definierten Anzahl der Profile (siehe auch Menü Profilanzeige / Trigger-Einstellungen / Profilanzahl). 	
Pin-Funktion	• Encod. Reset: Input-Funktion, um die internen Encoderzähler auf "0" zurückzusetzen.	
Interne Last	Schaltet einen internen Widerstand auf den Eingang (Pull-Down). Interne Last von 2 mA (An/Aus).	
Eingangsfunktion	Stellt ein, ob der Eingang auf Ub (Versorgungsspannung) reagiert oder auf 0 V. Somit ist es möglich, jede Pin-Funktion zu invertieren.	
Ausgang	Stellt die Polarität des Ausgangs ein (Push-Pull/PNP/NPN).	
Ausgangs- funktion	Der Ausgang kann als Öffner (NO) oder Schließer (NC) eingestellt werden.	



HINWEIS!

Die aufgeführten Funktionen sind für jeden der 4 konfigurierbaren Ein-/Ausgänge individuell einstellbar (Ausnahme "Encod. E1+E2" - diese Funktion ist auf E/A1 in Kombination mit E/A2 eingeschränkt).

7.2.5 Visualisierung

In der Betriebsart "Smart weCat3D" wird auf der Webseite ein Link zu uniVision web angezeigt. Diese Webseite ist nutzerkonfigurierbar und dient zur Darstellung der Ergebnisse aus der Profilanalyse. Details zur Nutzung siehe Betriebsanleitung der uniVision Software DNNF012/DNNF020.


7.3 Firmware Update

ACHTUNG:

Die Firmware des Sensors sollte 1.2.0 oder höher sein, bevor der Sensor auf die Firmware-Version 2.0.0 aktualisiert wird. Wenn die Firmware niedriger als 1.2.0 ist, aktualisieren Sie auf die neueste Version 1.2.x (siehe Downloadbereich der Produktseite auf wenglor.com). Informationen zum Aktualisieren der Firmware finden Sie auch im Update-Hinweis, der im Firmware-Paket enthalten ist. Die aktuelle Firmware-Version finden Sie auf der Sensor-Webseite (Details siehe Bedienungsanleitung).



ACHTUNG:

Die Aktualisierung eines Sensors mit Firmware Version 1.x.x auf 2.0.0 kann aufgrund von Formatänderungen der Linearisierungstabelle zu einem Update der Linearisierungstabelle führen.

Der Update Prozess kann mehrere Minuten dauern!

Bevor Sie die Firmware aktualisieren, schließen Sie bitte alle mit dem Sensor verbundenen Softwareanwendungen. Wir empfehlen, den Sensor auszuschalten und neu zu starten. Sobald der Sensor online ist, können Sie den Update-Vorgang starten.

Aufruf der integrierten Webseite:

Starten Sie Ihren Webbrowser und geben Sie die IP Adresse (192.168.100.1) ein. Fügen Sie "administration.html" hinter der IP Adresse ein und drücken Sie auf Enter (siehe Abb. 67).



Abb. 67: Web-Adresse zur Durchführung des Update Prozesses

Wenn die tatsächliche IP-Adresse von der voreingestellten abweicht und Sie die aktuelle Adresse nicht kennen, können Sie diese nach Auswahl des Menüpunktes "Schnittstelle" am OLED-Display ablesen.

Klicken Sie auf "Choose a file" (1) und wählen Sie die Datei "Firmware_weCat3D_xxx.run" aus. Die Datei kann unter www.wenglor.com im Downloadbereich des Produkts heruntergeladen werden.

Bestätigen Sie anschließend mit "Update" (2) und warten Sie, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist (siehe Abb. 68 ... Abb. 70).

Device Allgemein	Datei Upload		
	Datei	Durchsuchen (1)	
Device Einstellungen		Update	
2D/3D Profil Einstellungen			
E/A Einstellungen			

Abb. 68: Startfenster Update



ACHTUNG:

Während des Update-Vorgangs darf die Versorgungsspannung nicht unterbrochen und das System nicht neu gestartet werden. Das Gerät könnte sonst zerstört werden.

Während des Update Prozesses wird der momentane Status im Bereich "Update" angezeigt:

Datei	Durchsuchen	
	Update	
Update		
Update	*****	
Update	*******	100%

Abb. 69: Statusanzeige Update Prozess

Nach Beendigung des Updates erscheint folgende Anzeige:

	1
Datei	Durchsuchen
	Update

Abb. 70: Update Prozess beendet

Nach einem erfolgreichen Update wird die aktuelle Firmware Version auf der Seite "Gerät Allgemein" angezeigt.

Sollte eine Aktualisierung der Linearisierungstabelle notwendig sein, so erscheint eine Meldung auf der Webseite (siehe Abb. 71):



Abb. 71: Meldung bei ungültiger Linearisierungstabelle

Verwenden Sie die Firmware_weCat3DAddon_1.0.0.run im Firmware-Paket und aktualisieren Sie den Sensor erneut mit diesem Paket. Der Vorgang entspricht dem oben beschriebenen Update-Vorgang. Nach dem Update sollte die Meldung auf der Sensor-Webseite verschwunden sein. Falls nicht, wenden Sie sich bitte an den technischen Support von wenglor.



7.4 Verwendung mehrerer Sensoren (Synchronisation)

Das Synchronisieren von mehreren 2D-/3D-Profilsensoren ist dann notwendig, wenn sich die Laserlinien der Sensoren im gleichen Sichtbereich befinden und sich dadurch beeinflussen.



HINWEIS!

Ein 2D-/3D-Profilsensor mit rotem Laserlicht und ein 2D-/3D-Profilsensor mit blauem Laserlicht beeinflussen sich nicht.

Vorgehen zur Synchronisierung von zwei 2D-/3D-Profilsensoren:

Verkabeln Sie die beiden 2D-/3D-Profilsensoren miteinander, sodass ein E/A-Pin des ersten Sensors (Master Unit) mit einem E/A-Pin des zweiten Sensors (Sub Unit) verbunden ist.

Beispiel: E/A #3 vom Master Unit wird mit E/A #4 vom Sub Unit verbunden:





HINWEIS!

Das Master Unit muss sich im Sync Modus "Encoder", "Intern" oder "Software" befinden, das Sub Unit im Sync Modus "syncIN".

Einen E/A-Pin des Master Units mit Zeitverzögerung als Ausgang einstellen. Die Verzögerung sollte dabei mindestens der Belichtungszeit des Master Units entsprechen. Die Länge des Ausgangssignals darf die Belichtungszeit des Sub Units nicht überschreiten.

Pinbelegung:

Pin	Ein-/Ausgang	Funktion	Farbe
5	E/A3	Sync out	Pink
6	E/A4	Sync in	Gelb

Beispiel 1:

Zeitversetzte Messung zur Erweiterung des Messbereichs unter Vermeidung der gegenseitigen Beeinflussung der Sensoren trotz Überschneidung der Laserlinien.



Beispielanwendung Schienenkopfvermessung

Beispielkonfiguration:

Master Unit, SyncOut (Werkseinstellung E/A3) mit Sub Unit, SyncIn (Werkseinstellung E/A4) verbunden.



Sensor 1: Sync Modus (Intern/Encoder/Software) Belichtungszeit 200 μ s SyncOut Delay = 200 μ s* Sensor 2: Sync Modus (syncIN) Belichtungszeit 200 μ s

* siehe Kapitel 10.5.32; der Befehl kann über die Webseite eingegeben werden.

Beispiel 2:

Zeitgleiche Messung:



Beispielanwendung Dickenmessung an Holzdielen

Beispielkonfiguration: Master Unit, SyncOut (Werkseinstellung E/A3) mit Sub Unit, SyncIn (Werkseinstellung E/A4) verbunden.



Sensor 1: Sync Modus (Intern/Encoder/Software) Belichtungszeit 200 μ s SyncOut Delay = 0 μ s

Sensor 2: Sync Modus (synclN) Belichtungszeit 200 µs



HINWEIS!

Die Pulsbreite des Hardware-Triggers muss mindestens die halbe Periode der Messrate betragen.



8. OLED-Display



Abb. 72: Aufbau OLED-Display

8.1 Einstellungen

In der Sprachauswahl kann die OLED-Display-Sprache eingestellt werden. Diese hat keinen Einfluss auf die interne Webseite und wird automatisch im Sensor gespeichert.



Navigation durch Tastendruck:

- ▲ : Navigation nach oben.

Bedeutung der Menüpunkte:

- ◀ Zurück: Eine Ebene im Menü nach oben.

Durch Druck auf eine beliebige Taste kann ins Konfigurationsmenü gewechselt werden.



HINWEIS!

Wird im Konfigurationsmenü für die Dauer von 30 s keine Einstellung vorgenommen, springt der Sensor automatisch in die Anzeigeansicht zurück. Durch erneuten Tastendruck springt der Sensor wieder in die zuletzt verwendete Menüansicht. Wird eine Einstellung vorgenommen, so wird die Einstellung bei Verlassen des Konfigurationsmenüs übernommen.



VORSICHT!

Um eine Beschädigung der Tasten zu vermeiden, verwenden Sie bitte zur Einstellung keine spitzen Gegenstände.

8.2 Run

Der Sensor wechselt in den Anzeigemodus. Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel 8.5.3. Im Menüpunkt Display kann der Anzeigemodus in den Netzwerkmodus, E/A Anzeige oder Analysemodus geändert werden.

8.3 Betriebsmodus

Betriebsmodus	Einstellen der Betriebsart des Sensors	
O Profil	Profil:	Sensor arbeitet im Profilmodus.
O GigE Vision	GigE Vision:	Sensor arbeitet mit embedded GigE Vision Server
O Smart	Smart:	Sensor arbeitet in Verbindung mit der uniVision Software
 Zurück 		(Anmerkungen in Kapitel 7.2.2 sind zu beachten!)
📢 Run		



8.4 Encoder

Encoder	Einstellen der Drehrichtung des Encoders	
O Drehrichtung	Drehrichtung:	Steigend: die Zählrichtung des Encoder ist ansteigend.
O Encod. Reset		Fallend: die Zählrichtung des Encoders ist abfallend.
 Zurück 	Encoder Reset:	Die Encoder-Einstellungen werden zurückgesetzt
📢 Run		

8.5 Display

Am Display können verschiedene Änderungen der Einstellungen vorgenommen werden, welche die Bedienung des Sensors erleichtern.

8.5.1 Rotieren

Rotieren	Drehen der Anzeige um 180°

8.5.2 Intensität

Die Intensität des Displays kann angepasst werden, damit die Displayanzeige beispielsweise trotz heller Umgebung weiterhin gut lesbar ist.

Display	Einstellen der Displayanzeige	
O Normal	Normal:	Display-Intensität wird auf den mittleren Wert eingestellt.
O Energiesparen	Energiesparen:	Das Display schaltet sich nach einer Minute ohne Knopfdruck
O Screensaver		ab und bei einem Knopfdruck wieder an.
 Zurück 	Screensaver:	Das Display schaltet nach 30 Sekunden ohne Knopfdruck in
∢ Run		den Anzeigemodus und bei einem Knopfdruck in das zuletzt
		aufgerufene Menü zurück. Dabei invertieren sich die Farben alle
		30 Sekunden, um das Display zu schonen.

8.5.3 Modus

Der Sensor verfügt über verschiedene Anzeigemodi, die in der Run-Anzeige dargestellt werden.

Modus	Auswahl der Anzeige für den "Run"-Modus	
O Netzwerk	Netzwerk:	Es werden die IP-Adresse, MAC-Adresse und die Subnetzmas-
O E/A Anzeige		ke angezeigt.
O Analyse	E/A Anzeige:	Anzeige der Ein- und Ausgangszustände.
O Live Image	Analyse:	Zeigt die Netzwerkauslastung in Prozent, die interne Temperatur
 Zurück 		in °C und die Intensität in Prozent an.
📢 Run	Live Image:	Das aktuelle Profilbild wird angezeigt.

8.6 Konfiguration

Konfiguration	Verwalten der Sensorkonfiguration	
O Laden O Speichern I Zurück I Run	Laden: Speichern:	Abgespeicherte Sensoreinstellungen werden geladen. Sensoreinstellungen werden gespeichert.

8.6.1 Laden

Laden	Laden der Sensorkonfiguration	
O Standard	Standard:	Die im Standard abgelegten Werte werden beim Starten auto-
O Set 1		matisch geladen.
O Set 2	Set 1:	Die im "Set 1" abgelegten Werte werden geladen.
 Zurück 	Set 2:	Die im "Set 2" abgelegten Werte werden geladen.
📢 Run		

8.6.2 Speichern

Speichern	Speichern der Sensorkonfiguration	
O Standard	Standard:	Die Sensoreinstellungen werden unter "Standard" gespeichert.
O Set 1	Set 1:	Die Sensoreinstellungen werden unter "Set 1" gespeichert.
O Set 2	Set 2:	Die Sensoreinstellungen werden unter "Set 2" gespeichert.
 Zurück 		
📢 Run		

8.7 Schnittstelle

Ethernet	Einstellen der Ethernet-Verbindung		
IP-Adresse	IP-Adresse:	Anzeige der eingestellten IP-Adresse.	
Subnetzmaske	Subnetzmaske:	Anzeige der eingestellten Subnetz-Maske.	
Std.gateway	Std.gateway:	Anzeige des eingestellten Standard-Gateways.	
MAC-Adresse	MAC-Adresse:	Anzeige der voreingestellten, unveränderbaren MAC-Adresse.	
Netzwerk-Reset	Netzwerk-Reset:	Anzeige des TCP/IP Ports. Zurücksetzen der Netzwerkeinstel-	
 Zurück 		lungen in den Auslieferungszustand.	
📢 Run			



HINWEIS!

Die Änderungen werden erst nach einem Neustart des Sensors wirksam.



8.7.1 IP-Adresse

IP Adresse		Festlegen der IP-Adresse	
192.168.100.001	+	Durch Drücken der Tasten "+" bzw. "-" kann die IP-Adresse eingestellt werden.	
	┙		
	-		

IP Adresse		Überprüfung der IP-Adresse auf Korrektheit
	Υ	Durch Drücken der "Y"-Taste bestätigen Sie die Korrektheit der eingegebenen
Eingabe richtig?	Ν	Durch Drücken der "N"-Taste haben Sie die Möglichkeit, die IP-Adresse erneut
gg.	•	einzugeben. Mit der "◀"-Taste gelangen Sie zurück in das Ethernet-Netzwerkmenü, ohne dass die eingegebene IP-Adresse gespeichert wird.

Die Änderung der Subnetzmaske, des Standard-Gateways und des TCP/IP-Ports verläuft nach dem gleichen Schema wie die Änderung der IP-Adresse.



HINWEIS!

Nach dem Ändern der IP-Adresse startet der Sensor neu.

8.7.2 MAC-Adresse

MAC-Adresse		Anzeige der MAC-Adresse
54:4a:05:00:08:04		Die nicht veränderbare MAC-Adresse des Sensors wird angezeigt.
	4	Mit der "◀ "-Taste kommen Sie zurück in das Ethernet-Netzwerkmenü.
	-	

8.7.3 Netzwerk-Reset

Netz Reset		Zurücksetzen der Netzeinstellungen
Drücke	R	Durch das Drücken von "R" können Sie die Netzwerkeinstellungen zurücksetzen.
<r> für Reset</r>	•	Mit der "◀"-Taste kommen Sie zurück in das Ethernet-Netzwerkmenü.

Netzwerkeinstellungen im Auslieferungszustand (siehe Kapitel 6.5).

8.8 INFO

Info	Anzeige der Informationen über den Sensor
Sensortyp MLSL123	Die Angaben Sensortyp, Produktversion und Seriennummer werden im Info-Menü angezeigt.
Produktversion 1.0.0	Diese spielen bei technischen Problemen und Nachfragen im technischen Support eine wichtige Rolle.
Seriennummer 123456789	

8.9 Neustart

Neustart		Neustart des Sensors
Drücke	R	Durch das Drücken von "R" können Sie einen Neustart des Sensors erzwingen.
<r> für Neustart</r>	•	Mit der "◀"-Taste kommen Sie zurück in das Hauptmenü.

8.10 Reset

Im Menüpunkt "Reset" können die Sensoreinstellungen (exkl. der Netzwerkeinstellungen) in den Auslieferungszustand zurückgesetzt werden (siehe Kapitel 6.5).

Reset		Zurücksetzen in den Auslieferungszustand
Drücke <r> für Reset</r>	R	Durch Drücken der Taste "R" werden die getroffenen Sensoreinstellungen in den Auslieferungszustand zurückgesetzt (Ausnahme: Netzwerkeinstellungen). Die Einstellungen in Set0, Set1, Set2 werden gelöscht.
		Mit der "◀"-Taste kommen Sie zurück in das Hauptmenü.



8.11 Passwort

Der Passwortschutz verhindert unbeabsichtigtes Verstellen der eingestellten Daten.

Passwort	Passwort-Funktionalität einstellen		
Aktivieren/ Deaktivieren	Deaktivieren/Aktivieren:	Passwortschutz an- oder ausschalten. Wenn der Passwortschutz aktiviert ist, wird der Sensor nach dem Drücken einer beliebigen Taste im "Run"- Modus automatisch gesperrt.	
Ändern ∢ Zurück ∢ Run	Ändern:	Passwort ändern.	

HINWEIS!

• Bei aktivierter Passwortfunktionalität muss nach jeder Stromunterbrechung das Passwort eingegeben werden. Nach Tastendruck springt das Menü sofort in den Passworteingabe-Modus.



- Nach korrekter Passworteingabe wird das gesamte Menü freigeschaltet und der Sensor ist bedienbar. Im Auslieferungszustand ist die Passwortfunktionalität deaktiviert. Der Wertebereich der Passwortzahl erstreckt sich von 0000...9999.
- Es ist sicherzustellen, dass das festgelegte Passwort notiert wird, bevor eine Änderung erfolgt. Ein vergessenes Passwort kann nur durch ein Generalpasswort überschrieben werden. Das Generalpasswort kann per E-Mail an support@wenglor.com angefordert werden.

9. Sonstige Geräte

9.1 Anwendungsspezifische Serien

9.1.1 MLZL

Die Sensoren der Serie MLZLxxx sind für Schweißanwendungen optimierte weCat3D Sensoren. Weiterführende Angaben finden Sie in der Betriebsanleitung für optische Schweißnahtführung (s. Produktseite unter wenglor.com).

9.1.1.1 Technische Daten

	MLZL121	MLZL131	MLZL141	MLZL151	MLZL171	
Optische Daten:						
Arbeitsbereich Z		74158 mm				
Messbereich Z			84 mm			
Messbereich X			3862 mm			
Linearitätsabweichung			65 <i>µ</i> m			
Auflösung Z			8,332,5 μm			
Auflösung X			3264 <i>µ</i> m			
Lichtart	Laser (rot)	Laser (blau)	Laser (rot)	Laser (blau)	Laser (blau)	
Wellenlänge	690 nm	450 nm	690 nm	450 nm	450 nm	
Laserklasse (EN 60825-1)	2M	2M	3R	3R	3B	
Elektrische Daten:						
Versorgungsspannung			1830 V DC			
Stromaufnahme (Ub = 24 V)	300 mA	330 mA	300 mA	330 mA	1000 mA	
Messrate			2004000/s			
Messrate (Subsampling)			8004000/s			
Anzahl Ein-/Ausgänge			4			
Spannungsabfall Schaltausgang	< 1,5 V					
Schaltstrom Schaltausgang	100 mA					
Öffner/Schließer umschaltbar	ja					
PNP/NPN/Gegentakt programmierbar	ja					
Kurzschlussfest	ja					
Verpolungssicher	ja					
Überlastsicher	ja					
Schnittstelle	Ethernet TCP/IP					
Übertragungsrate	100/1000 Mbit/s					
Schutzklasse	III					
Umgebungsbedingungen:						
Umgebungstemperatur	045 °C					
Lagertemperatur	-2070 °C					
EMV	DIN EN 61000-6-2; 61000-6-4					
Schockfestigkeit (DIN EN 60068-2-27)	30 g / 11 ms					
Vibrationsfestigkeit (DIN EN 60068-2-6)	6 g (1055 Hz)					



	MLZL121 MLZL131 MLZL141 MLZL151 MLZL171					
Kühlung*:						
Medium			Wasser; Luft			
Mediumstemperatur		,	Wasser: 15 °C	;		
Mediumstemperatur			Luft: 30 l/min			
Durchflussmenge			max. 2 bar			
Druckfestigkeit			2 bar			
Prozessanschluss		Steckv	erschraubung	(4 mm)		
Spülung:						
Medium	Luft (ölfrei)					
Druckfestigkeit	2 bar					
Prozessanschluss	Steckverschraubung (4 mm)					
Mechanische Daten:						
Gehäusematerial	Aluminium					
Optikabdeckung	Kunststoff					
Schutzart	IP67					
Anschlussart	M12×1; 12-polig					
Anschlussart Ethernet	M12×1; 8-polig, X-kodiert					
Gewicht	560 g					
Allgemeine Daten:						
Webserver			ja			

* Weitere Informationen siehe Kapitel 9.1.1.2

9.1.1.2 Kühlparameter

Wasserkühlung:

Mediumstemperatur	Max. Umgebungstempertur
25 °C	100 °C
20 °C	110 °C
15 °C	120 °C
10 °C	130 °C
5 °C	140 °C

Die angegebenen Werte beziehen sich auf folgende Bedingungen:

- Geschlossenes System
- Durchflussmenge: 0,55 l/min
- Druck: 1,6 bar

Luftkühlung:

Mediumstemperatur	Max. Umgebungstemperatur		
ca. 20 °C	70 °C		

The indicated value refers to following conditions:

Open system

Flow rate: 30 l/min

9.1.1.3 Ergänzende Produkte

Artikelnummer	Beschreibung
ZLSE010	Schutzscheibe, 10 Stück, Kunststoff
ZLSE011	Schutzscheibe, 10 Stück, Glas
ZLSE012	Schutzscheibenhalter
ZLSE013	Schutzblech

9.1.1.4 Messfeld X, Z



Abb. 73: Messfeld MLZL1x1



9.1.1.5 Gehäuseabmessungen



Abb. 74: Gehäuseabmessungen MLZL1x1

9.1.1.6 Aufbau Sensor



- 1 = Anschlussstecker Versorgung, Digital I/O
- 2 = Anschlussbuchse Ethernet
- 3 = Luftspülung
- 4a = Luft-/Wasserkühlung IN
- 4b = Luft-/Wasserkühlung OUT
- 5 = LED Anzeige
- 6 = Schutzscheibenhalter mit Schutzscheibe
- 7 = Schutzblech

Abb. 75: Aufbau MLZL1x1

9.1.1.7 Anschlussbelegung

Die Anschlussbelegung entspricht der Standardbelegung der weCat3D Sensoren, s. Kapitel 6.3.1. Die Anschlüsse für Kühlung und Spülung sind ausgelegt für Schläuche mit einem Außendurchmesser von 4 mm.







Einführen der Schutzscheibe:



Durch Drücken auf den Push Button lässt sich der Schutzscheibenhalter aus der Fixierung lösen und kann nach rechts aus der Führung geschoben werden (s. Abb. oben).





oben).

HINWEIS!

Bitte vor dem Einschieben der Plastik-Schutzscheibe die Schutzfolie auf beiden Seiten der Schutzscheibe entfernen.

9.1.2 M2SL

Die Sensoren der M2SL Serie besitzen ein Gehäuse aus Edelstahl, sind den weCat3D Sensoren zugeordnet und an den Einsatz im Lebensmitteil- und Pharmaziebereich angepasst.

Die Sensoren erfüllen folgende Anforderungen:

- ECOLAB
- IP67/IP69K

9.1.2.1 Produktübersicht

Nachfolgend eine Tabelle aller verfügbarer M2SL-Sensoren und den dazugehörigen Standardprodukten:

M2SLxxx	Standard Product MLSLxxx
M2SL225	MLSL225
M2SL235	MLSL235
M2SL226	MLSL226
M2SL236	MLSL236

9.1.2.2 Technische Daten

	M2SL225 M2SL235		M2SL226	M2SL236
Optische Daten:	•			
Arbeitsbereich Z	2801280 mm	2801280 mm	3001500 mm	3001500 mm
Messbereich Z	1000 mm	1000 mm	1200 mm	1200 mm
Messbereich X	200850 mm	200850 mm	2501350 mm	2501350 mm
Linearitätsabweichung	500 <i>µ</i> m	500 <i>µ</i> m	600 <i>µ</i> m	600 <i>µ</i> m
Auflösung Z	40570 μm	40570 μm	60990 <i>µ</i> m	60990 <i>µ</i> m
Auflösung X	190760 <i>μ</i> m	190760 <i>μ</i> m	2701170 μm	1901170 μm
Lichtquelle	Laser (rot)	Laser (blau)	Laser (rot)	Laser (blau)
Wellenlänge	660 nm	405 nm	660 nm	405 nm
Laserklasse (EN 60825-1)	2M	2M	2M	2M
Elektrische Daten:				
FDA Accession Number	2111542-000	2111542-000 1610468-004		1610468-004
Versorgungsspannung	18 30 V DC			
Stromaufnahme (Ub = 24 V)	1000 mA			
Messrate	200 4000/s			
Messrate (Subsampling)	800 4000/s			
Anzahl Ein-/Ausgänge		4	4	
Spannungsabfall Schaltausgang		< 1	,5 V	
Schaltstrom Schaltausgang		100	mA	
Öffner/Schließer umschaltbar	ja			
PNP/NPN/Gegentakt programmierbar	ja			
Kurzschlussfest	ја			
Verpolungssicher	ja			
Überlastsicher	ja			
Schnittstelle	Ethernet TCP/IP			



	M2SL225	M2SL235	M2SL226	M2SL236
Übertragungsrate	100 / 1000 Mbit/s			
Schutzklasse		I	I	
Environmental conditions:				
Umgebungstemperatur		0 4	5°C	
Lagertemperatur		-207	70 °C	
EMV		DIN EN 61000-	6-2; 61000-6-4	
Schockfestigkeit DIN EN 60068-2-27		30 g /	11 ms	
Vibrationsfestigkeit DIN EN 60068-2-6	6 g (1055 Hz)			
Mechanische Daten:				
Gehäusematerial	1.4404			
Schutzart	IP67 / IP69K			
Anschlussart	M12 × 1; 12-pin			
Anschlussart Ethernet	M12 × 1; 8-pin, x-kodiert			
Optikabdeckung	Plastik			
Gewicht	2100 g			
Allgemeine Daten:				
Webserver		ja	a	

9.1.2.3 Messfelder X,Z

Die Messfelder stimmen mit denen der Standardprodukte überein. siehe Kapitel 9.1.2.1 and 4.1.

9.1.2.4 Gehäuseabmessungen



9.1.2.5 Pinbelegung

Die Pinbelegung stimmt mit der Standardbelegung der weCat3D Sensoren überein, siehe Kapitel 6.3.1.

9.2 Spezielle Geräte

9.2.1 OPT3013



HINWEIS!

Soweit nachfolgend nicht anders angegeben, gelten die in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Angaben (Referenzgerät MLWL1x2).

9.2.1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes OPT3013 ist es Materialien zu vermessen. Nicht geeignet ist es für die Vermessung von Lebewesen, da es hier bei einem Stillstand des Systems zur Hautgefährdung kommen könnte. Um im sicheren Betrieb des Sensors zu bleiben, muss der Sensor mindestens mit einer Geschwindigkeit von 0,3 mm pro Sekunde bewegt werden. Durch diese Maßnahme wird eine ungewollte Bestrahlung der Haut auf einer Stelle vermieden. Wird das Gerät nicht bestimmungsgemäß betrieben, ist eine Hautgefährdung möglich. Eine von der bestimmungsgemäßen Verwendung abweichende Benutzung gilt als sachwidrig. Eine Haftung des Herstellers ist in diesem Fall ausgeschlossen.

9.2.1.2 Mindestabdeckung der Sichtfeldbreite

Es sind immer 2048 Punkte auf der gesamten Breite des Sichtfeldes vorhanden. Ein Punkt ist durch eine X-/Z-Koordinate und einen Intensitätswert definiert. Die Punkte werden als gültig oder ungültig klassifiziert:

Ungültige Punkte:	<i>X-Wert</i> = 0	Z-Wert = 0	Intensität = 0
Gültige Punkte:	X-Wert ≠ 0	Z-Wert ≠ 0	Intensität ≠ 0

Beim Einsatz des OPT3013 werden 5 % der gültigen Punkte in der Sichtfeldbreite für die Freischaltung der Messung mit voller Geschwindigkeit definiert, d. h. der Sensor geht vom Blitzbetrieb in den Messmodus über, nachdem mindestens 105 Punkte detektiert wurden.

Linearitätsabweichung	55 μm
Lichtart	Laser (UV) / Laser (rot)
Wellenlänge	375 nm / 660 nm
Laserklasse UV/rot (EN 60825-1:2014)	1/2
Stromaufnahme (Ub = 24 V)	1500 mA
Messung enable *	EA3: 524 V DC
Trigger *	EA1 + EA2: Encodersignal TTL oder HTL
	ODER
	EA4: Frequenz proportional zur Bewegungsgeschwindigkeit
Gewicht	600 g

9.2.1.3 Technische Daten

* siehe Diagramm "Normalbetrieb"



9.2.1.4 Sicherheitsabstände OPT3013

Nach der Lasernorm EN 60825-1:2014 beträgt der NOHD (Abstand, ab dem Laserklasse 1 erreicht wird) 3,4 Meter. Nach TROS, wo neben der Augen- auch die Hautsicherheit berücksichtigt wird, beträgt der Abstand 15 Meter. Landesspezifische Sicherheitsabstände können aus der Tabelle unten mit der angegebenen Bestrahlungsstärke errechnet werden.

Begriffserklärung:

- NOHD: (Nominal Ocular Hazard Distance) nomineller Augen-Gefahrenabstand
- TROS: Beschreibt die technischen Regeln zur Deutschen Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher optischer Strahlung.

Distance [m]	0.1	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
W/m ²	2673,8	67,5	29,9	16,9	10,8	7,6	5,6	4,3	3,4	2,8
Distance [m]	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0
W/m ²	1,9	1,4	1,1	0,9	0,7	0,6	0,5	0,4	0,4	0,3

9.2.1.5 Bestrahlungsstärke des UV-Lichts



LASERENERGIE - EINE BESTRAHLUNG NAHE DER AUSTRITTS-ÖFFNUNG KANN HAUTVERLETZUNGEN VERURSACHEN!



VORSICHT!

Nach TROS Laser 2015 (Deutschland) darf die Haut der UV-Strahlung statisch nicht länger als 13 Sekunden bei einem Abstand von 100 mm ausgesetzt werden. Im Einrichtbetrieb empfehlen wir das Tragen von Handschuhen. Das rote Laserlicht (660 nm ± 10 nm) darf nicht blockiert werden!

HINWEIS!



Auf eine ausreichende Wärmeabfuhr ist zu achten. Wird der Sensor mit der werksseitig eingestellten Belichtungszeit betrieben, reicht dafür eine metallische Verbindung zwischen Sensorgehäuse und Montagebasis aus. Ab einer internen Temperatur von 56 °C muss der Sensor mit Hilfe des passenden Kühlelements (siehe Standardgerät MLWL1x2) gekühlt werden. Steigt die interne Temperatur über 61 °C, werden die Laserdioden (rot und UV) vom Sensor automatisch zur Schonung ausgeschaltet. Bei einem Absinken der Temperatur unter 59 °C wird diese automatische Abschaltung wieder deaktiviert.

9.2.1.6 Normalbetrieb





9.2.2 OPT3042



HINWEIS!

Soweit nachfolgend nicht anders angegeben, gelten die in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Angaben (Referenzgerät MLWL225).

9.2.2.1 Technische Daten

Arbeitsbereich Z	14502050 mm
Messbereich Z	600 mm
Messbereich X	200280 mm
Linearitätsabweichung	150 μm
Auflösung Z	2549 μm
Auflösung X	105146 μm

9.2.2.2 Messfeld X, Z



Abb. 77: Messfeld OPT3042

9.2.3 MLWL033



HINWEIS!

Soweit nachfolgend nicht anders angegeben, gelten die in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Angaben (Referenzgerät MLWL233).

9.2.3.1 Technische Daten

Schutzart	IP69K
Gehäusematerial	Edelstahl 1.4305
OLED-Display	nein
Optikabdeckung	Kunststoff (PMMA)
Deckeldichtung	Silikon blau
Material Kabel	Spezial TPE
Biegeradius Kabel	87 mm
Kabellänge	5 m

9.2.3.2 Anschlussbelegung

Die Anschlusskabel sind fest mit dem Sensorgehäuse verbunden. Die offenen Enden sind wie folgt belegt:

Anschluss Versorgung:

Farbe	Beschreibung
braun	+24 V
blau	0 V
weiß	E/A1 - HTL Signal
grün	E/A2 - HTL Signal
pink	E/A3
gelb	E/A4
schwarz	En A
grau	En Ā
rot	En B - TTL Signal
violett	En 🖥 - TTL Signal
grau/pink	En O - TTL Signal
rot/blau	En Ō - TTL Signal



Abb. 78: Anschlussbelegung Versorgung



Anschluss Ethernet:

Farbe	Beschreibung
weiß/orange	Bi_DA +
orange	Bi_DA –
weiß/grün	Bi_DB +
grün	Bi_DB –
weiß/braun	Bi_DD +
braun	Bi_DD –
blau	Bi_DC +
weiß/blau	Bi_DC -



Abb. 79: Anschlussbelegung Ethernet

ìe

19



9.2.3.3 Gehäuseabmessungen

Abb. 80: Gehäuseabmessungen MLWL033

10. Software Development Kit (SDK)

10.1 Einleitung

Dieses Kapitel beschreibt die Funktionen und Kommandos der von der SDK (Software Development Kit) zur Verfügung gestellten Library zur Realisierung einer kundenseitigen Anwendungsentwicklung für die weCat3D Produktserie.

10.2 Systemanforderungen

Die Anwendungsentwicklung mit der DLL/shared library erfordert ein Microsoft Betriebssystem (WIN7 x64, WIN10 x64)/ Linux (Ubuntu x64,14.04 oder höher). Die weCat3D Produktserie erfordert eine 1 Gigabit Netzwerkkarte.

Die weGat3D Produktserie erfordert eine T Gigabit Netzwerkkarte.

Die SDK kann im Produktbereich auf www.wenglor.com heruntergeladen werden. Die SDK ist auf verschiedene Pakete verteilt, jedes Paket bietet ein Beispielprojekt um die Benutzung der SDK Funktionen darzustellen.

10.3 Anwendungsbeispiel

Jede SDK enthält ein Demoprojekt mit Quellcode. Die Beispielanwendung zeigt die Datenübertragung vom Profilsensor zur Anwendung unter Nutzung der SDK Funktionen (siehe Abb. 81). Nachfolgend ist ein Screenshot der SDK_Windows_QT_C++ zu sehen

K SDK_Windows_QT_C++		
Profile (not scaled)	DII-Version:	GUI-Version:
View Disable	1.9.1 x64	1.7.0
HTL Encoder 0 TTL Encoder 0	1.9.1. x84 Sensor Info MLWL221 1001 2D-/3D-profile sensors wenglor sensoric Gm Product version: 1.40 HW: 1.4.0 FW: 1.1.1 Working range Z start: 120.0 Working range: 180.0 Field with (2) P: 192.168.100.1 Rec. timeout: 0 ms Co Connect 177 Hz PicCntErr: 1 Cnt: 5986 Disconnect CPU FFo: 2 DLL FFo: 0 (4) Settings Number of profiles to sa Read data Property name GetTemperature Cash time (ms) 100	17.0 abH ath X start: 65.0 Field width X end: 145.0 anected Measurement rate Dk Reset Statistic DLL FFo Reset we: 1 Save Profile(s) Get value 32

Abb. 81: Startbildschirm SDK Demoprojekt



① Das Demoprojekt baut eine Verbindung zum Profilsensor auf und zeigt eine 2D-Darstellung des gescannten Profils.

Die weißen Punkte in der Darstellung zeigen das gescannte Profil, während die gelben Punkte die Intensität (Signalstärke) jedes Punktes anzeigen.

② Um sich mit dem Sensor zu verbinden, muss im Feld IP die Sensor IP eingetragen sein und der Button "Connect" angeklickt werden.

③ Im Hauptfenster des Demoprojekts wird auch der Status der Messrate angezeigt. Liegt die Messrate innerhalb der zulässigen Grenzen, zeigt das Anzeigefeld "Ok" an (grüner Hintergrund). Ist die Messrate zu schnell, erscheint im Anzeigefeld "zu schnell" (roter Hintergrund).

④ Klicken Sie auf die Schaltfläche "Settings", um die ROI-Einstellungen und den entsprechenden maximalen Scananforderungswert zu überprüfen.

Wenn das Demoprojekt keine Verbindung zum Profilsensor aufbaut, erscheint die Fehlermeldung "EthernetScanner_Connect: Error in connection".



HINWEIS!

Bitte überprüfen Sie die IP-Adresse Ihres Profilsensors und Ihre Netzwerkeinstellungen (siehe Kapitel 6.3.3).

•	

HINWEIS!

Sie können den Verbindungsstatus des Profilsensors über die Webseite überprüfen. Geben Sie einfach die IP-Adresse des Profilsensors in einen Webbrowser ein und sehen Sie sich das Feld "Verbunden mit" auf der rechten Seite der Weboberfläche an (siehe Kapitel 7).

Im Fenster "Settings" (wird nur geöffnet, wenn die Verbindung zum Profilsensor hergestellt ist) können Sie den Profilsensor einrichten und die Werte der grundlegenden Eigenschaften ablesen. Über dieses Fenster können Sie außerdem ASCII-Befehle senden (siehe Abb. 82).

🔨 Settings					X
	Set value	Current value		Set value	Current value
SetTriggerSource	0	0	>> SetROI1HeightZ	2048	1024 >>
SetExposureTime [µs]	100	150	>> SetR0I10ffsetZ	0	0
SetAcquisitionLineTime [µs]	5000	5000	>> SetROI1WidthX	2048	1280 >>
			SetR0I10ffsetX	0	0 >>
SetSyncOut [µs]	0	1000	>> SetROI1StepX	0	0
SetSyncOutDelay [µs]	0	0	» (4),		depends on the current ROI
			Max measurement	rate [HZ] 203	and the exposure time
SetSignalEnable	1	1	>> Command Window	to put a new line,	please press ENTER
SetSignalSelection	1	1	>>	5-50	>>
SetSignalWidthMin [px]	0	0	>> SetAcquisitio	nStop	SetAcquisitionStart
SetSignalWidthMax [px]	63	63	>> Reset Encoder	Reset Pie	CCnt Reset Basetime
SetSignalStrengthMin	0	10	>> Reset Settings	5 Update \	/alues Save XML 6
			Stop Acq	uistion - Reset Cou	unters - Start Acquisition

Abb. 82: Settings SDK Demoprojekt

④ Das Feld "Max measurement rate" berechnet die maximale Messrate des Profilsensors aus den aktuellen ROI-Einstellungen. Die Gleichung zur Berechnung des Maximalwertes steht im Quellcode zur Verfügung bzw. in Kapitel 7.2.



HINWEIS!

Der errechnete Maximalwert der Messrate ist nur ein Näherungswert.

^⑤ Die Schaltfläche "Update Values" aktualisiert die Werte einiger Basis-Eigenschaften, indem die XML-Datenbeschreibung vom Profilsensor abgerufen und geparst wird.

6 "Save XML" speichert den XML-Deskriptor als XML-Datei.

Die Schaltfläche "Stop Acquisition - Reset Counters - Start Acquisition" zeigt ein Beispiel für das beste Verhalten zum Zurücksetzen der Profilsensorzähler (wie Bildzähler und Systemzeitzähler) nach dem Stoppen der Aufnahme.



Um Profile zuverlässig vom Profilsensor empfangen zu können, sollte die Host-Anwendung die folgenden Befehle in der angegebenen Reihenfolge an den Profilsensor senden, um eine Verbindung aufzubauen:

- 1. Stellen Sie eine Verbindung zum Profilsensor her (EthernetScanner_Connect).
- 2. Überprüfen Sie den Verbindungsstatus (EthernetScanner_GetConnectStatus).
- 3. (Optional) Richten Sie den Profilsensor entsprechend den Anwendungsanforderungen über ASCII-Befehle ein (EthernetScanner_WriteData).
- 4. (Optional) Lesen Sie die Eigenschaftswerte vom Profilsensor (EthernetScanner_ReadData).
- 5. Lesen Sie die gescannten Profile vom Profilsensor (EthernetScanner_GetXZI) und verarbeiten Sie die Daten entsprechend.
- 6. Trennen Sie die Verbindung zum Sensor, bevor Sie die Anwendung beenden (EthernetScanner_Disconnect).

HINWEIS!

Ab DLL Version 1.7.0 ist es nicht mehr erforderlich, nach jeder Verbindung den ASCII-Befehl "SetInitializeAcquisition" an den Profilsensor zu senden. Die DLL sendet diesen Befehl intern. Wenn Ihr Programm diesen Befehl sendet, ignoriert die DLL (1.7.0 oder höher) ihn. Das Senden des Befehls "SetInitializeAcquisition" von der DLL hat zu zahlreichen Leistungsverbesserungen der DLL geführt.

HINWEIS!



Ab DLL Version 1.9.0 muss nicht mehr sichergestellt werden, dass die DLL durch Aufruf der Funktion "EthernetScanner_GetInfo" (siehe "Veraltete Funktionen" in Kapitel 10.9) initialisiert wird. Die Funktion "EthernetScanner_GetConnectStatus" (Schritt 2) gibt ETHERNET-SCANNER_TCPSCANNERCONNECTED aus, nachdem eine gültige Verbindung zum Profilsensor aufgebaut UND die DLL initialisiert wurde.

10.4 SDK-Funktionen

Alle SDK-Funktionen basieren auf C-Funktions Standardaufrufen (_stdcall) und sind mit allen Compilern kompatibel, die die Programmiersprache C unterstützen. Da die Funktionen auf C-Standardaufrufen basieren, können sie in einer Vielzahl von "Integrated Development Environments" (IDEs) eingesetzt werden (QT, Visual Studio C++, Visual Basic, C#, Delphi, Matlab, Labview, Embarcadero usw.)



HINWEIS!

In DLL Version 1.9.0 oder höher sind alle SDK-Funktionen thread-sicher.



HINWEIS!

Alle nachfolgend genannten Header-Definitionen sind in der Header-Datei "EthernetScannerSDKDefine.h"" verfügbar, die dem SDK beiliegt.

10.4.1 Verbinden des weCat3D Profilsensors

Befehl	void* EthernetScanner_Connect(char *chIP, char *chPort, int iTimeOut)
Parameter 1	char *chIP: IP-Adresse des Profilsensors: "192.168.100.1" mit \0-terminiert
Parameter 2	char *chPort: Portnummer des Profilsensors: "32001" mit \0-terminiert
Parameter 3	int iTimeOut: Timeout in [ms] für die Empfangsfunktion zum Schließen der Verbindung, wenn keine Daten empfangen werden. Empfohlen wird die Beibehaltung der Einstellung timeout 0.
Antwort	void*: ein Handle zum Profilsensor. Bei einem Fehler wird ein NULL-Pointer ausgegeben.
Beschreibung	Mit dieser Funktion wird eine Verbindung zum weCat3D-Sensor hergestellt. Die Funktion gibt ein Handle an den Profilsensor zurück, das von anderen Funktionen verwendet wird.



HINWEIS!

Um den Verbindungsstatus mit dem Profilsensor zu überprüfen, wird die Funktion "EthernetScanner_GetConnectStatus" verwendet, siehe Kapitel 10.4.4.

10.4.2 UDP Verbindung

Befehl	void* EthernetScanner_ConnectUDP(char* chDestIP, char* chDestPort, char* chSrcIP, char* chSrcPort, char* chMode)
Parameter 1	char *chDestIP: IP Adresse des Profilsensors: "192.168.100.1" \0-termininiert
Parameter 2	char *chDestPort: Portnummer des Profilsensors: "32001" \0-terminiert
Parameter 3	char *chSrcIP: IP Adresse der Netzwerk Schnittstellenkarte an die der Sensor angeschlossen ist \0-terminiert
Parameter 4	char *chSrcIP: Free Port which is used to receive the sensor data \0 terminated
Antwort	void*: ein Handle zum Profilsensor. Bei einem Fehler wird ein NULL-Pointer ausgegeben.
Beschreibung	Mit dieser Funktion wird eine UDP Verbindung mit dem weCat3D Sensor aufgebaut. Die Funktion gibt einen Handle an den Profilsensor zurück, der von anderen Funktionen verwendet wird.



HINWEIS!

Da UDP ein verbindungsloses Protokoll ist, wird eine Trennung nicht automatisch vom SDK erkannt. Außerdem kann nicht garantiert werden, dass die vom Sensor gesendeten Daten während der Übertragung bei hoher Netzwerklast nicht verloren gehen.

10.4.3 Schließen der Verbindung

1

Befehl	void*_stdcall EthernetScanner_Disconnect(void *pEthernetScanner)
Parameter 1	void*: das Handle des Profilsensors, das von der Funktion "EthernetScanner_Connect"
	ausgegeben wird und getrennt werden soll.
Antwort	void*: ein Handle zum Profilsensor. Im Falle einer erfolgreichen Trennung gibt die Funktion einen Null-Pointer aus, andernfalls das Handle des Profilsensors selbst.
Beschreibung	Schließt die Verbindung zwischen der DLL und dem weCat3D Sensor.

10.4.4 Prüfen der Verbindung

Befehl	void EthernetScanner_GetConnectStatus(void *pEthernetScanner, int *uiConnectStatus)
Parameter 1	void*: ein Handle zum Profilsensor, ausgegeben von der Funktion "EthernetScanner_Con- nect"
Parameter 2	int*: Pointer auf eine ganzzahlige Variable, durch die der Verbindungsstatus ausgegeben wird.
Antwort	
Beschreibung	 Diese Funktion prüft den Verbindungsstatus zum Profilsensor. Die Funktion ist eine nicht blockierende Funktion. Es gibt zwei Zustände für die Verbindung: ETHERNETSCANNER_TCPSCANNERCONNECTED (3) bedeutet, dass der Profilsensor erfolgreich mit der DLL verbunden ist und die angegebene IP und PORT in der Funktion "EthernetScanner_Connect" gültig sind. Ab DLL-Version 1.9.0 bedeutet dieser Zustand auch, dass die DLL initialisiert ist (die DLL hat die Linearisierungstabelle vom Profilsensor erhalten und alle internen Parameter in der DLL sind entsprechend eingestellt). Ab sofort kann über die Funktion "EthernetScanner_GetXZIExtended" ein gültiges Profil abgefragt werden. ETHERNETSCANNER_TCPSCANNERDISCONNECTED (0) bedeutet, dass der Profilsensor getrennt ist oder die angegebene IP und PORT in der Funktion "EthernetScanner_Connect" ungültig sind.

10.4.5 Ausgabe des gemessenen Profils

Befehl	int EthernetScanner_GetXZIExtended(void *pEthernetScanner, double *pdoX, double *pdoZ, int *piIntensity, int *piSignalWidth, int iBuffer, unsigned int *puiEncoder, unsigned int *pucUSRIO, int dwTimeOut, unsigned char *ucBufferRaw, int iBufferRaw, int *iPicCnt)
Parameter 1	void*: ein Handle zum Profilsensor, das von der Funktion "EthernetScanner_Connect" ausgegeben wird
Parameter 2	double*: Pointer auf einen Puffer (Typ "double"), der von der Funktion verwendet wird, um die X-Koordinaten [in mm] des gemessenen Profils einzutragen. NULL übergeben, wenn der Puffer nicht verwendet wird.
Parameter 3	double*: Pointer auf einen Puffer (Typ "double"), der von der Funktion zum Schreiben der Z-Koordinaten [in mm] des gemessenen Profils verwendet wird. NULL übergeben, wenn der Puffer nicht verwendet wird.
Parameter 4	int*: Pointer auf einen Puffer (Typ "int"), der von der Funktion verwendet wird, um die Inten- sität [10 Bit] des gemessenen Profils zu schreiben. NULL übergeben, wenn dieser Puffer nicht verwendet wird.
Parameter 5	int*: Pointer auf einen Puffer (Typ "int"), der von der Funktion verwendet wird, um die Peak- breite [in Pixel < 32 px] zu schreiben. NULL übergeben, wenn dieser Puffer nicht verwendet wird.
Parameter 6	int: die Länge der in Parameter 2 bis 5 übergebenen Puffer. Die Länge der Puffer soll- te größer sein als die Anzahl der vom Profilsensor ausgegebenen Messpunkte. Mit der Headerdefinition ETHERNETSCANNER_BUFFERSIZEMAX aus "EthernetScannerSDKDe- fine.h" kann die Länge des Puffers in den Parametern 2 bis 5 definiert werden.
Parameter 7	int*: Pointer auf eine Variable (Typ "int"), die den Encoderwert des aktuell gemessenen Profils ausgibt.
Parameter 8	int*: Pointer auf eine Variable (Typ "int"), die den IO-Status des aktuell gemessenen Profils ausgibt. Der IO-Status wird wie folgt decodiert: bit0: EA1 bit1: EA2 bit2: EA3 bit3: EA4 bit4: TTL Encoder A bit5: TTL Encoder B bit6: TTL Encoder C NULL übergeben, wenn dieser Wert nicht verwendet wird.
Parameter 9	Timeout, um auf ein neues Messprofil zu warten. Der Wert 0 bewirkt, dass die Funktion nicht gesperrt wird (Timeout in ms).
Parameter 10	Veraltet. NULL übergeben
Parameter 11	Veraltet. NULL übergeben
Parameter 12	int*: Pointer auf Variable (Typ "int"), die den Bildzähler des aktuell gemessenen Profils ausgibt. Mit diesem Wert wird die Reihenfolge der empfangenen Profile gesteuert.
Antwort	ETHERNETSCANNER_INVALIDHANDLE (-1000), wenn das Sensor-Handle(Parameter 1) NULL oder ungültig ist. Im Falle eines erfolgreichen Aufrufs gibt die Funktion die Gesamtpunktzahl des gemess- enen Profils aus, die in den Puffer geschrieben wurde (in Parameter 2 bis 5). Die Funktion gibt ETHERNETSCANNER_GETXZINONEWSCAN (-1) aus, wenn kein neues Profil verfügbar ist, ETHERNETSCANNER_GETXZIINVALIDBUFFER (-3), wenn die Länge des in Parameter 1 bis 5 angegebenen Puffers kürzer ist als die zu schreibenden Daten, ETHERNETSCANNER_GETXZIINVALIDLINDATA (-2), wenn die DLL nicht initialisiert ist.



Beschreibung	Die Funktion ruft ein Profil aus dem internen FiFo in der DLL ab, wenn ein neues Profil vorhanden ist. Die DLL speichert alle vom Profilsensor empfangenen gemessenen Profile in einem internen FiFo-Puffer. Der Entwickler ist dafür verantwortlich, die Profile mit dieser Funktion so schnell wie möglich abzurufen, um ein Überlaufen des FiFo zu verhindern. Wenn das Programm die Profile nicht schnell genug abrufen kann, wird empfohlen, die Ausgaberate des Profilsensors zu verringern. Die Funktion kann abhängig vom Wert des Parameters 9 als blockierend oder nicht blockierend eingestellt werden. Setzen Sie die Funktion auf blockierend (Parameter 9 > 0), wenn Sie die Funktion von einem sekundären Thread in Ihrer Anwendung aufrufen. Setzen Sie die Funktion auf nicht blockierend (Parameter 9 = 0), wenn Sie die Funktion auf nicht blockierend (Parameter 9 = 0), wenn Sie die Funktion auf nicht blockierend (Parameter 9 = 0), wenn Sie die Funktion aus dem Haupttbread in Ihrer Anwendung aufrufen.
	In Kapitel 10.4.8 erfahren Sie, wie Sie den FiFo-Status überprüfen. Wie Sie die Ausgaber- ate des Profilsensors einstellen, erfahren Sie in den ASCII-Befehlen SetAcquisitionLine- Time in Kapitel 10.5.3.

10.4.6 Ausgabe des Range Image

Befehl	int EthernetScanner_GetRangeImage(void* pEthernetScanner, unsigned short* imageBuf- fer, int iBuffer, int iTimeOutPerScan, bool* bFrameLost=nullptr , int* picCntBuffer=nullptr, int* encoderBuffer=nullptr, unsigned int* timeStampBuffer = nullptr);
Parameter 1	void *: ein Handle zum Profilsensor, ausgegeben von der Funktion "EthernetScanner_Con- nect"
Parameter 2	unsigned short* : Pointer auf einen Puffer (Typ "unsigned short"),der von der Funktion verwendet wird, um in das 16 bit Grauskala Range Image zu schreiben.
Parameter 3	int: die Länge des in Parameter 2 übergebenen Puffers. Die Länge des Puffers sollte größer sein als die Anzahl der gemessenen Punkte, die vom Profilsensor herausgegeben werden. Die Anzahl der Pufferelemente muss mindestens der ausgegebenen Anzahl von Bildprofilen bei maximaler x Auflösung des Sensors entsprechen.
Parameter 4	int: Timeout, um auf ein neues Messprofil zu warten, bis die Funktion abschaltet. Der Wert 0 bewirkt, dass die Funktion nicht gesperrt wird (Timeout in ms).
Parameter 5	bool*: (optional) Pointer auf Variable (Typ "bool") mit der Anzeige (true), dass ein Frame während der Aufnahme verloren wurde.
Parameter 6	int*: (optional) Pointer auf ein Array (Typ "int") mit derselben Größe, gesetzt durch nrPro- filesPerScan, wodurch der Bildzähler jedes Profils ausgegeben wird.
Parameter 7	int*: (optional) Pointer auf ein Array (Typ "int") pointer to array of type int mit derselben Größe, gesetzt durch nrProfilesPerScan, wodurch der Encoderwert jedes Profils ausgege- ben wird.
Parameter 8	unsigned int*: (optional) Pointer auf ein Array (Typ "unsigned int") mit derselben Größe, gesetzt durch nrProfilesPerScan, wodurch der Zeitstempelwert jedes Profils ausgegeben wird.
Antwort	ETHERNETSCANNER_INVALIDHANDLE (-1000) wenn das Sensor-Handle (parameter 1) NULL oder ungültig ist. Im Fall eines erfolgreichen Aufrufs gibt die Funktion ETHER- NETSCANNER_OK (0) aus. Die Funktion gibt ETHERNETSCANNER_GETXZINONEWSCAN (-1) aus, falls kein neues Profil verfügbar ist, ETHERNETSCANNER_GETXZIINVALIDBUFFER (-3), falls die Länge des Puffers kürzer ist als die zu schreibenden Daten, ETHERNETSCANNER_GETXZIINVALIDLINDATA (-2), falls die DLL nicht initialisiert ist.

Beschreibung	Mit der weCat3D Range Image-Funktion können Sie mehrere Scans gebündelt als ein
	geordnetes 16-Bit 2D-Bild erhalten, wobei die ursprünglichen Z-Werte als Bildintensität
	skaliert werden. Verwenden Sie zur Parametrierung die entsprechenden WriteData-Funk-
	tionen in Kapitel 10.5.7.

10.4.7 Bildausgabe

Befehl	int EthernetScanner_GetImage(void* pEthernetScanner, char *cBuffer, int iBuffer, unsigned int *pui/OffsetZ unsigned int *pui/OffsetZ
	unsigned int *puiStepX, unsigned int *puiStepZ, unsigned int iTimeOut)
Parameter 1	void *: ein Handle zum Profilsensor, ausgegeben von der Funktion "EthernetScanner_Con- nect"
Parameter 2	char *: Pointer auf einen 8 Bit Puffer (z. B. unsigned char), der von der Funktion verwendet wird um die pixelweisen Intensitäten des Kamerabildes auszugeben. Der Puffer sollte min- destens der gelesenen Anzahl der Pixel (z. B. RoiX_Width *RoiZ_Height) entsprechen.
Parameter 3	int: Länge des eingegebenen Puffers
Parameter 4	unsigned int*: Pointer auf Variable (Typ "unsigned int"), um die Bildbreite in Pixel auszule- sen.
Parameter 5	unsigned int*: Pointer auf Variable (Typ "unsigned int"), um die Bildhöhe in Pixel auszule- sen.
Parameter 6	unsigned int*: Pointer auf Variable (Typ "unsigned int"), um den X Offset in Pixel auszule- sen.
Parameter 7	unsigned int*: Pointer auf Variable (Typ "unsigned int"), um Z Offset in Pixel auszulesen.
Parameter 8	unsigned int*: Pointer auf Variable (Typ "unsigned int"), um das Subsampling in X in Pixel auszulesen
Parameter 9	unsigned int*: Pointer auf Variable (Typ "unsigned int"), um das Subsampling in Z in Pixel auszulesen
Parameter 10	Timeout, um auf ein neues Messprofil zu warten. Der Wert 0 bewirkt, dass die Funktion nicht gesperrt wird (Timeout in ms)
Antwort	ETHERNETSCANNER_INVALIDHANDLE (-1000), wenn das Sensor-Handle (Parameter 1) NULL oder ungültig ist. Im Fall eines erfolgreichen Aufrufs gibt die Funktion die Größe der Daten aus, die in den Puffer geschrieben wurden.
	neues Profil verfügbar ist.
	ETHERNETSCANNER_GETXZIINVALIDBUFFER (-3), wenn die Länge des in Parameter 1
	bis 5 angegebenen Puffers kürzer ist als die zu schreibenden Daten.
Beschreibung	Mit Hilfe dieser Funktion wird das Kamerabild des Sensors im aktuell definierten ROI aus- gelesen. "Reading Camera Image" ist nur im Kameramodus 1 (= Kamerabild), siehe Kapitel 10.5.4, möglich.



10.4.8 DLL FiFo-Status prüfen

Befehl	int EthernetScanner_GetDllFiFoState(void *pEthernetScanner)
Parameter 1	void*: das Handle zum Profilsensor, das von der Funktion "EthernetScanner_Connect"
	ausgegeben wird
Antwort	int: der Status des FiFo in der DLL in % (0 – 100)
	ETHERNETSCANNER_INVALIDHANDLE (-1000), wenn das Sensor-Handle (Parameter 1)
	NULL oder ungültig ist.
Beschreibung	Die Funktion wird verwendet, um den Status des internen FiFo in der DLL zu überprüfen,
	um ein Oberlauten und damit den Verlust von nicht abgetragten Profilen zu vernindern.

10.4.9 DLL FiFo zurücksetzen

Befehl	int EthernetScanner_ResetDllFiFo(void *pEthernetScanner)
Parameter 1	void*: das Handle zum Profilsensor, das von der Funktion "EthernetScanner_Connect"
	ausgegeben wird
Antwort	Die Funktion gibt ETHERNETSCANNER_OK (0) aus, wenn der Aufruf erfolgreich war. ETHERNETSCANNER_INVALIDHANDLE (-1000), wenn das Sensor-Handle (Parameter 1)
	NULL oder ungültig ist.
Beschreibung	Die Funktion wird verwendet, um den internen FiFo in der DLL zurückzusetzen. Das könnte jedoch zum Verlust von nicht abgerufenen Profilen führen. Diese Funktion ist hilfreich, wenn die Anwendung die Profile nicht schnell genug abfragen kann und der Entwickler das letzte Profil verarbeiten möchte. In diesem Fall wird empfohlen, diese Funktion kurz vor dem Aufruf der Funktion "EthernetScanner_GetXZIExtended" aufzurufen.

10.4.10 Profilsensor einrichten

Befehl	int EthernetScanner_WriteData(void *pEthernetScanner, char *ucBuffer, int uiBuffer)
Parameter 1	void*: das Handle zum Profilsensor, das von der Funktion "EthernetScanner_Connect"
	ausgegeben wird
Parameter 2	char*: Pointer auf einen Puffer (Typ "char"), der den ASCII-Befehl enthält, der an den Profil-
	sensor gesendet werden soll
Parameter 3	int: die Länge des in Parameter 2 übergebenen Puffers
Antwort	Die Funktion gibt die Anzahl der Bytes aus, die an den Profilsensor gesendet wurden.
	Normalerweise sollte sie dieselbe Länge haben wie der ASCII-Befehl.
	ETHERNETSCANNER_INVALIDHANDLE (-1000), wenn das Sensor-Handle (Parameter 1)
	NULL oder ungültig ist.
Beschreibung	Die Funktion wird verwendet, um ASCII-Befehle zum Einrichten des Profilsensors zu send-
	en. Die unterstützten ASCII-Befehle finden Sie in Kapitel 10.7.

10.4.11 DLL Version auslesen

Befehl	int EthernetScanner_GetVersion(unsigned char *ucBuffer, int uiBuffer)
Parameter 1	char*: Pointer auf einen Puffer (Typ "char"), der von der Funktion zum Schreiben in die DLL-Version verwendet wird.
Parameter 2	int: die Länge des in Parameter 1 verwendeten Puffers.
Antwort	Die Funktion gibt die Gesamtlänge (in Byte) der Daten aus, die in den Puffer geschrieben werden. Wenn die Länge der in den Puffer zu schreibenden DLL-Version größer ist als die Länge des Puffers in Parameter 2, gibt die Funktion ETHERNETSCANNER_ERROR (-1) aus.
Beschreibung	Die Funktion wird verwendet, um die aktuelle Version der DLL zu überprüfen.

10.4.12 Eigenschaftswerte auslesen

Befehl	int EthernetScanner_ReadData(void *pEthernetScanner, char *chPropertyName, char *chRetBuf, int iRetBuf, int iCacheTime)
Parameter 1	void*: das Handle zum Profilsensor, das von der Funktion "EthernetScanner_Connect" ausgegeben wird
Parameter 2	char*: Puffer mit dem ASCII-Befehl (abgeschlossen mit Nullzeichen "\0").
Parameter 3	char*: Ausgabepuffer für das Ergebnis des ASCII-Befehls
Parameter 4	int: die Länge des Ausgabepuffers. Mit der Headerdefinition ETHERNETSCANNER_BUF- FERSIZEMAX aus "EthernetScannerSDKDefine.h" kann die Länge des Puffers in Parame- ter 3 definiert werden.
Parameter 5	int: die Cache-Zeit in ms; der Wert in diesem Parameter definiert den Funktionsmodus (XML-Modus oder Scan-Modus). Details siehe nachstehende Beschreibung.
Antwort	 Die Funktion gibt Folgendes aus ETHERNETSCANNER_READDATAOK (0) bei erfolgreichem Betrieb, ETHERNETSCANNER_READDATASMALLBUFFER (-1), wenn der in Parameter 3 übergebene Ausgabepuffer kürzer ist als die Länge der in den Puffer zu schreibenden Daten, ETHERNETSCANNER_READDATANOTSUPPORTEDMODE (-2), wenn der jeweilige ASCII Befehl im aktuellen Lesemodus nicht unterstützt wird (wie PictureCounter im XML-Modus), ETHERNETSCANNER_READDATAFEATURENOTDEFINED (-3), wenn der ASCII Befehl nicht unterstützt wird, ETHERNETSCANNER_READDATANOSCAN (-4), wenn die Funktion im Scanmodus aufgerufen wird und noch kein Profil mit der Funktion "EthernetScanner_GetXZIExtended" abgefragt wird, ETHERNETSCANNER_READDATAFAILED (-5), wenn die Funktion die Daten aus XML-Daten oder Profil nicht lesen konnte. ETHERNETSCANNER_INVALIDHANDLE (-1000), wenn das Sensor-Handle (Parameter
	 ETHERNETSGANNER_INVALIDHANDLE (-1000), wenn das Sensor-Handle (Parameter 1) NULL oder ungültig ist.


 Beschreibung
 Ab der DLL-Version 1.9.0 oder höher wird die Funktion "EhernetScanner_ReadData" als Standardfunktion im SDK eingeführt. Die Funktion liest die Eigenschaftswerte vom Profilsensor. Diese Werte werden in der DLL zwischengespeichert und die iCacheTime (Parameter 5) definiert, wie alt der Eigenschaftswert sein soll, bevor er in den Ausgabepuffer (Parameter 3) geschrieben wird. Die Funktion und der unterstützte ASCII Befehl hängen nicht von der Firmware des Profilsensors ab. Die Funktion ist in der DLL als Komfortfunktion implementiert, um dem Programmierer das Auslesen von Eigenschaftswerten aus dem Profilsensor zu erleichtern.

Es gibt zwei Betriebsarten: XML-Modus und Scan-Modus:

 Der XML-Modus wird definiert, wenn iCacheTime >=0. In diesem Modus werden die Daten aus dem vom Profilsensor empfangenen XML-Deskriptor geholt und in einer internen Struktur in der DLL zwischengespeichert. Wenn der Datencache älter ist als der angegebene iCacheTime-Wert, ruft die DLL eine neue XML-Datei vom Profilsensor ab, parst sie, cached die Daten in der internen Struktur und schreibt dann den Eigenschaftswert in den Ausgabepuffer.

HINWEIS!



Wenn Sie einen niedrigen Wert für iCacheTime im XML-Modus einstellen (d. h. iCacheTime = 0), wird die Leistung der DLL verringert, da die DLL dann gezwungen ist, die vollständigen Eigenschaften des Profilsensors auszulesen und sie jedes Mal zu parsen, wenn die Funktion EthernetScanner_ReadData aufgerufen wird. Dies wäre offensichtlich, wenn die DLL auf einem System mit geringen Ressourcen arbeitet oder wenn der Profilsensor im kHz-Bereich arbeitet.

 Der Scanmodus wird definiert, wenn iCacheTime = -1 ist. Die DLL in diesem Modus liest den Eigenschaftswert aus den Daten, die mit dem aktuellen Scan geliefert wurden (gezogen über die Funktion "EthernetScanner_GetXZIExtended"). Der Eigenschaftswert in diesem Modus bleibt bis zum nächsten erfolgreichen Aufruf der Funktion "EthernetScanner_GetXZIExtended" erhalten.

Ein Beispiel zur Verwendung der neuen Funktion finden Sie im Beispielcode im SDK.



HINWEIS!

Unterstützte ASCII-Befehle finden Sie in Kapitel 10.7. Nicht alle Eigenschaften werden in beiden Lesemodi unterstützt, siehe Kapitel 10.7 für weitere Details.

10.5 Profilsensor einrichten

Nachstehend sind die ASCII-Befehle aufgeführt, die zur Einrichtung des Profilsensors mit der Funktion "EthernetScanner_WriteData" verwendet werden.

10.5.1 Neustart einleiten

Befehl	SetReboot\r
Beschreibung	Neustart des Systems

10.5.2 Belichtungszeit

10.5.2.1 Feste Belichtungszeit

Befehl	SetExposureTime=x\r		
Parameter	Mögliche Werte für x:	Default:	150
	0 100 000		
Beschreibung	Die Belichtungszeit wird in μ s eingestellt. Wenn der HDR-Modus eingestellt ist (siehe		
	Kapitel 10.5.6.1), ist SetExposureTime die Belichtungszeit des erst	en Profils.	SetExposure-
	Time2 ist die Belichtungszeit des zweiten Profils (siehe Kapitel 10.5	5.6.2).	

10.5.2.2 Auto Belichtungszeit

Befehl	SetAutoExposureMode=x\r		
Parameter	Mögliche Werte für x: 0: deaktiviert 1: aktiviert	Default:	0
Beschreibung	Aktiviert/deaktiviert die automatische Kontrolle der Belichtungszeit.		



HINWEIS!

Automatische Belichtungszeit ist ab Firmware Version 1.2.0 oder höher verfügbar.

Miniumum der Auto Belichtungszeit einstellen

Befehl	SetAutoExposureTimeMin=x\r		
Parameter	Mögliche Werte für x:	Default:	10
	10100 000		
Beschreibung	Einstellung der minimalen Belichtungszeit im AutoExposureMode. eingestellt.	Der Wert v	vird in µs

Maximum der Auto Belichtungszeit einstellen

Befehl	SetAutoExposureTimeMax=x\r		
Parameter	Mögliche Werte für x:	Default:	1000
	10100 000		
Beschreibung	Einstellung der maximalen Belichtungszeit im AutoExposureMode. eingestellt.	Der Wert v	wird in µs



Minimum des Intensitätsbereichs einstellen

Befehl	SetAutoExposureIntensityRangeMin=x\r		
Parameter	Mögliche Werte für x:	Default:	450
	01024		
Beschreibung	Legt die untere Grenze des Intensitätsbereichs fest.		

Maximum des Intensitätsbereichs einstellen

Befehl	SetAutoExposureIntensityRangeMax=x\r		
Parameter	Mögliche Werte für x:	Default:	500
	01024		
Beschreibung	Legt die obere Grenze des Intensitätsbereichs fest.		



HINWEIS!

Der Intensitätsbereich sollte die Fläche mit der höchsten Intensität enthalten. Die Belichtungszeit wird entsprechend der durchschnittlichen Intensität des ausgewählten Bereichs eingestellt.

Minimum des Bereichs X

Befehl	SetAutoExposureRangeXMin=x\r		
Parameter	Mögliche Werte für x: MLSL: 01279 MLWL: 02047	Default:	MLSL: 64 MLWL: 64
Beschreibung	Legt den Startpunkt im Bereich X fest.		

Maximum des Bereichs X

Befehl	SetAutoExposureRangeXMax=x\r		
Parameter	Mögliche Werte für x: MLSL: 01279 MLWL: 02047	Default:	MLSL: 1215 MLWL: 1983
Beschreibung	Legt den Endpunkt im Bereich X fest.		



HINWEIS!

Bereich X definiert den Bereich, in dem die Belichtungszeit kontrolliert wird.

10.5.3 Einstellen der Messrate

Befehl	SetAcquisitionLineTime=x\r		
Parameter	Mögliche Werte für x:	Default:	MLWL: 5714
	166 1 000 000		MLSL: 5000
Beschreibung	Zeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden Profilen in μ s. Diese Funktion ist nur im internen Triggermodus wirksam. 166 μ s = 6000 Hz Erklärung: MLWL: 5714 μ s = 175 Hz MLSL: 5000 μ s = 200 Hz		

Die zulässigen Werte für AcquisitionLineTime und ExposureTime hängen voneinander ab. Der zulässige Wert für AcquisitionLineTime und ExposureTime sollte für die folgende Gleichung beibehalten werden:

1000000 x (1 / AcquisitionLineRate) \geq ExposureTime + 45 (µs)



HINWEIS!

Es ist notwendig, die ROI-Einstellungen und den Scan-Inhalt im Profilsensor zu reduzieren, um eine höhere LineTimeRate zu erhalten (siehe SetROI1HeightZ, Kapitel 10.5.40.4, SetROI1WidthX, Kapitel 10.5.40.1, SetSignalContentWidth, Kapitel 10.5.12 und SetSignal-ContentReserved ,Kapitel 10.5.13).



HINWEIS!

Der Profilsensor kann Daten mit bis zu 30 MByte/s über das Netzwerk übertragen. Daher ist es notwendig, einige Signalinhalte zu deaktivieren, um eine höhere Messrate zu erhalten (bis zu 6 kHz (166 μ s) bei MLWL und 4 kHz (250 μ s) bei MLSL).

10.5.4 Kameramodus

Befehl	SetCameraMode=x\r		
Parameter	Mögliche Werte für x:	Default:	0
	0: Profil		
	1: Kamerabild		
Beschreibung	Wenn der Kameramodus aktiviert ist, wird das Bild der Kamera ang	jezeigt und	d per Interface
	übertragen.		
	Das externe GigE Vision Interface, die uniVision, die VisionApp De	mo 3D uno	die Vi-
	sionApp 360 werden nicht vom Kameramodus unterstützt. Daher se	ollte dieser	Modus bei
	Nutzung dieser Programme nicht ausgewählt werden.		

10.5.5 UDP Verbindung

Befehl	SetUDPSocketPort=x\r
Parameter	Mögliche Wert für x: 1024 65000
Beschreibung	Eingabe der Host Portnummer, an die der Sensor die Daten schickt (reserviert: 32001/32002).



Befehl	SetUDPSocketIP=x\r
Beschreibung	Eingabe der Host IP-Adresse, an die der Sensor die Daten schickt (Format: aaa.bbb.ccc. ddd).

Befehl	SetUDPSocketStart=x\r
Parameter	Mögliche Werte für x: 0: Ende der UDP Datenübertragung
	1: Beginn der UDP Datenubertragung
Beschreibung	Aktivierung/Deaktivierung der UDP Datenübertragung.

Nachfolgend ein Beispiel, wie UDP per Befehl konfiguriert und aktiviert werden kann:

```
SetAcquisitionStop
SetUDPSocketIP=192.168.100.181 // IP address of the host (IPC)
SetUDPSocketPort=32003 // Port used by the host (IPC)
SetUDPSocketStart=1
SetInitializeAcquisition
SetAcquisitionStart
```

10.5.6 HDR-Modus

High Dynamic Range Imaging (HDR) wird verwendet, um Objekte mit sehr hohem Intensitätskontrast aufzuzeichnen. Ab Firmware-Version 1.1.3 ist HDR in den weCat3D-Sensoren durch die Methode der Aufnahme von zwei Profilen mit unterschiedlichen Belichtungszeiten implementiert. Die Erstellung des HDR-Profils auf Basis der beiden Profile muss durch den Benutzer erfolgen.

10.5.6.1 HDR aktivieren

(verfügbar ab FW Version 1.1.3)

Befehl	SetHDR=x\r		
Parameter	Mögliche Werte für x:	Default:	0
	0: HDR deaktivieren		
	1: HDR aktivieren		
Beschreibung	Aktiviert/deaktiviert den HDR Modus.		

10.5.6.2 Einstellen der ExposureTime2

(verfügbar ab FW Version 1.1.3)

Befehl	SetExposureTime2=x\r		
Parameter	Mögliche Werte für x:	Default:	150
	0 100 000		
Beschreibung	ExposureTime2 wird in μ s angegeben. Bei aktiviertem HDR Modus	(siehe Ka	pitel 10.5.6.1),
	ist SetExposureTime2 die Belichtungszeit des zweiten Profils. SetE	xposureTi	me ist die
	Belichtungszeit des ersten Profils (siehe Kapitel 10.5.2.1).		

10.5.7 Range Image

10.5.7.1 Einstellen der Anzahl der Profile

Befehl	SetRangeImageNrProfiles=x\r		
Parameter	Mögliche Wert für x: 1 1000	Default:	1
Beschreibung	Legt die Anzahl der Profile pro Bild fest, eingeschlossen der Definit	ion für die	Bildhöhe.

10.5.7.2 Offset und Skalierung (optional)

Befehl	SetRangeImageXScale=x\r		
Parameter	Mögliche Werte für x:	Default:	xRangeMax/2
	Gleitkommawert: 01		
Beschreibung	Skalierung zur Abbildung der x-Koordinaten au	f die Range	elmage-Pixel.

Befehl	SetRangeImageXOffset=x\r		
Parameter	Mögliche Werte für x:	Default:	xRangeMax/xResolutionSensor
	- xRangeMax/2 xRangeMax/2		
Beschreibung	Offset zur Abbildung der x-Koordinaten auf die	Rangelma	ge-Pixel.

Befehl	SetRangeImageZScale=x\r		
Parameter	Values of x: Gleitkommawert: 01	Default:	ZStart
Beschreibung	Skalierung zur Abbildung der z-Koordinaten aut	f die Range	elmage-Pixel.

Befehl	SetRangeImageZOffset=x\r		
Parameter	Mögliche Werte für x: 0 ZStart + ZRange	Default:	ZRange/65535
Beschreibung	Offset zur Abbildung der z-Koordinaten auf die	Rangelma	ge-Pixel.

HINWEIS!

Um entweder den im Range Image abgebildeten Koordinatenbereich zu modifizieren oder die 3D-Koordinaten aus dem erfassten Range Image neu zu berechnen, werden ein Offset und ein Skalierungsfaktor sowohl in X als auch in Z angewandt, ähnlich GigE Vision Skalierungs- und Offset-Funktion. Diese Werte beschreiben die Zuordnung zwischen 3D-Koordinaten und 2D Range Image Pixel wie folgt:

X(i)_{Coord}=x(i)_{RangeImage}*XScale+XOffset

Z(i)_{Coord}=I(i)_{Rangelmage}*ZScale+ZOffset

mit X(i): pixelCoord des Punktes i im 2D Bild

und I(i): 16Bit Intensitätswert des Punktes i im 2D Bild

(siehe 10.5.37 zur Visualisierung der Bereichsparameter)

*Skalen und Offsets können mit den ensprechenden ReadData Befehlen ausgelesen werden (siehe Kapitel 10.7).

Bei Werkseinstellung sind ScaleFactor and Offset initialisiert, so dass der maximale Messbereich in X und der Z-Bereich des Sensors vollständig im Range Image dargestellt werden.





Sensor Measurement Range:



2D Range Image:





10.5.8 Laser deaktivieren

Befehl	SetLaserDeactivated=x\r		
Parameter	Mögliche Werte für x:	Default:	0
	0: Laser an		
	1: Laser aus		
Beschreibung	Softwarebefehl zur Steuerung des Lasers als globale Funktion. Wenn	diese Funk	tion auf 1
	(aktiviert) gesetzt ist, haben alle anderen freigegebenen Signale am E	A keine Au	iswirkungen.

10.5.9 Nutzer LED einstellen

Befehl	SetUserLED=x\r		
Parameter	Mögliche Werte für x:	Default:	0
	0: aus		
	1: rot		
	2: grün		
	3: orange		
Beschreibung	Der Befehl steuert die Anwender-LED zur optischen Anzeige des A	nwendung	sstatus direkt
	am weCat3D-Sensor.		

10.5.10 Signal (Z) aktivieren

Befehl	SetSignalContentZ=x\r		
Parameter	Mögliche Werte für x:	Default:	1
	0: deaktiviert		
	1: aktiviert		
Beschreibung	Standardmäßig enthalten die vom Profilsensor gesendeten Daten Z	Z (die Tiefe	e), X (die Bre-
	ite), I (die Intensität/Signalstärke) und die Peakbreite. Mit diesem Befehl wird das Senden		
	des Z-Signalwerts deaktiviert, um Bandbreite im Netzwerk zu spare	en.	

10.5.11 Signal (Stärke) aktivieren

Befehl	SetSignalContentStrength=x\r		
Parameter	Mögliche Werte für x:	Default:	1
	0: deaktiviert		
	1: aktiviert		
Beschreibung	Standardmäßig enthalten die vom Profilsensor gesendeten Daten Z	Z (die Tiefe	e), X (die Bre-
	ite), I (die Intensität/Signalstärke) und die Peakbreite. Dieser Befeh	l deaktivie	rt das Senden
	des I-Signalwerts, um Bandbreite im Netzwerk zu sparen.		

10.5.12 Signal (Breite) aktivieren

Befehl	SetSignalContentWidth=x\r		
Parameter	Mögliche Werte für x:	Default:	1
	0: deaktiviert		
	1: aktiviert		
Beschreibung	Standardmäßig enthalten die vom Profilsensor gesendeten Daten Z	(die Tiefe),	X (die Breite),
	I (die Intensität/Signalstärke) und die Peakbreite. Mit diesem Befehl	wird das Se	enden der
	Peakbreite deaktiviert, um Bandbreite im Netzwerk zu sparen.		



10.5.13 Reservierte Daten

Befehl	SetSignalContentReserved=x\r		
Parameter	Mögliche Werte für x:	Default:	1
	0: disabled		
	1: enabled		
Beschreibung	Standardmäßig enthalten die vom Profilsensor gesendeten Daten Z	(die Tiefe),	X (die Breite),
	I (die Intensität/Signalstärke), die Peakbreite und die Debug Daten. I	Dieser Befe	hl deaktiviert
	das Senden der Debug Daten, um Bandbreite im Netzwerk zu spare	n.	
	Dieser Befehl wirkt sich nur dann aus, wenn der Sensor nicht intern I	inearisiert	(SetLineariza-
	tionMode = 0, siehe Kapitel 10.5.38).		

10.5.14 Socket Verbindung Timeout einstellen

Befehl	SetSocketConnectionTimeout=x\r		
Parameter	Mögliche Werte für x:	Default:	0
	0 60 000ms		
Beschreibung	Ethernet-Verbindung des Profilsensors: rx-tx-timeout in ms.		
	0: Verbindung wird nicht geschlossen, wenn keine Ethernet-Daten ü	bertragen v	vurden (Rx/
	Tx).		

10.5.15 Einstellen des Heartbeat Signals

Befehl	SetHeartBeat=x\r		
Parameter	Mögliche Werte für x:	Default:	0
	0 10000 ms		
Beschreibung	Der Befehl aktiviert das Heartbeat Signal im Profilsensor. Sendet/e	mpfängt de	er Profilsensor
	keine Daten, sendet er alle x ms ein Heartbeat Signal (XML-Datei).		
	x = 0 deaktiviert das Heartbeat Signal.		

HINWEIS!



Es wird empfohlen, das Heartbeat Signal im Profilsensor zu aktivieren. Das Heartbeat Signal ermöglicht es dem Profilsensor, einen physikalischen (elektrischen) Verbindungsabbruch zu erkennen (z. B. wenn das Netzwerkkabel ausgesteckt wird). Damit schließt der Profilsensor die Verbindung zum Host und erlaubt dem Host, eine neue Verbindung zum Profilsensor aufzubauen. Der empfohlene Wert beträgt 1000 ms.

10.5.16 Messung initialisieren

Befehl	SetInitializeAcquisition\r
Beschreibung	Sendet matrix.bin auf Anfrage an den Host und ermöglicht die Übertragung der Daten
	(Frome), die in der SDK vewendet werden.

10.5.17 Messung starten

Befehl	SetAcquisitionStart\r
Beschreibung	Nach dem Öffnen der Socket-Verbindung ist dieser Befehl aktiv und die Profildaten werden
	an den Host gesendet (Standard).

10.5.18 Messung stoppen

Befehl	SetAcquisitionStop\r
Beschreibung	Die Profildaten werden nicht mehr an den Host gesendet.



HINWEIS!

Lesen Sie so lange Daten aus dem Sensor aus, bis keine Daten mehr ankommen, um sicher zu sein, dass keine Daten mehr in den FiFos verbleiben.



HINWEIS!

Nach Verwendung des ASCII Befehls SetAcquistionStop alle Einstellungen vornehmen oder Zähler zurücksetzen, dann SetAcquisitionStart ausführen. Bitte beachten Sie die Befehle SetAcquisitionStop und SetAcquisitionStart.

10.5.19 Einstellungen zurücksetzen

Befehl	SetResetSettings\r
Beschreibung	Setzt den Sensor auf die Einstellungen zurück, die im Set0 gespeichert sind.
	Die IP-Adresse des Profilsensors bleibt erhalten.



HINWEIS!

Nach Ausführen des Befehls SetResetSettings sollte eine Sleep-Zeit (1.000 ms) hinzugefügt werden.



HINWEIS!

Der Befehl SetResetSettings lädt nicht die Werkseinstellungen des Profilsensors. Nur die Schaltfläche "Reset Sensor Settings" auf der Sensor Webseite setzt die Sensoreinstellungen auf Werkseinstellungen zurück.

10.5.20 Encoder zurücksetzen

Befehl	SetResetEncoder\r
Beschreibung	Setzt beide Encoderzähler (HTL und TTL) auf 0.

10.5.21 Picture Counter zurücksetzen

Befehl	SetResetPictureCounter\r
Beschreibung	Setzt den Wert des Picture Counters auf 0.



10.5.22 Basiszeit-Zähler zurücksetzen

Befehl	SetResetBaseTimeCounter\r
Beschreibung	Setzt den Basiszeit Zähler des Sensors auf 0.

10.5.23 Einstellungen speichern/laden

Befehl Parameter	SetSettingsSave=x\r SetSettingsLoad=x\r Mögliche Werte für x: 0, 1, 2	Default: 0
Beschreibung	 0: SetSettingsSave: Einstellungen werden bei einem Neustart als Standardwerte ver 0: SetSettingsLoad 1: Set1 2: Set2 HINWEIS! Wird regelmäßig zwischen den Einstellungen gewechselt, lungen dieselbe Profilauswahl (siehe Kapitel 10.5.33) verw 	rwendet muss in allen Einstel- vendet werden.

10.5.24 Triggerquelle einstellen

Befehl	SetTriggerSource=x\r		
Parameter	Mögliche Werte für x: -1: Sensor befindet sich im Fix-Triggermodus (siehe Kapitel 7.2.3). Befindet er sich im dynamischen Triggermodus, sind folgende Einstellungen möglich: 0: Interner Triggermodus 1: Hardware Triggermodus über SynIn Funktion an E/A1E/A4 2: Encoder Triggermodus über HTL/TTL Encoder 3: Software Triggermodus	Default:	0
Beschreibung	Die Funktion dient zur Aktivierung der Triggerquelle des Profilsenso Triggermodus (siehe Kapitel 7.2.3 "Triggereinstellungen") Stellen Sie 0 für interne Triggerung ein. Stellen Sie 1 ein, um den Profilsensor durch ein Hardwaresignal au die Synchronisierung mehrerer Profilsensoren in einer Anwendung Stellen Sie 2 ein, um den Profilsensor durch das Encodersignal zu und E/A 2 als Encoderfunktion definiert sind, wird der E/A-Encoder wendet, andernfalls wird der TTL-RS422 verwendet). Stellen Sie 3 ein, um das Signal über den Softwarebefehl "SetTrigg Die Funktion gibt "-1" aus, wenn der dynamische Triggermodus im chaltet ist (der Profilsensor arbeitet im fixen Triggermodus). Der We Funktion nicht verwendet werden. Wenn Sie den dynamischen Trig möchten, verwenden Sie den Befehl SetTriggerAmountProfilesY.	nsors im dynamischen auszulösen (nützlich für ng). zu triggern (wenn E/A 1 ler als Triggerquelle ver- iggerSoftware" auszulösen. im Profilsensor ausges- Wert "-1" kann in dieser friggermodus ausschalten	

HINWEIS!



Wenn die Triggerquelle im Profilsensor auf Encoder, Hardware oder Software eingestellt ist und der Profilsensor innerhalb der im Eingangsparameter iTimeOut (Parameter 3) in "EthernetScanner_Connect" definierten Zeit kein Triggersignal erhalten hat, schließt die DLL die Verbindung zum Profilsensor und baut eine neue Verbindung zu ihm auf. Um dieses Verhalten zu vermeiden, müssen Sie entweder den iTimeOut-Wert in "EthernetScanner_Connect" auf 0 setzen (siehe Kapitel 10.4.1) oder das Heartbeat-Signal auf z. B. 1.000 einstellen (siehe Kapitel 10.5.15).

10.5.25 Trigger Teiler einstellen

Befehl	SetTriggerEncoderStep=x\r		
Parameter	Mögliche Werte für x:	Default:	0
	0 65535		
Beschreibung	Stellen Sie einen Trigger-Teiler sowohl für die Hardware-Triggerqu als auch für die Encoder-Triggerquelle (Encoder HTL oder TTL) ein Der Profilsensor wird beim x+1 Signal ausgelöst. Diese Eigenschat eine hochfrequente externe Triggerquelle haben (entweder Encode Die maximale Eingangsfrequenz für das Triggersignal beträgt 1 MH	elle (Syncl n. it ist nützlic er- oder Sy Iz.	n-Eingang) h, wenn wir ncIn-Signal).

10.5.26 Trigger Delay einstellen

Befehl	SetTriggerDelay=x\r		
Parameter	Mögliche Werte für x:	Default:	0
	0 1 000 000		
Beschreibung	Die Triggerverzögerung wird normalerweise im Sub Unit bei der Eir	nrichtung n	nehrerer
	Sensoren verwendet. Die Triggerverzögerung wird in μ s eingestellt		



HINWEIS!

Die Triggerverzögerung + Belichtungszeit im Sub Unit sollte kleiner sein als die Acqusition-LineTime im Master Unit.

10.5.27 Software Trigger setzen

Befehl	SetTriggerSoftware\r
Parameter	
Beschreibung	Triggert den Sensor, um ein Profil über einen Softwarebefehl zu scannen. Der Profilsensor
	sollte sich im Software-Triggermodus befinden.



10.5.28 Encoder Trigger einstellen

Befehl	SetEncoderTriggerFunction=x\r		
Parameter	Mögliche Werte für x:	Default:	2
	0: DirectionUp		
	1: DirectionDown		
	2: Motion		
	3: PositionUp		
	4: PositionDown		
Beschreibung	DirectionUp: Der Encoder löst den Profilsensor nur in eine Richtung aus (aufwärts zählend)		
	DirectionDown: Der Encoder löst den Profilsensor nur in eine Richtung aus (abwärts zählend).		
	Motion: Der Encoder löst den Profilsensor in beide Richtungen aus zählend).	(aufwärts	und abwärts
	PositionUp: Der Encoder löst den Profilsensor in einer Richtung au nur, wenn die Encoderposition (Zählerwert) größer als die letzte Po	s (aufwärts sition ist.	s zählend) und
	PositonDown: Der Encoder löst den Profilsensor in einer Richtung und nur, wenn die Encoderposition (Zählerwert) kleiner als die letzt	aus (abwä e Position	rts zählend) ist.

10.5.29 Fixed Frame Modus aktivieren

Befehl	SetTriggerAmountProfilesY=x\r		
Parameter	Mögliche Werte für x: -1: Sensor befindet sich im dynamischen Triggermodus (siehe	Default:	-1
	Kapitel 7.2.3). Befindet er sich im Fix-Triggermodus, sind folgende Einstellungen		
	möglich:		
	0: Interner Triggermodus		
	1: Hardware (SyncIn) Triggermodus		
	2: Encoder Triggermode		
	3: Software Triggermodus		
Beschreibung	Mit diesem Befehl wird der fixe Triggermodus im Profilsensor aktivi dus sendet der Profilsensor eine bestimmte Anzahl von Profilen, die werden (siehe Kapitel 10.5.30), an den Host und stoppt dann, bis d neues SetAcquisitionStart-Befehls- oder Hardwaresignal auf dem F fängt (falls definiert).	ert. Im fixe e vom Nutz er Profilse ProfileEnab	n Triggermo- zer festgelegt nsor ein vel-Pin emp-
	-1 bedeutet, dass der Fixed Frame Modus im Profilsensor ausgesc sensor arbeitet im dynamischen Triggermodus). Der Wert -1 kann i verwendet werden. Wenn Sie den Fixed Frame Modus ausschalter Sie bitte den Befehl SetTriggerSource=x.	haltet ist (c n dieser Fi n möchten,	ler Profil- unktion nicht verwenden

HINWEIS!



Wenn die Triggerquelle im Profilsensor auf Encoder, Hardware oder Software eingestellt ist und der Profilsensor innerhalb der im Eingangsparameter iTimeOut (Parameter 3) in "EthernetScanner_Connect" definierten Zeit kein Triggersignal erhalten hat, schließt die DLL die Verbindung zum Profilsensor und baut eine neue Verbindung zu ihm auf. Um dieses Verhalten zu vermeiden, müssen Sie entweder den iTimeOut-Wert in "EthernetScanner_Connect" auf 0 setzen (siehe Kapitel 10.4.1) oder das Heartbeat-Signal auf z. B. 1.000 einstellen (siehe Kapitel 10.5.15).

10.5.30 Anzahl der Profile im Fixed Frame Modus

Befehl	SetAmountProfilesY=x\r		
Parameter	Mögliche Werte für x:	Default:	0
Reschreibung	Der Befehl legt die Anzahl der Profile fest, die im Fived Frame Moo	lus an den	Host assend-
Desenterbung	et werden sollen (siehe Kapitel 10.5.29). Nur bei $x > 0$ werden Prof	ile ausgeg	eben.

10.5.31 Sync Out einstellen

Befehl	SetSyncOut=x\r	
Parameter	Wertebereich x: 10100 000	Default: 1000
Beschreibung	Definiert die Signalbreite (Dauer in μ s) des SyncOut-Signals (high) Der Wert der SyncOut Signalbreite und der SyncOutDelay-Zeit (sie sollte zusammen geringer sein als der Wert von AcquisitionLineTim Dies ist wichtig, um zu verhindern, dass ein langes SyncOut-Signal nahmemodus entsteht.	für den E/A SyncOut. he Kapitel 10.5.32) he (siehe Kapitel 10.5.3). während des Auf-



HINWEIS!

Die Signalbreite muss mindestens die halbe Periode der Messrate betragen.

10.5.32 Sync Out Delay einstellen

Befehl	SetSyncOutDelay=x\r		
Parameter	Mögliche Werte für x:	Default:	0
	0100000		
Beschreibung	Definiert den Wert der (Schalt-)Verzögerung (in µs) des SyncOut-T den E/A SyncOut.	riggersigna	als (high) für

10.5.33 Profilauswahl

Befehl	SetSignalEnable=x\r		
Parameter	Mögliche Werte für x:	Default:	1
	1: Profil 1		
	2: Profil 2		
	3: Profil 1 + Profil 2		
Beschreibung	Der Befehl legt fest, welche Profile mit jeder Messung übertragen w	verden (sie	he Kapitel
	10.5.37).		

10.5.34 Minimale Peakbreite einstellen

Befehl	SetSignalWidthMin=x\r		
Parameter	Mögliche Werte für x:	Default:	0
	063		
Beschreibung	Peakbreiten-Filter: Diese Funktion ist ein Filter, um die minimale Pe	eakbreite ir	n Pixel zu
	definieren. Übliche Werte: 2 oder 3	1	



10.5.35 Maximale Peakbreite einstellen

Befehl	SetSignalWidthMax=x\r		
Parameter	Mögliche Werte für x:	Default:	63
	063		
Beschreibung	Peakbreiten-Filter: Diese Funktion ist ein Filter zur Definition der maximalen Peakbreite in		
	Pixel. Üblicher Wert: 12		

10.5.36 Minimale Signalstärke einstellen

Befehl	SetSignalStrengthMin=x\r		
Parameter	Mögliche Werte für x: 01023	Default:	0
Beschreibung	Legt die minimale Signalstärke zur Auswertung des Signals fest.		

10.5.37 Signalauswahl

Befehl	SetSignalSelection=x\r		
Parameter	Werte von x:	Default:	1
	0: Peak 1		
	1: Intensität		
	2: Breite		
	3: Peak 2		
Beschreibung	Legt den Peak fest, der für die Profilausgabe verwendet werden soll. Der Sensor erfasst in-		
	tern zwei Peaks. Basierend auf dieser Auswahl liefert der Sensor d	as entspre	chende Profil.

10.5.38 Interne Profilberechnung

Befehl	SetLinearizationMode=x\r		
Parameter	Mögliche Werte für x:	Default:	0
	0: deaktiviert		
	1: aktiviert		
Beschreibung	Die weCat3D-Profilsensoren haben die Möglichkeit, das Profil inter der SDK des Sensors zu berechnen. Wenn das Profil intern berech berechneten Profile über ein TCP/IP-Protokoll übermittelt. Wenn au interne Berechnung aktiviert. Vor dem Umschalten zwischen interner oder externer Berechnung werden, dass keine Daten mehr übertragen werden. Der Programn SetAcquisitionStop\r //warten, bis keine Daten mehr vom Host empfangen werden SetInitializeAcquisition\r SetLinearizationMode=1\r SetAcquisitionStart\r	n oder exte inet wird, v if 1 gesetz muss sich nablauf ist:	ern mit verden die t, ist die ergestellt



HINWEIS!

Mit der Aktivierung der internen Profilberechnung wird die CPU-Last auf dem Host verringert.



HINWEIS!

Der Befehl SetLinearizationMode ist ab Firmware-Version 1.2.0 verfügbar.

10.5.39 Encoderrichtung auswählen

Befehl	SetEncoderCountDirection=x\r		
Parameter	Mögliche Werte für x:	Default:	0
	0: normal		
	1: umgekehrt		
Beschreibung	Invertiert die Zählrichtung der Encoderwerte		

10.5.40 Region of interest (ROI)

10.5.40.1 ROI Breite in X einstellen

Befehl	SetROI1WidthX=x\r		
Parameter	Mögliche Werte für x: MLSL: 321280	Default:	MLSL: 1280
	MLWL: 322048		MLWL: 2048
Beschreibung	Anzahl der auszulesenden Kamerazeilen:		
	MLWL: kein Einfluss auf die Messrate, Einfluss auf die Ethernet-Bandbreite		
	MLSL: in 16er-Schritten, Auswirkung auf die Messrate, Auswirkung auf die Ethernet-Band-		
	breite (siehe Kapitel 7.2.3).		

10.5.40.2 ROI Offset in X einstellen

Befehl	SetROI1OffsetX=x\r			
Parameter	Range of value x:	MLSL: 01279	Default:	0
	-	MLWL: 02047		
Beschreibung	MLWL: in Einersch	ritten		
	/LSL: in Schritten von 32			
	Definiert den ROI C	Definiert den ROI Offset in X-Richtung in Bezug auf die erste Linie.		

10.5.40.3 Subsampling in X einstellen

Befehl	SetROI1StepX=x\r		
Parameter	Mögliche Werte für x: 0: deaktiviert 1: MLSL Subsampling aktiviert; MLWL nur in Einerschritten 2 x: nur Schritte	Default:	0
Beschreibung	MLSL: Wenn die Anzahl der Pixel in der CMOS-Zeile (Breite X) au ist, sieht der Bereich von X wie voll aus. Die Messrate kann um das werden. MLWL: Verringert nur die Datenmenge, hat keinen Einfluss auf die	f die Hälfte Doppelte Messrate.	eingestellt erhöht



10.5.40.4 ROI Höhe in Z einstellen

Befehl	SetROI1HeightZ=x\r		
Parameter	Mögliche Werte für x: MLSL: 321024	Default:	MLSL: 1024
	MLWL: 322048		MLWL: 2048
Beschreibung	Die Anzahl der auszulesenden Kamerazeilen hat Einfluss auf die Ethernet-Bandbreite und		
	die Messrate.		

10.5.40.5 ROI Offset in Z einstellen

Befehl	SetROI1OffsetZ=x\r		
Parameter	Range of value x: MLSL: 01023	Default:	0
	IVILVVL. 02047		
Beschreibung	Definiert den ROI Offset in Z-Richtung in Bezug auf die erste Linie.		

10.5.40.6 Subsampling in Z einstellen

Befehl	SetROI1StepZ=x\r		
Parameter	Mögliche Werte für x:	Default:	0
	0: deaktiviert		
	1: aktiviert		
Beschreibung	Wenn aktiviert, wird nur jede zweite Zeile des Kamerachips ausgelesen, so dass die Mess-		
	rate verdoppelt werden kann. Die Auflösung kann sich hierdurch verschlechtern.		

10.5.40.7 ROI in X/Z einstellen

Befehl	SetROI1_mm=x\r
Parameter	Mögliche Werte für x:
	x1: X-Koordinate der linken oberen Ecke des ROI in mm
	z1: Z-Koordinate der linken oberen Ecke des ROI in mm
	x2: X-Koordinate der rechten unteren Ecke des ROI in mm
	z2: Z-Koordinate der rechten unteren Ecke des ROI in mm
Beschreibung	Definiert eine Region of Interest (ROI) in mm. Da das Messfeld eine trapezförmige Form
-	besitzt und der ROI eine rechteckige, sehen Sie dazu die Darstellung des resultierenden
	ROI. (siehe Abb. 84).



Abb. 84: Messfeld und ROI (X, Z)

Graue Fläche: Messfeld Grüne Fläche: ROI (X, Z) Fläche innerhalb gestrichelter Linie: Resultierender ROI



10.5.40.8 ROI in Z einstellen

Befehl	SetROI1Z_mm=x\r
Parameter	Mögliche Werte für x:
	z1: Beginn des ROI in Z in mm
	z2: Ende des ROI in Z in mm
Beschreibung	Definiert eine Region of Interest (ROI) in mm. Der resultierenden ROI ist in Abb. 85 darge-
	stellt.



Graue Fläche: Messfeld Grüne Fläche: ROI (Z)

10.5.41 E/A Funktionen

10.5.41.1 E/A Funktionen einstellen

Der Profilsensor bietet 4 separate E/A Funktionen. Die folgenden Befehle beziehen sich auf diese E/A Funktionen und können für alle E/As verwendet werden. Die HTL-Funktionen des Encoders sind nur für E/A 1 und E/A 2 verfügbar. Die folgende Erklärung verwendet die Syntax, um E/A 1 einzurichten. Für die Adressierung von E/A 2 bis E/A 4 wird die gleiche Syntax verwendet:

Beispiel:

SetEA1Function=1 SetEA2Function=2 SetEA3FunctionLaserOff=0

Befehl	SetEA1Function=x\r			
Parameter	Mögliche Werte für x:	Default:	5	
	1: sync_in			
	2: sync_out			
	3: input			
	4: output			
	5: encoder_ab			
Beschreibung	Encoder_A/B (E/A 1+ E/A 2): Input-Funktion, um einen HTL(5-24 V A/B-Kanal)-Drehencod-			
	er anzuschießen. Diese Funktion muss für E/A 1 und E/A 2 gleichzeitig eingestellt werden.			
	Diese Funktion ist nur für E/A 1 und E/A 2 verfügbar.			
	Wenn die Encoderfunktion an E/A 1/2 freigegeben ist, dann wird der Encoderwert in der			
	Funktion GetXZI von diesem Encoder geliefert! Wenn keine E/A 1/2-Encoderfunktion aus-			
	gewählt ist, wird der Encoderwert in der Funktion GetXZI von TTL-RS422 bereitgestellt.			

10.5.41.2 Laser off

Befehl	SetEA1FunctionLaserOff=x\r		
Parameter	Mögliche Werte für x: 0: deaktiviert 1: aktiviert	Default:	0
Beschreibung	E/A high state: Laser ist aus E/A low state: Laser ist an Damit diese Funktion funktioniert, sollte der E/A auf Input (siehe Ka werden.	apitel 10.5.	41.1) gesetzt

10.5.41.3 Profile Enable

Befehl	SetEA1FunctionProfileEnable=x\r		
Parameter	Mögliche Werte für x:	Default:	0
	0: deaktiviert		
	1: aktiviert		
Beschreibung	E/A high state: Profile werden an den Host gesendet		
	Der E/A sollte auf Input (siehe Kapitel 10.5.41.1) gesetzt werden, d	amit diese	Funktion
	funktioniert.		



10.5.41.4 Reset Counter

Befehl	SetEA1FunctionResetCounter=x\r
Parameter	Mögliche Werte für x:
	0: deaktiviert
	1: aktiviert
Beschreibung	Aktiviert den E/A-Pin, um einen oder mehrere Zähler im Profilsensor zurückzusetzen (siehe
	Beispiel SetEA1ResetCounterEncoderHTL oder SetEA1ResetCounterBaseTime). Damit
	die Funktion funktioniert, sollte der E/A auf Input (siehe Kapitel 10.5.41.1) gesetzt werden.

10.5.41.5 Wiederholter Counter Reset

Befehl	SetEA1ResetCounterRepeat=x\r
Parameter	Mögliche Werte für x:
	0: deaktiviert
	1: einmal
	2: immer
Beschreibung	Wenn die Funktion deaktiviert ist, setzt der E/A keinen Zähler zurück. Bei "1" wird der Zähler
	nur einmal zurückgesetzt, wenn der E/A aktiv ist. Wenn Sie den Zähler erneut zurücksetzen
	müssen, sollte der Befehl erneut an den Profilsensor gesendet werden.
	"2" bedeutet, dass der Reset-Zähler E/A den Zähler immer zurücksetzt, wenn der E/A aktiv ist.

10.5.41.6 Auswahl Flanke für Counter Reset

Befehl	SetEA1ResetCounterSignaledge=x\r
Parameter	Mögliche Werte für x: 0: steigende und fallende Flanke 1: steigende Flanke 2: fallende Flanke
Beschreibung	Legt die Signalflanke zum Zurücksetzen des Zählers fest. Der E/A ist als Input zu definie- ren, Zähler zurücksetzen und Zählerwiederholung zurücksetzen sollte aktiv sein (siehe Kapitel10.5.41.1, 10.5.41.4 und 10.5.41.5).

10.5.41.7 Base Time Counter Reset

Befehl	SetEA1ResetCounterBaseTimeCounter=x\r
Parameter	Mögliche Werte für x:
	0: deaktiviert
	1: aktiviert
Beschreibung	Ermöglicht dem E/A, den Basiszeitzähler im Sensor zurückzusetzen. Der E/A ist als Input
	zu definieren, Zähler zurücksetzen und Zählerwiederholung zurücksetzen sollten aktiv sein
	(siehe Kapitel 10.5.41.1, 10.5.41.4 und 10.5.41.5).

10.5.41.8 Picture Counter Reset

Befehl	SetEA1ResetCounterPictureCounter=x\r
Parameter	Mögliche Werte für x:
	0: deaktiviert
	1: aktiviert
Beschreibung	Aktiviert den E/A, um den Bildzähler im Sensor zurückzusetzen. Der E/A ist als Input zu
	definieren, Zähler zurücksetzen und Zählerwiederholung zurücksetzen sollte aktiv sein
	(siehe Kapitel10.5.41.1, 10.5.41.4 und 10.5.41.5).

10.5.41.9 Encoder HTL Reset

Befehl	SetEA1ResetCounterEncoderHTL=x\r
Parameter	Mögliche Werte für x:
	0: deaktiviert
	1: aktiviert
Beschreibung	Ermöglicht dem E/A, den HTL-Encoderzähler im Profilsensor zurückzusetzen. Der E/A ist
	als Input zu definieren, Zähler zurücksetzen und Zählerwiederholung zurücksetzen sollte
	aktiv sein (siehe Kapitel 10.5.41.1, 10.5.41.4 und 10.5.41.5).

10.5.41.10 Encoder TTL Reset

Befehl	SetEA1ResetCounterEncoderTTLRS422=x\r
Parameter	Mögliche Werte für x: 0: disabled 1: enabled
Beschreibung	Ermöglicht dem E/A, den TTL-Encoderzähler im Profilsensor zurückzusetzen. Der E/A ist als Input zu definieren, Zähler zurücksetzen und Zählerwiederholung zurücksetzen sollte aktiv sein (siehe Kapitel 10.5.41.1, 10.5.41.4 und 10.5.41.5).

Beispiel 1:

Einstellung E/A 3 zum Zurücksetzen von HTL-Encoder und TTL-Encoder bei jedem Empfang eines High-Signals:

SetEA3Function=3\r

SetEA3FunctionResetCounter=1\r SetEA3ResetCounterRepeat=2\r SetEA3ResetCounterSignaledge=2\r SetEA3ResetCounterEncoderHTL=1\r SetEA3ResetCounterEncoderTTLRS422=1\r

10.5.41.11 Eingangsfunktion aktivieren

Befehl	SetEA1InputFunction=x\r		
Parameter	Mögliche Werte für x:	Default:	1
	0: Ub inaktiv		
	1: Ub aktiv		
Beschreibung	Das Eingangssignal kann als Funktion invertiert werden.		



10.5.41.12 Eingangslast einstellen

Befehl	SetEA1InputLoad=x\r		
Parameter	Mögliche Werte für x: 0: Eingangslast deaktiviert 0 mA 1: Eingangslast aktiviert 2 mA	Default:	0
Beschreibung	Aktiviert/deaktiviert die zusätzliche Last am E/A-Input, um einen de erhalten (hilfreich für bestimmte SPS-Hardware).	finierten 0-	Pegel zu

10.5.41.13 Ausgang einstellen

Befehl	SetEA1Output=x\r		
Parameter	Mögliche Werte für x:	Default:	1
	1: Push-Pull		
	2: PNP		
	3: NPN		
Beschreibung	Legt den Ausgangsmodus für E/A1 fest (Push-Pull, PNP or NPN).		·

10.5.41.14 Ausgangsfunktion einstellen

Befehl	SetEA1OutputFunction=x\r		
Parameter	Mögliche Werte für x:	Default:	0
	0: NO		
	1: NC		
Beschreibung	0: NO (normally open)		
	1: NC (normally closed)		

10.5.41.15 Eingangszähler aktivieren

Befehl	SetEA1FunctionInputCounter=x\r				
Parameter	Mögliche Werte für x:	Default:	0		
	0: deaktiviert				
	1: aktiviert				
Beschreibung	Aktiviert/deaktiviert die Benutzerzählerfunktion am E/A. Lesen Sie mit dem ASCII-Befehl				
	GetEAFunctionInputCounter den Zählerwert ab, siehe Kapitel 10.7.				



HINWEIS!

Der E/A sollte auf Input (SyncIn oder UserInput) gesetzt werden, damit der Zähler funktioniert.

10.5.42 Nutzerdaten einstellen

Befehl	SetStatisticDataUserData=x\r
Parameter	Mögliche Werte für x: 065535
Beschreibung	Mit diesem Befehl kann der Benutzer die Kommunikation zwischen Host und Profilsensor synchronisieren. Der Befehl schreibt benutzerdefinierte Daten in das interne Register (2 Bytes) des Profilsensors. Der Benutzer kann den Wert mit dem Befehl GetStatisticDataU- serData in Funktion EhternetScanner_ReadData im Scanmodus auslesen, siehe Kapitel 10.4.12.



HINWEIS!

Verfügbare Firmware Version 1.2.0 oder höher und DLL Version 1.10.0 oder höher.

10.6 Einstellungen der Library

10.6.1 Einstellen der FiFo Größe

Befehl	SetLibraryScannerFiFoSize=x\r			
Parameter	Mögliche Werte für x:	Default:	41984000	
	4198400 4294967295 (In Byte)			
Beschreibung	Mit diesem Befehl wird die interne FiFo-Größe der Shared Library in Bytes eingestellt. Rufen Sie diesen Befehl auf, bevor Sie die Funktion EthernetScanner_Connect aufrufen.			
	<u>Beispiel:</u> EthernetScanner_WriteData(0,"SetLibraryScannerFiFoSize=41984 strlen("SetLibraryScannerFiFoSize=4198400"));	00",		

HINWEIS!

Dieser Befehl ist intern in der DLL implementiert und wird von der FW im Profilsensor nicht unterstützt.

Der Befehl darf nicht mit einem anderen Befehl über EthernetScanner_WriteData geschickt werden.

10.6.2 Einstellen des FiFo Modus

Befehl	SetLibraryScannerFiFoMode=x\r		
Parameter	Mögliche Werte für x: 0, 1	Default:	1
Beschreibung	x=0 deaktiviert den internen DLL FiFo-Puffer und die Funktion EthernetScanner_GetXZIExtended liefert in diesem Modus das akt (ohne Berücksichtigung aller anderen älteren Profile). x=1 aktiviert die interne DLL FiFo-Pufferfunktion.	uell verfügl	bare Profil



HINWEIS!

Dieser Befehl ist intern in der DLL implementiert und wird von der FW im Profilsensor nicht unterstützt.



Befehl	SetAutoConnectMode=x\r				
Parameter	Mögliche Werte für x: 0, 1	Default:	1		
Beschreibung	x=0: Automatische Verbindung ist ausgeschaltet				
	x=1: Automatische Verbindung ist eingeschaltet.				
	Im eingschalteten Zustand versucht die DLL eine unterbrochene Verbindung zwischen DLL				
	und Sensor wieder herzustellen.				
	Während die Verbindung unterbrochen ist, liefert der Statusparame	ter in			
	EthernetScanner_GetConnectStatus die Funktion				
	ETHERNETSCANNER_TCPSCANNERDISCONNECT (0).				

10.6.3 Automatischer Verbindungsaufbau zwischen DLL und Sensor

10.7 Auslesen der Eigenschaften des weCat3D Profilsensors

Die folgende Tabelle zeigt die aktuellen ASCII-Befehle, mit denen sich Eigenschaften des Profilsensors über die Funktion EthernetScanner_ReadData auslesen lassen.

Die Tabelle zeigt auch die Verfügbarkeit der einzelnen Befehle für jeden Lesemodus.

Ein Codebeispiel finden Sie im Demo-Projekt im SDK.

ASCII Befehl	XML Modus	Scan Modus	Bemerkungen
GetPictureCounter	0	х	
GetTimestamp (zuvor: GetSystem- Time)	0	Х	in μ s (GetSystemTime ist veraltet. Es wird empfohlen, ab sofort den neuen Befehl GetTimestamp zu verwenden).
GetStatisticDataUserData	0	x	
GetOrderNumber	х	0	
GetProductVersion	х	0	
GetProducder	х	0	
GetFirmwareVersion	х	0	
GetSerialNumber	х	0	
GetMAC	х	0	
GetWorkingRangeZStart	х	0	
GetWorkingRangeZEnd	х	0	
GetFieldWidthXStart	х	0	
GetFieldWidthXEnd	х	0	
GetPixelXMax	х	0	
GetPixelZMax	х	0	
GetOnOffCounter	х	0	
GetOnTimeCounter	х	0	
GetLinInfo	х	0	falls der Sensor kalibriert ist
GetUserString	х	0	
GetHeartBeat	x	0	
GetSocketConnectionTimeout	х	0	

ASCII Befehl	XML Modus	Scan Modus	Bemerkungen
GetIOState	x	x	bit0: E/A 1 bit1: E/A 2 bit2: E/A 3 bit3: E/A 4
GetEncoderHTL	x	x	
GetEncoderTTL	X	X	
GetEncoder	0	x	Gibt den Wert des aktiven Encoders zurück. Abhängig von den E/A Ein- stellungen kann der aktive Encoder entweder der HTL oder der TTL Encoder sein.
GetTemperature	х	x	
GetScannerState	X	X	bit0: Profilsensor OK bit1: Belichtungszeit OK bit2: LaserONTime OK bit3: nicht genutzt bit4: nicht genutzt bit5: Messrate zu schnell bit6: nicht genutzt bit7: nicht genutzt
GetSignalEnable	х	x	Die Anzahl der Daten pro Profil, siehe Funktion SetSignalEnable
GetSignalContentZ	х	x	
GetSignalContentStrength	х	x	
GetSignalContentWidth	х	x	
GetSignalContentReserved	х	x	
GetSignalWidthMin	х	x	
GetSignalWidthMax	х	x	
GetSignalStrengthMin	х	x	
GetSignalSelection	х	x	
GetAcquisitionLineTime	х	x	
GetCameraRunning	х	X	
GetTriggerSource	х	x	
GetTriggerAmountProfilesY	х	x	
GetAmountProfilesY	x	x	
GetTriggerEncoderStep	х	x	
GetTriggerDelay	x	x	
GetExposureTime	x	X	Im Scan Modus wird die aktuelle Belichtungszeit auch dann an- gezeigt, wenn die automatische Belichtungszeit aktiviert ist.
GetLaserActive	х	x	
GetROI1WidthX	х	x	
GetROI1OffsetX	x	x	
GetROI1StepX	x	x	



ASCII Befehl	XML Modus	Scan Modus	Bemerkungen
GetROI1HeightZ	х	х	
GetROI1OffsetZ	х	х	
GetROI1_mm	х	0	
GetROI1Z_mm	х	0	
GetSyncOut	х	х	
GetRangeImageNrProfiles	х	х	
GetRangeImageXScale	х	х	
GetRangeImageXOffset	х	х	
GetRangeImageZScale	х	х	
GetRangeImageZOffset	х	х	
GetOperatingMode	х	0	
GetSyncOutDelay	х	х	
GetEncoderTriggerFunction	х	х	
GetEncoderCountDirection	х	х	
GetEA1Function	х	х	
GetEA1FunctionLaserOff	х	х	
GetEA1FunctionProfileEnable	х	х	
GetEA1FunctionResetCounter	х	х	
GetEA1InputFunction	х	х	
GetEA1InputLoad	х	х	
GetEA1Output	х	х	
GetEA1OutputFunction	х	х	
GetEA1ResetCounterRepeat	х	х	
GetEA1ResetCounterSignaledge	х	х	
GetEA1ResetCounterBaseTimeCount-	х	х	
	×	×	
GetEA1BesetCounterEncoderHTI	×	×	
GetEA1BesetCounterEncoderT-	×	×	
TLRS422	^	^	
GetEA2Function	х	x	
GetEA2FunctionLaserOff	x	x	
GetEA2FunctionProfileEnable	х	х	
GetEA2FunctionResetCounter	х	х	
GetEA2InputFunction	х	х	
GetEA2InputLoad	х	х	
GetEA2Output	x	х	
GetEA2OutputFunction	х	х	
GetEA2ResetCounterRepeat	х	х	
GetEA2ResetCounterSignaledge	х	х	
GetEA2ResetCounterBaseTimeCount- er	x	x	
GetEA2InputFunction GetEA2InputLoad GetEA2Output GetEA2OutputFunction GetEA2ResetCounterRepeat GetEA2ResetCounterSignaledge GetEA2ResetCounterBaseTimeCount- er	x x x x x x x x x	x x x x x x x x x	

ASCII Befehl	XML Modus	Scan Modus	Bemerkungen
GetEA2ResetCounterPictureCounter	х	х	
GetEA2ResetCounterEncoderHTL	х	х	
GetEA2ResetCounterEncoderT- TLRS422	x	х	
GetEA3Function	х	х	
GetEA3FunctionLaserOff	х	x	
GetEA3FunctionProfileEnable	х	x	
GetEA3FunctionResetCounter	х	х	
GetEA3InputFunction	х	x	
GetEA3InputLoad	х	х	
GetEA3Output	х	х	
GetEA3OutputFunction	х	х	
GetEA3ResetCounterRepeat	х	х	
GetEA3ResetCounterSignaledge	х	х	
GetEA3ResetCounterBaseTimeCount- er	х	x	
GetEA3ResetCounterPictureCounter	х	х	
GetEA3ResetCounterEncoderHTL	х	x	
GetEA3ResetCounterEncoderT- TLRS422	x	x	
GetEA4Function	х	х	
GetEA4FunctionLaserOff	х	х	
GetEA4FunctionProfileEnable	х	х	
GetEA4FunctionResetCounter	х	х	
GetEA4InputFunction	х	х	
GetEA4InputLoad	х	х	
GetEA4Output	х	х	
GetEA4OutputFunction	х	х	
GetEA4ResetCounterRepeat	х	х	
GetEA4ResetCounterSignaledge	х	х	
GetEA4ResetCounterBaseTimeCount- er	х	x	
GetEA4ResetCounterPictureCounter	х	х	
GetEA4ResetCounterEncoderHTL	х	x	
GetEA4ResetCounterEncoderT- TLRS422	х	x	
GetEAFunctionInputCounter	0	х	
GetSettings=0	X	x	Gibt die gespeicherten Default-Ein- stellungen des Profilsensors als XML-Struktur zurück
GetSettings=1	Х	х	Gibt die gespeicherten Einstellun- gen des Profilsensors in set1 als XML-Struktur zurück



ASCII Befehl	XML Modus	Scan Modus	Bemerkungen
GetSettings=2	х	х	Gibt die gespeicherten Einstellun- gen des Profilsensors in set2 als XML-Struktur zurück
GetSettings=3	х	x	Gibt die aktuellen Einstellungen des Profilsensors als XML-Struktur zurück
GetCheckLinearizationMode	x	x	Gibt "1" zurück, falls der Sensor die interne Profillinearisierung unterstützt, "0" falls nicht. Weitere Angaben dazu siehe Befehl SetLin- earizationMode.

(x) verfügbar; (o) nicht verfügbar

10.8 Datenstruktur

10.8.1 Allgemein

Die von der Funktion GetXZIExtended abgefragten Profilinformationen werden separat als Puffer für jeden Wert (X,Z,I) angezeigt. Befindet sich das Messobjekt außerhalb des Messbereichs, wird der Messwert auf 0 gesetzt.

10.8.1.1 Buffer Struktur (ein gewähltes Signal)

Bei nur einem ausgewählten Signal (Signalauswahl) erscheint die Pufferstruktur in folgender Reihenfolge:

Buffer	X	Buffer	Z	Buffer	I	Buffer	Peakbreite	
0	double	0	double	0	int	0	int	1 st point
1	double	1	double	1	int	1	int	2 nd point
2	double	2	double	2	int	2	int	3 rd point
*								

*to...1280 MLSL / to...2048 MLWL

10.8.1.2 Buffer Struktur (zwei gewählte Signale)

Wenn die Signalauswahl so eingestellt ist, dass Signal 1 und Signal 2 empfangen werden, enthält der Puffer die Daten in folgender Reihenfolge:

Buffer	X	Buffer	Z	Buffer	I	Buffer	Peakwidth	
0	double	0	double	0	int	0	int	1 ^s
1	double	1	double	1	int	1	int	15
2	double	2	double	2	int	2	int	2 ^r
3	double	3	double	3	int	3	int	2 ^r
*								

1st point 1st signal 1st point 2nd signal 2nd point 1st signal 2nd point 2nd signal

* to ...2560 MLSL / to...4096 MLWL

10.9 Veraltete Funktionen

10.9.1 Allgemeine Sensor Informationen erhalten

Befehl	int EthernetScanner_GetInfo(void *pEthernetScanner, char *chInfo, int iBuffer, char *ch- Mode)
Parameter 1	void*: ein Handle zum Profilsensor, ausgegeben von der Funktion "EthernetScanner_Con- nect"
Parameter 2	char*: Pointer auf einen Puffer (Typ "char"), in den die Profilsensorinformationen geschrieben werden.
Parameter 3	int: die Länge des Puffers. Der Programmierer sollte darauf achten, dass die Länge des Puffers größer ist als die Länge der ausgegebenen Sensorinformationen. Mit der Headerdefinition ETHERNETSCANNER_GETINFOSIZEMAX aus "EthernetScannerSDK- Define.h" kann die Länge des Puffers in Parameter 2definiert werden.
Parameter 4	char*: Legt den Modus der Funktion fest. Die Funktion unterstützt zwei verschiedene Modi: "Text" und "XML" (siehe Beschreibung unten).
Antwort	ETHERNETSCANNER_INVALIDHANDLE (-1000), wenn das Sensor-Handle (Parameter 1) NULL oder ungültig ist. Im Textmodus: Ist die Größe des Puffers (Parameter 2) kleiner als die Größe der zu schreibenden Daten, gibt die Funktion ETHERNETSCANNER_GETINFOSMALLERBUFFER (-2) aus. Bei einem erfolgreichen Vorgang gibt die Funktion die Länge der in den Puffer geschriebenen Daten aus. Im XML-Modus: Ist die Größe des Puffers (Parameter 2) kleiner als die Größe der zu schreibenden Daten, gibt die Funktion ETHERNET_GETINFOSMALLBUFFER (-2) aus. Bei einem erfolgreichen Vorgang gibt die Funktion die Länge der in den Puffer geschriebenen Daten aus. Ruft die Funktion die XML-Daten des Profilsensors nicht ab, gibt sie ETHERNETSCANNER_GET- INFOINVALIDXML aus (-4).
Beschreibung	Im Textmodus: Gibt Basisinformationen zum Profilsensor als Text aus, z. B. Sensorname, Arbeitsbereiche, MAC usw. (Beispiel siehe Anlage 1). Im XML-Modus: Gibt eine vollständige Beschreibung des Profilsensors im XML-Format aus. Die XML-Datei enthält allgemeine Informationen über den Profilsensor, die aktuellen Werte aller Merkmale sowie alle ASCII-Befehle, die der Profilsensor in der Firmware unterstützt (siehe Anhang 2 für ein Beispiel).



10.9.2 GetInfo (XML mode)

Die folgende XML-Datenbeschreibung zeigt einen Teil der Daten, die von der Funktion EthernetScanner_Get-Info (über Parameter 2) im XML-Modus ausgegeben werden:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<device>
       <qeneral>
         <ordernumber>MLWL221</ordernumber>
         cproductversion>1.40</productversion>
         <producer>wenglor sensoric GmbH</producer>
         <description>2D-/3D-profle sensors</description>
         <hardwareversion>
                  <general>1.4.0</general>
         </hardwareversion>
                            <encoder_ttl_rs422>
                                     <current>0</current>
                                     <default>0</default>
                                     <command>SetEA4ResetCounterEncoderTTLRS422</command>
                                              <parameter>0</parameter>
                                              <parameter>1</parameter>
                                               <help>"0: disabled 1: enabled"</help>
                                     </encoder ttl rs422>
                                     <help>"dependency ea functionresetcounter XML-section"</help>
                            </resetcounter>
                  </ea4>
         </usrio>
       </settinas>
</device>
```

10.9.3 GetInfo (Text mode)

Die folgenden Daten zeigen ein Beispiel für eine Datenausgabe im Textmodus durch die Funktion EthernetScanner_GetInfo (durch Parameter 2):

[general] sn=6 z_start=65.000 z_range=60.000 x_range_at_start=40.000 x_range_at_end=58.000 widthX=1280 widthZ=1024

11. TCP/IP Socket Interface

11.1 Einleitung

Der weCat3D Sensor verfügt über eine TCP/IP-Socket-Schnittstelle, die lediglich eine funktionierende Kommunikation am TCP/IP-Socket benötigt. Über die TCP/IP-Socket-Schnittstelle können die Befehle im ASCII-Format übertragen werden. Das Datenpaket hat ein binäres Format. Die TCP/IP-Socket-Schnittstelle ist ab FW 1.2.0 verfügbar.

11.2 Aufbau des TCP/IP Socket Interface

Um eine TCP/IP-Socket-Kommunikation aufzubauen, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:

1. Öffnen Sie eine Client-TCP/IP-Socket-Kommunikation zum Sensor über Port 32001

2. Initialisieren Sie die TCP/IP-Socket-Schnittstelle des Sensors durch Senden folgender Befehle (r = Zeilenumbruch)

- a. SetAcquisitionStop\r
- b. Warten, bis alle Daten ausgelesen sind
- c. SetInitializeAcquisition\r
- d. SetLinearizationMode=1\r
- e. SetAcquisitionStart\r

Der Sensor überträgt nun Sensorinformationen und Profildaten über den TCP/IP-Socket.

Beenden der Übertragung:

- a. SetAcquisitionStop\r
- b. Warten bis alle Daten ausgelesen sind

11.3 Definition Datenformat

11.3.1 Grundlegende Datenformate

Тур	Name	Größe in Byte
Unsigned int	Unsigned integer	4
Unsigned short	Unsigned integer	2
Unsigned char	Unsigned integer	1
Signed char	Signed integer	1
Float	Floating point number	4
Void	Void data type	not defined
Unsigned int[n]	Array unsigned integer of length n	4*n
Unsigned short[n]	Array unsigned integer of length n	2*n
Unsigned char[n]	Array unsigned integer of length n	1*n
Float[n]	Array floating point number of length n	4*n



11.3.2 Komplexe Datenformate

Тур	Name	inhalt	Beschreibung	Тур	Größe in Byte	
		Start	Start ROI in X in Pixel	unsigned short		
		Länge	Länge ROI in X in Pixel	unsigned short		
			Subsampling in X:			
ROIXDetail	Complex data type ROIX definition	Sub-	MLWL/MLSL:		6	
		samp- ling	MLSL: 1 = Subsampling (jede 2. Spalte wird aus- gelesen)	unsigned short		
ROIXDetail[n]	Array ROIXDetail of length n				6*n	
	Complex data type ROIZ definition	Start	Start ROI in Z in pixel	unsigned short		
		Länge	Länge ROI in Z in pixel	unsigned short		
			Subsampling in Z:			
ROIZDetail		Sub-	MLWL/MLSL: 0 = kein Subsampling		6	
		samp- ling	MLWL/MLSL: 1 = subsampling (jede 2. Zeile wird ausge- lesen)	unsigned short		
ROIZDetail[n]	Array ROIZDetail of length n				6*n	

11.4 Allgemeine Stuktur

Byte Offset	Тад	Name	Size in bytes	Туре	Min. Vorkom- men	Max. Vorkom- men
0	0x021A01FF	Container ID	4	unsigned int	1	1
Variable	0x021A0101	General ID	4	unsigned int	0	1
Variable	0x021A0102	Statistic ID	4	unsigned int	0	1
Variable	0x021A0103	Description ID (xml)	4	unsigned int	0	1
Variable	0x021A0201	ID-ROI-X	4	unsigned int	0	1
Variable	0x021A0202	ID-ROI-Z	4	unsigned int	0	1
Variable	0x021A0301	ID-RegisterCameraMLSL	4	unsigned int	0	1
Variable	0x021A0302	ID-RegisterCameraMLWL	4	unsigned int	0	1
Variable	0x021A0401	ID-RegisterFPGAMLSL	4	unsigned int	0	1
Variable	0x021A0402	ID-RegisterFPGAMLWL	4	unsigned int	0	1
Variable	0x021A0601	ID-Scan	4	unsigned int	0	1
Variable	0x021A0602	ID-ScanLinear	4	unsigned int	0	1
Variable	0x0000001	SubID-ScanLinearHeader	4	unsigned int	0	1
Variable	0x0000002	SubID-ScanLinearData	4	unsigned int	0	1
Variable	0x021A0801	ID-ScaleParam	4	unsigned int	0	1
Container- ID-Size-12	0x021AFFFF	CRC-ID	4	unsigned int	1	1

Jedes Datenpaket (Container) beginnt mit dem Container-Tag und endet mit einem CRC-Tag (Prüfsumme). Im Container befinden sich weitere Tags mit Sensorinformationen und Messdaten.

11.5 Struktur eines Tags

Jedes Tag beginnt mit der Tag ID und der Gesamtgröße in Bytes.

Element	Beschreibung	Größe in Byte	Тур
Tag ID	Eindeutige ID des Tags	4	unsigned int
Tag Größe	Größe des Tags in Byte	4	unsigned int
Tag Inhalt	Inhalt des Tags, abhängig vom Typ	Tag Größe - 8 Byte	abhängig vom Tag



11.6 Beschreibung des Tags

Der Byte-Offset bezieht sich immer auf den Anfang des Tags. Alle Beispiele sind formatiert als little-endian.



HINWEIS!

Je nach Firmwarestand kann die Containergröße variieren.

11.6.1 Container Tag

Das Container Tag beinhaltet den Ursprung der Datenstruktur.

Byte Offset	Tag Daten	Beschreibung	Größe in Byte	Тур
0	Container-ID	0x021A01FF Im Container befindet sich ein kom- plettes Datenpaket	4	unsigned int
4	Container-ID-Size	Gesamtgröße des Tags in Byte	4	unsigned int

11.6.2 General Tag

Das General Tag beinhaltet Informationen wie Encoderwerte.

Byte Offset	Tag Daten	Beschreibung	Größe in Byte	Тур
0	General-ID	Inhalt: 0x021A0101	4	unsigned int
4	Size	Gesamtgröße des Tags in Byte	4	unsigned int
8	PicCnt	Picture Counter (always +1)	2	unsigned short
10	BaseTimeCnt	Interner FPGA Zähler in μ s	4	unsigned int
14	Encoder HTL	Aktueller HTL Encoderwert	4	unsigned int
18	SavedEncoderHTL	Gespeicherter HTL Encoderwert unter Verwendung des Encoder Reset Befehls	4	unsigned int
22	Encoder RS422	Aktueller RS422 Encoderwert	4	unsigned int
26	SavedEncoderRS422	Gespeicherter RS422 Encoderwert unter Verwendung des Encoder Reset Befehls	4	unsigned int
30	USRIO1+USRIO2	Aktueller Status des digitalen E/A1 und E/A2 Bit0: Eingangslast E/A1 (0 = off) Bit1: Status E/A1 Bit2: Reserviert Bit3: Reserviert Bit4: Eingangslast E/A2 (0 = off) Bit5: Status E/A2 Bit6: Reserviert Bit7: Reserviert	1	unsigned char

Byte Offset	Tag Daten	Beschreibung	Größe in Byte	Тур
31	USRIO3+USRIO4	Aktueller Status des digitalen E/A3 und E/A4 Bit0: Eingangslast E/A3 (0 = off) Bit1: Status E/A3 Bit2: Reserviert Bit3: Reserviert Bit4: Eingangslast E/A4 (0 = off) Bit5: Status E/A4 Bit6: Reserviert Bit7: Reserviert	1	unsigned char
32	Status Register	Bit0: Ready OK Bit1: Reserviert Bit2: Reserviert Bit3: Line numbers OK Bit4: Reserviert Bit5: Overtrigger bit, Trigger zu schnell Bit6: Reserviert	2	unsigned short
34	Differential Inputs (Enco- der422)	Signal TTL Encoder Eingänge Bit0: ChA, Bit1: ChB, Bit2: ChC	1	unsigned char
35	Intensity-Peak1	Mittlere Intensität des aktuellen Profils, erster Peak	2	unsigned short
37	Intensity-Peak2	Mittlere Intensität des aktuellen Profils, zweiter Peak	2	unsigned short
39	ValidPoints-Peak1	Anzahl der gültigen Punkte im aktu- ellen Profil, erster Peak	2	unsigned short
41	ValidPoints-Peak2	Anzahl der gültigen Punkte im aktu- ellen Profil, zweiter Peak	2	unsigned short
43	Counter from input signal	Aktueller Zähler eines nutzerdefi- nierten E/A (muss aktiviert sein). Verwende SetEA1InputFunctionCounter SetEA4InputFunctionCounter	4	unsigned int
47	CurrentExpTime	Aktuelle Belichtungszeit in μ s	3	unsigned char[3]
50	OPT3013	Bit0: Reserviert Bit1: Blinking mode Bit2: Measurement mode Bit3: Profile enable status Bit4: Dynamic trigger status Bit5: Profile points detection status Bit6: Red laser status Bit7: Blinking mode profiles sending status	1	unsigned char
51	Reserved		1	unsigned char


11.6.3 Statistic Tag

Das Statistic Tag beinhaltet Infomationen wie die Temperatur.

Byte Offset	Tag Daten	Beschreibung	Größe in Byte	Тур
0	Statistic-ID	0x021A0102	4	unsigned int
4	Statistic-Data-Size	Gesamtgröße des Tags in Byte	4	unsigned int
8	Voltage1	Coltage1 Eingangsspannung in Volt 2		unsigned short
10	Reserved	Reserved Reserviert 2		unsigned short
12	CPU-FiFo	FiFo Status CPU in Byte	4	unsigned int
16	FPGA-FiFo	FiFo Status FPGA in Byte	4	unsigned int
20	Reserved	Reserviert	6	void
26	OnOffCounter-CPU	Counter switching on sensor	2	unsigned short
28	OnTimeCounter-CPU	DnTimeCounter-CPU Operation timer in 1/4 seconds		unsigned int
32	Temperature-CPU Temperatur der CPU in °C		1	signed char
33	Reserved Reserviert		2	void
35	Temperature-Laser	Temperatur des Lasers in °C	1	signed char
36	LaserPower	PWM-Signal, nur für MLSL2x7x und MLWLx7x	2	unsigned short
38	Mac address	Mac Adresse	6	unsigned char[6]
44	Frequency: camera	In Hz	2	unsigned short
46	Bandwith: Ethernet	In *10 kByte	2	unsigned short
48	Reserved	Reserviert	5	void
53	User-Data	Kann gesetzt werden mit Befehl SetStatisticDataUserData=xxx		unsigned char[2]
55	Reserved	Reserviert	1	void
56	Reserved	Reserviert	4	unsigned char[4]

11.6.4 Description Tag

Das Description Tag beinhaltet die XML Beschreibung der Sensor Einstellungen.

Byte Offset	Tag Daten	Beschreibung	Größe in Byte	Тур
0	Description-ID	0x021A0103	4	unsigned int
4	Description-Size	Gesamtgröße des Tags in Byte	4	unsigned int
8	Description Data (xml)	Sensordaten im XML Format	Variable	unsigned char [size-8]

11.6.5 ROI-X Tag

Byte Offset	Tag Daten	Beschreibung	Größe in Byte	Тур
0	ROI-X ID	0x021A0201	4	unsigned int
4	ROI-X Size	Gesamtgröße des Tags in Byte	4	unsigned int
8	X-Number	Nummer n des ROI in X	2	unsigned short
10	ROI-X Details	Definition des n ROI in X	6*n	ROIXDetail[n]
10+6*n	Reserved	Reserved	Size-(10+6*n)	unsigned short

Das ROI-X Tag beinhaltet Informationen über die ROI Einstellungen in X.

11.6.6 ROI-Z Tag

Das ROI-X Tag beinhaltet Informationen über die ROI Einstellungen in Z.

Byte Offset	Tag Daten	Beschreibung	Größe in Byte	Тур
0	ROI-Z ID	0x021A0202	4	unsigned int
4	ROI-Z Size	Gesamtgröße des Tags in Byte	4	unsigned int
8	Z-Number	Nummer n of ROI in Z	2	unsigned short
10	ROI-Z Details	Definition des n ROI in Z	6*n	ROIZDetail[n]
10+6*n	Reserved	Reserviert	Size-(10+6*n)	unsigned short

11.6.7 RegisterCameraMLSL

(nur für MLSL Sensor)

Byte Offset	Tag Daten	Beschreibung	Größe in Byte	Тур
0	RegisterCameraMLSL	0x021A0301	4	unsigned int
4	Size	Gesamtgröße des Tags in Byte	4	unsigned int
8	Reserved	Reserviert	Size-8	unsigned char[Size-8]

11.6.8 RegisterCameraMLWL

(nur für MLWL Sensor)

Byte Offset	Tag Daten	Beschreibung	Größe in Byte	Тур
0	RegisterCameraMLWL	0x021A0302	4	unsigned int
4	Size	Gesamtgröße des Tags in Byte	4	unsigned int
8	Reserved	Reserviert	Size-8	unsigned char[Size-8]



11.6.9 Register FPGAMLSL

(nur für MLSL Sensor)

Byte Offset	Tag Daten	Beschreibung	Größe in Byte	Тур
0	RegisterFPGAMLSL	0x021A0401	4	unsigned int
4	Size	Gesamtgröße des Tags in Byte	4	unsigned int
8	Reserved	Reserviert	Size-8	unsigned char[Size-8]



HINWEIS!

Die Größe kann sich durch ein Firmware update ändern.

11.6.10 Register FPGAMLWL

(nur für MLWL Sensor)

Byte Offset	Tag Daten	Beschreibung	Größe in Byte	Тур
0	RegisterFPGAMLWL	0x021A0402	4	unsigned int
4	Size	Gesamtgröße des Tags in Byte	4	unsigned int
8	Reserved	Reserviert	Size-8	unsigned char[Size-8]



HINWEIS!

Die Größe kann sich durch ein Firmware update ändern.

11.6.11 Linearisierungs-Tag

Das Linearisierungs-Tag beinhaltet Informationen, die von der DLL verwendet und von der SDK zur Verfügung gestellt werden. Der Inhalt ist nicht dokumentiert.

Byte Offset	Tag Daten	Beschreibung	Größe in Byte	Тур
0	Linearization tag	0x1907	2	unsigned short
4	Size	Gesamtgröße des Tags in Byte	4	unsigned int
8	Data	Nicht dokumentiert	Size-10	void
Size-4	CRC	Checksum über alle Daten, ausge- nommen die letzten 4 Byte	4	unsigned int

11.6.12 ScanNonLinear

Byte Offset	Tag Daten	Beschreibung	Größe in Byte	Тур
0	Scan	0x021A0601	4	unsigned int
4	Size	Gesamtgröße des Tags in Byte	4	unsigned int
8	Reserved	Reserviert	Size-8	void

Reserved in case that the data are not processed inside of the sensor.

11.6.13 ScanLinear

Beinhaltet Daten und Informationen des Messprofils.

Byte Offset	Тад	Beschreibung	Größe in Byte	Тур	Min. Vokommen	Max. Vorkom- men
0	0x021A0602	ScanDataLinear	4	unsigned int	1	1
4	0x0000001	SubID-ScanDataLinearHeader	4	unsigned int	1	1
8	0x0000002	SubID-ScanDataLinearData	4	unsigned int	1	1

Byte Offset	Tag Daten	Beschreibung	Größe in Byte	Тур
0	ScanLinear	0x021A0602	4	unsigned int
4	Size	Gesamtgröße des Tags in Byte	4	unsigned int

11.6.14 SubID-ScanLinearHeader

Beinhaltet Informationen über die Formatierung der Daten

Byte Offset	Tag Daten	Beschreibung	Größe in Byte	Тур
0	SubID-ScanDataLinearHeader	0x0000001	4	unsigned int
4	ScanDataLinearHeader-Size	Gesamtgröße des Tags in Byte	4	unsigned int
ScanDataLin	earHeaderData			
8	NumberOfPoints	MLSL:1280 MLWL: 2048	4	unsigned int
12	NumberOfPeaks	1 oder 2	1	unsigned char
13	NumberOfElementsPerPoint	Max 4	1	unsigned char
14	HDR: 0 = ExpTime1 1 = ExpTime2		1	unsigned char
15	Reserved	Reserviert	5	unsigned char[5]



Byte Offset	Tag Daten	Beschreibung	Größe in Byte	Тур
Element 1 of	4			
20	<u>ID-Name[0]:</u> 0 = Dummy 1 = X 2 = Z 3 = Y 4 = I 5 = Peak width (PW)	2 = Z	1	unsigned char
21	<u>Type:</u> 0 = unsigned int 1 = float	0	1	unsigned char
22	Size in bits	16	1	unsigned char
23	Reserved	Reserviert	1	unsigned char
Element 2 of	4			
24	ID-Name[0]: 0 = Dummy 1 = X 2 = Z 3 = Y 4 = I (Bit7-0: Int-Bit 10-2) 5 = Peak width (PW)	4 =	1	unsigned char
25	$\frac{Type:}{0 = unsigned int}$	0	1	unsigned char
26	Size in bits	10	1	unsigned char
27	Reserved		1	unsigned char
Element 3 of	4			
28	<u>ID-Name[0]:</u> 0 = Dummy 1 = X 2 = Z 3 = Y 4 = I 5 = Peak width (PW) 5 = I-Low + PW(Bit7-6: Int-Low-Bit1-0, Bit5-0: PW-Bit-50)	5 = PW	1	unsigned char
29	<u>Type:</u> 0 = insigned int	0	1	unsigned char
30	Size in bits	6	1	unsigned char
31	Reserved		1	unsigned char

Byte Offset	Tag Daten	Beschreibung	Größe in Byte	Тур
Element 4 of	² 4			
32	<u>ID-Name[0]:</u> 0 = Dummy 1 = X 2 = Z 3 = Y 4 = I 5 = Peak width (PW) 5 = I-height (Int-height-Bit7-2)	1 = X	1	unsigned char
33	<u>Type:</u> 0 = unsigned int	0	1	unsigned char
34	Size in bits	16	1	unsigned char
35	Reserved		1	unsigned char
36	Reserved	Reserviert	4	unsigned char[4]

11.6.15 SubID-ScanLinearData

Beinhaltet die Daten.

Byte Offset	Tag Daten	Beschreibung	Größe in Byte	Туре
0	SubID-ScanDataLinearData	0x0000002	4	unsigned int
4	ScanDataLinearData-Size	Gesamtgröße des Tags in Byte	4	unsigned int
8	Z, I, PW, X	Struktur wie in SubID- ScanLinearHeader, Kapitel 11.6.14, definiert	6*1280 für MLSL 6*2048 für MLWL	unsigned short[1280][3] für MLSL unsigned short[2048][3] für MLWL

Beispiel für typische Formatierung der Daten für einen Datenpunkt:

Byte 5	Byte 4	Byte 3	Byte 2	Byte 1 Byte 0		
Value X	[16 bit]	Intensity [10 bit] +	Peak Width [6 bit]	Value Z [16 bit]		
Bit 15	Bit 0	Bit 15Bit 6	Bit 5Bit 0	Bit 15.	Bit 0	



Definition der Struktur als neuer Typ (Code Ausschnitte):

Durchlauf von Array und Daten in einer Schleife und Lesen der einzelnen Datenzeilen (für weitere Details siehe Beispiel im SDK):

```
for (int i = 0; i < numPoints; i++)</pre>
       ł
               for (iCurrentPeak = 0;
                       iCurrentPeak < MLContainer->ScanDataLin.ScanDataLinGeneral.
ucNumberOfPeaks &
                       iCurrentPeak < ETHERNETSCANNER PEAKSPERCMOSSCANLINEMAX;
                       iCurrentPeak++)
               ł
                       int iLinDataCnt = i * (iCurrentPeak + 1);
                       //if (bActiveZ)
                       ł
                               m doEthernetScannerBufferZ[iZeilenCnt] = structLin-
Data Z I PW X[iLinDataCnt].usZ;
                               m doEthernetScannerBufferZ[iZeilenCnt] *= MLContain-
er->ScanDataLinScaleParams.flZScale;
                               m doEthernetScannerBufferZ[iZeilenCnt] += MLContain-
er->ScanDataLinScaleParams.flZOffset;
                       }
                       //if (bActiveIntensity)
                       £
                               m iEthernetScannerBufferI[iZeilenCnt] = (( struct-
LinData Z I PW X[iLinDataCnt].usPWIntensity >> 6) & 0x3FF);
                       }
                       //if (bActivePeakWidth)
                               m iEthernetScannerBufferPeakWidth[iZeilenCnt] = (
structLinData Z I PW X[iLinDataCnt].usPWIntensity) & 0x3F;
                       ł
                       //if (bActiveX)
                       £
                               m doEthernetScannerBufferX[iZeilenCnt] = structLin-
Data Z I PW X[iLinDataCnt].usX;
                               m doEthernetScannerBufferX[iZeilenCnt] *= MLContain-
er->ScanDataLinScaleParams.flXScale;
                               m doEthernetScannerBufferX[iZeilenCnt] += MLContain-
er->ScanDataLinScaleParams.flXOffset;
                       ł
               }
               iZeilenCnt++;
```

11.6.16 ScaleParam

Beinhaltet Informationen darüber, wie die Daten skaliert werden müssen, um sie in mm umzurechnen.

Byte Offset	Tag Daten	Beschreibung	Größe in Byte	Тур
0	ScaleParam	0x021A0801	4	unsigned int
4	Size	Gesamtgröße des Tags in Byte	4	unsigned int
8	X-Scale	Scaling factor X in mm	4	float
12	X-Offset	Offset X in mm	4	float
16	Z-Scale	Skalierfaktor Z in mm	4	float
20	Z-Offset	Offset Z in mm	4	float

X value [mm] = X-Scale*integer value x + X-Offset Z value [mm] = Z-Scale*integer value z + Z-Offset

11.6.17 CRC

Tag für Checksum

Byte Offset	Tag Daten	Beschreibung	Größe in Byte	Тур
0	CRC	0x021AFFFF	4	unsigned int
4	Size	Gesamtgröße des Tags in Byte	4	unsigned int
8	Dummy data	Gesamtgröße Container muss Modulo 64 bytes sein		unsigned int[Description- ID-Size-12]
Size-4	CRC-Sum	Checksum Container ohne die letzten 4 Byte (32 bit CRC Polynominal 0x04C11DB7)	4	unsigned int



11.7 Typische Datensätze

Nach dem Anschluss an den Sensor werden standardmäßig folgende Daten übertragen.

- 1. Die sogenannte Linearisierungstabelle, die vom Anwender nicht verwendet wird und ignoriert werden kann.
- 2. XML-Beschreibung der Sensoreinstellungen. Die Beschreibung ist im Klartext als XML formatiert.
- 3. Die Messdaten nach der Inbetriebnahme sind in Kapitel 10.3 aufgeführt.

11.7.1 Darstellung eines typischen Datenstroms eines MLSL

Тад	Tag ID									
After open socket communication										
Linearization table										
Linearization table 0x1907										
Description sense	or settings in XML									
Container	0x021a01ff									
Description	0x021a0103									
CRC	0x021AFFFF									
After command SetAcquisitionStart										
Measurem	Measurement data									
Container	0x021A01FF									
ROI-X	0x021A0201									
ROI-Z	0x021A0202									
General	0x021A0101									
Statistic	0x021A0102									
SCaleParam	0x021A0801									
ScanLinear	0x021A0602									
RegisterFPGAMLSL	0x021A0401									
RegisterCameraMLSL	0x021A0301									
CRC	0x021AFFFF									
Each new measurements of	generate a new container									

11.7.2 Darstellung eines typischen Datenstroms eines MLWL

Tag	Tag ID									
After open socket communication										
Linearization table										
Linearization table 0x1907										
Description sense	or settings in XML									
Container	0x021a01ff									
Description	0x021a0103									
CRC	0x021AFFFF									
After command SetAcquisitionStart										
Measuren	Measurement data									
Container-ID	0x021A01FF									
General-ID	0x021A0101									
Statistic-ID	0x021A0102									
ID-RegisterCameraMLWL	0x021A0302									
ID-RegisterFPGAMLWL	0x021A0402									
ID-ROI-X	0x021A0201									
ID-ROI-Z	0x021A0202									
ScaleParam	0x021A0801									
ScanLinear	0x021A0602									
CRC	0x021AFFFF									
Each new measurements of	generate a new container									

11.7.3 Beispiel erste Daten nach Verbindung

Linearisierungstabelle:

Tag	Tag size in bytes	Offset in bytes	0	1	2	3	4	5	6	7	Tag element	Content
0x1907	182880	0	07	19	60	ca	02	00	4c	49	Linearization table	
		snipped	22	7d	7d	00	91	8f	38	57	Size	182880
		data										
											Data	not documented
											CRC	1463324561

XML Beschreibung:

Tag	Tag size in bytes	Offset in bytes	0	1	2	3	4	5	6	7	Tag element	Content
0x021a01ff	41388	0	ff	01	1a	02	ac	a1	00	00	Container	
				1							Size	41388
				1	1			1	1			
0x021a0103	41368	8	03	01	1a	02	98	a1	00	00	XML description	
			3c	3f	78	6d	6c	20	76	65	Size	41368
			72	73	69	6f	6e	3d	22	31		xml ver-</td
			2e	30	22	20	65	6e	63	6f		sion="1.0"
		aninned	69	63	65	3e	0d	0a	00	00		encoding="UTF-8"
		XMI.									Content	<device></device>
		data										<g< td=""></g<>
				-								ice>
			-		-	-	-			-		
	1.0	44.07.6										
0x021AFFFF	12	41376	Ħ	Ħ	la	02	UC	00	00	00	CRC	10
			06	3f	d6	Ħ		<u> </u>	<u> </u>		Size	12
											Dummy data	Dummy data to increase total container byte size to a value which is modulo 64 bytes (9280 bytes modulo 64 bytes =0).
											CRC-Sum (32 bit CRC Polynom 0x04C11DB7)	4292230918

11.7.4 Beispiel MLSL Container

Tag	Tag size	Offset	0	1	2	3	4	5	6	7	Tag element	Content
	in bytes	in bytes										
0x021a01ff	9280		ff	01	1a	02	40	24	00	00	Container	
											Size	9280
0x021a0201	16	8	01	02	1a	02	10	00	00	00	ROI-X ID	
			01	00	00	00	00	05	00	00	Size	16
											X-Number	1
											ROI-X Details	0;1024;0
0x021a0202	16	24	02	02	1a	02	10	00	00	00	ROI-Z ID	
			01	00	00	00	00	04	00	00	Size	16
											X-Number	1
											ROI-X Details	0;1024;0



Tag	Tag size in bytes	Offset in bytes	0	1	2	3	4	5	6	7	Tag element	Content
0x021a0101	52	40	01	01	1a	02	34	00	00	00	General	
			06	38	6b	4d	22	e0	01	00	Size	52
			00	00	00	00	00	00	01	00	PicCnt	14342
			00	00	00	00	00	00	88	84	BaseTimeCnt	3760344427
			5f	00	07	c4	03	00	00	00	EncoderHTL	1
			05	00	00	00	00	00	00	96	SavedEncoderHTL	
			00	00	00	00					EncoderRS422	1
											SavedEncoderRS422	
											Current state of digital E/A1 and E/A2: Bit0: Input load E/A1 (0 = off) Bit1: Status E/A1 Bit3: Reserved Bit3: Reserved Bit5: Status E/A2 Bit6: Reserved Bit7: Reserved Current state of digital E/A3	
											Current state of digital E/A3 and E/A4 Bit0: Input load E/A3 (0 = off) Bit1: Status E/A3 Bit2: Reserved Bit3: Reserved Bit5: Status E/A4 Bit6: Reserved Bit7: Reserved MCCLStatus: Pagistar 128	₽i+ 7 −1
											MZGL-Status: Register_128	BIL / =I
											Bit0: ChA, Bit1: ChB, Bit2: ChC	
											Intensity-Peak1	964
											Intensity-Peak2	
											ValidPoints-Peak1	1280
				<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	ValidPoints-Peak2	
				-					-		Counter from Input Signal	4.50
											CurrentExpTime	150
				-		-			-	<u> </u>	Reserved	
0v021-0102	60	92	0.2	01	1.2	0.2	30	0.0	0.0	0.0	Statistic	
0X02140102	00	52	47	0.5	0e	002	02	00	00	00	Statistic-Data-Size	60
			18	21	00	00	5f	00	84	ad	Voltage1	1351
	1		49	00	5f	00	84	ad	49	00	Reserved	
			38	38	38	38	ff	00	54	4a	CPU-FiFo	2
			05	0a	08	04	с7	00	01	07	FPGA-FiFo	8472
			01	07	00	00	00	00	00	00	Reserved	
			00	00	00	00					OnOffCounter-CPU	95
											OnTimeCounter-CPU	4828548*1/4 [s]=1207137 s
			<u> </u>				<u> </u>				Temperatur-CPU	56
								-			Keserved	
					-				-	-	remperatur-Laser	56
			-	-	-	-		-	-		mac address	255 04.08.0a.05.4a.54
			-	-	-	-		-	-	-	Frequency: Camera	199
											Bandwidth: Eth	1793*10 kB=17930 kB
	<u> </u>					-		-			Reserved	KD KD
	1										User-Data	0x0000
	1	1									Reserved	
											Reserved	

Tag	Tag size	Offset	0	1	2	3	4	5	6	7	Tag element	Content
	in bytes	in bytes										
	ļ											
0x021a0801	24	152	01	08	1a	02	18	00	00	00	ScaleParam	
			/c	85	79	3a	6e	56	ei	CI	Description-ID-Size	24
			20	eα	85	зa	ca	п	/9	42	X-Scale	0,00095185
											X-Oliset	0 00102170
											Z-Offset	62 4997139
			-								1 011000	02,4557155
0x021a0602	7736	176	02	06	1a	02	38	1e	00	00	ScanLinear	
			01	00	00	00	20	00	00	00	ScanLinear-ID -Size	7736
			00	05	00	00	01	04	00	00	SubID-ScanDataLinearHeader	0x0000001
			00	00	00	00	02	00	10	00	ScanDataLinearHeader-Size	32
			04	00	0a	00	05	00	6	00	ScanDataLinearHeaderData:	
			01	00	10	00	00	00	00	00	NumberOfPoints	1280
			02	00	00	00	08	1e	00	00	NumberOfPeaks	1
			сс	59	08	ce	87	19	d0	59	NumberOfElementsPerPoint	4
			с8	d2	ae	19	fa	59	с8	d5	HDR: 0=ExpTime1, 1=ExpTime2	
			d0	19	fc	59	c8	d6	f8	19	Reserved	5 bytes
			fb	59	c8	d9	21	1a	e7	59	Element: 1 from 4	
			c9	d1	4c	1a	d2	59	c8	da	ID-Name[0]: 0=Dummy, 1=X, 2=Z, 3=Y, 4=I, 5=Peak width (PW)	2=Z
			78	1a	d0	59	08	d7	a1	1a	Type: 0=unsigned int, 1=float	0=unsigned int
			d1	59	88	d5	c9	1a	d1	59	Size in bits	16
			08	d8	f1	1a	d3	59	c8	db	Reserved	
	ļ	-	19	1b	d6	59	c8	dc	41	1b	Element: 2 from 4	
			ec	59	c9	d0	66	1b	ee	59	ID-Name[0]: 0=Dummy, 1=X, 2=Z, 3=Y, 4=I, 5=Peak width (PW)	4=I
			c9	cf	8e	1b	ee	59	89	d3	4=I (Bit7-0: Int-Bit10-2)	
		Snipped	b6	1b	ed	59	c9	d6	df	1b	Type: 0=unsigned int	0=unsigned int
		data	eb	59	49	d7	08	1c	e9	59	Size in bits	10
		-	09	d5	30	1c	da	59	C8	da	Reserved	
		-	56	1C	ee	59	89	CÍ	80	1C	Element: 3 from 4	
		-	IZ	59	49	α3	a8	1C	II	59	ID-Name[0]: 0=Dummy, I=x, 2=2, 3=Y, 4=I, 5=Peak width (PW)	5
			49	d0	dl	1c	db	59	48	d2	5=I-Low + PW(Bit7-6: Int-Low- Bit1-0, Bit5-0: PW-Bit-50)	
			fc	1c	dc	59	08	d0	24	1d	Type: 0=unsigned int	0=unsigned int
			05	5a	48	d5	47	1d	0a	5a	Size in bits	6
			48	d8	6e	1d	0e	5a	c8	d9	Reserved	
		-	96	1d	14	5a	08	de	bd	1d	Element: 4 from 4	
			1/	5a	88	eU	e5	Id	2.5	5a	ID-Name[0]: 0=Dummy, 1=X, 2=Z, 3=Y, 4=I, 5=Peak width (PW)	1=X
			09	d5	0b	1e	2d	5a	c9	d2	Type: O=unsigned int	0=unsigned int
		-	33	1e	2b	5a	89	d0	5b	1e	Size in bits	16
		-	10	5a	08	d6	88	1e	05	5a	Reserved	
		-	C8	ce	b2	1e	el	59	08	cd	Reserved	0.000000
		snipped	eu	1e	eu 	59	21	ce 1f	£2	11 50	SubiD-ScandatalinearData	0x0000002
		data	47	39	56	1 f	f6	59	87	- <u>-</u>	Scanbatalinearbata-Size	1000 1 1 3
		-	70	1 f	09	5a	0.8	d1	a4	1 f	7. T. PW. X	1280 data val- ues (size 7680
			0b	5a	08	d5	cc	1f	0b	5a	_, _, _,,	bytes)
		1	8a	e5	7b	61	09	dd	b4	e5		
0x021a0401	300	7912	01	04	1a	02	2c	01	00	00	RegisterFPGAMLSL	
		İ	5f	80	88	13	00	00	00	00	Description-ID-Size	300
			00	00	00	96	00	00	00	00	Reserved	292 bytes re-
												served
	ļ		00	00	00	00						
Ux021a0301	1032	8212	101	03	la	02	08	04	00	00	RegisterCameraMLSL	
	1	1	[a0	150	101	00	100	00	00	00	Description-ID-Size	1032



Tag	Tag size in bytes	Offset in bytes	0	1	2	3	4	5	6	7	Tag element	Content
			00	00	00	00	00	00	00	00	Reserved	1024 bytes re- served
			01	cd	01	c9	00	c1	20	00		
0x021afff	36	9244	ff	ff	1a	02	24	00	00	00	CRC-Tag-ID	
			00	00	00	00	00	00	00	00	CRC-Tag-ID-size	36
			00	00	00	00	00	00	00	00	Dummy data	Dummy data to increase total container byte size to a value which is modulo 64 bytes (9280 bytes modulo 64 bytes =0).
			00	00	00	00	00	00	00	00	CRC-Sum (32 bit CRC Polynom 0x04C11DB7)	3655526239
			5f	e7	e2	d9						
Total size		9280										

11.7.5 Beispiel MLWL Container

Тад	Tag size in bytes	Offset in bytes	0	1	2	3	4	5	6	7	Tag element	Content
0x021a01ff	12992		ff	01	1a	02	с0	32	00	00	Container	
											Size	12992
0x021a0101	52	8	01	01	1a	02	34	00	00	00	General	
			b7	b8	21	7e	ca	3b	00	01	Size	52
			00	00	00	00	00	00	01	00	PicCnt	8632
			00	00	00	00	00	00	00	20	BaseTimeCnt	1271561761
			5f	00	02	36	02	00	00	00	EncoderHTL	256
			08	00	00	00	00	00	00	95	SavedEncoderHTL	0
			00	00	7c	00					EncoderRS422	1
											SavedEncoderRS422	0
											USRIO1+USRI-	
											O2(Bit3:in,Bit2:oe,Bit1:inn,Bit0:sk)	
		1							1	1	USRIO3+USRI-	
											O4(Bit3:in,Bit2:oe,Bit1:inn,Bit0:sk)	
											M2GL-Status: Register_128	
											Differential Inputs (Encoder422)	2
											Bit0: ChA, Bit1: ChB, Bit2: ChC	
											Intensity-Peak1	0
											Intensity-Peak2	8
											ValidPoints-Peak1	0
											ValidPoints-Peak2	0
		1								1	Counter from Input Signal	0
					1					1	CurrentExpTime	149
					1					1	OPT3013	
											Reserved	
0x021a0102	60	60	02	01	1a	02	3c	00	00	00	Statistic	
			d6	08	0c	00	3c	04	00	00	Statistic-Data-Size	60
		1	00	00	00	00	10	00	a7	49	Voltage1	2262
		İ	25	01	10	00	d7	09	49	00	Reserved	
			2b	2e	00	2b	ff	00	54	4a	CPU-FiFo	1084
			05	0a	06	8c	64	00	00	00	FPGA-FiFo	

Tag	Tag size	Offset	0	1	2	3	4	5	6	7	Tag element	Content
	in bytes	in bytes		<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		
			01	02	00	00	00	00	00	01	Reserved	
			00	00	00	00		<u> </u>		<u> </u>	OnOffCounter-CPU	16
											OnTimeCounter-CPU	4/8664/*1/4 [s]=1207137 s
									1		Temperatur-CPU	43
			1	1			1	1		1	Reserved	
			1	1				1		1	Temperatur-Laser	43
			1							1	LaserPower	255
			1	1						1	mac address	84:74:5:10:6:140
				1							Frequency: Camera	100
				1							Bandwidth: Eth	0*10 kB=0 kB
				1							Reserved	
				1			1	1	1		User-Data	0x0000
			1	1	1		1	1	1	1	Reserved	
			1	1	1		1	1	1	1	Reserved	
			1	1			1	1	1	1		
			1	1			1	1		1		
0x021a0302	136	120	02	03	1a	02	88	00	00	00	RegisterCameraMLWL	
		Snipped data	00	00	08	00	00	00	00	00	Size	136
			00	00	00	00	00	00	00	00	Reserved	
			00	00	00	62	00	43	53	05		
				1	1	-						
0x021a0402	320	256	02	0.4	1a	02	40	01	0.0	0.0	RegisterFPGAMLWL	
		Snipped	5f	80	10	27	00	00	00	00	Size	320
		uucu	0.0	0.0	0.0	96	0.0	0.0	0.0	0.0	Posorvod	
			00	00	00	00	00	00	00	00	Vesetved	
			00		00	100	00	100	00	100		
0x021a0201	16	576	01	0.2	1.a	0.2	10	0.0	0.0	0.0	ROI-X ID	
01102100201	10	0,0	01	00	00	00	0.0	0.8	0.0	0.0	Size	16
				1				1			X-Number	1
			-	-	-		1		-	+	ROI-X Details	0:8:0
					-	-	1	<u> </u>		1	Reserved	
					-	-	1	<u> </u>		1		
0x021a0202	16	592	02	02	1a	02	10	0.0	0.0	0.0	ROI-Z-ID	
			01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	Size	16
			01	00	00	00	00	100	00	100	Z-Number	1
				1			1	1		1	ROI-Z Details	0;8;0
				1	1		1	1	1	1	Reserved	
				1	1	1	1	1	1	1		
0x021a0801	24	608	01	08	1a	02	18	00	00	00	ScaleParam	
			c8	cc	e6	3a	c6	16	66	c2	Size	24
			c1	cd	07	3b	6d	c2	a3	42	X-Scale	0.00176086
											X-Offset	-57.5222
				1			1	1		1	Z-Scale	0.0020722
				<u> </u>		-	1	<u> </u>		1	Z-Offset	81.8797
			1	1	1		1	1	1	1		
0x021a0602	12344	632	02	06	1a	02	38	30	00	00	ScanLinear	
			01	00	00	00	28	00	00	00	ScanLinear-ID -Size	12344
	1		00	08	00	00	01	04	00	00	SubID-ScanDataLinearHeader	0x00000001
	1		00	00	00	00	02	00	10	00	ScanDataLinearHeader-Size	40
	1		04	00	0a	00	05	00	06	00	ScanDataLinearHeaderData:	10
			01	00	10	00	00	00	00	00	NumberOfPoints	2048
	1		02	00	00	00	08	30	00	00	NumberOfPeaks	1
			1	i	1	1	i	i	1			-



Tag	Tag size	Offset	0	1	2	3	4	5	6	7	Tag element	Content
	in bytes	in bytes										
			4e	77	с8	ae	84	db	5b	77	NumberOfElementsPerPoint	4
			с8	ae	72	db	62	77	с8	b0	HDR: 0=ExpTime1, 1=ExpTime2	
			5c	db	6c	77	с8	b2	48	db	Reserved	5 bytes
			77	77	с8	b1	34	db	7e	77	Element: 1 from 4	
			89	a7	1f	db	84	77	08	af	ID-Name[0]: 0=Dummy, 1=X, 2=Z, 3=Y,	2=Z
		-	0.2	db	81	77	88	a f	f3	da	Tupo: 0-unsigned int 1-float	0-unsigned int
		-	80	77	04	h0	do	da	1.J 8.f	77	Gizo in bits	16
		-	88	h2	68	da	05	77	0.8	h3	Posorvod	10
		-	b2	da.	0.0	77	88	7.7 2.f	90	da	Flomont: 2 from 4	
		-	202	77	00	20	00	da	20	77	ID Name [0] . 0=Dummur 1=V 2=7 2=V	A=T
			aa	<i>''</i>	00	ae	oa	ua	ac		4=I, 5=Peak width (PW)	4-1
			с8	b1	74	da	b6	77	48	b5	4=I (Bit7-0: Int-Bit10-2)	
]	60	da	b6	77	c8	b3	49	da	Type: 0=unsigned int	0=unsigned int
			bc	77	c8	af	34	da	ca	77	Size in bits	10
		1	07	b7	20	da	ca	77	47	b6	Reserved	
		1	0a	da	cd	77	07	b6	f4	d9	Element: 3 from 4	
		Snipped	ce	77	c7	b6	dd	d9	d3	77	ID-Name[0]: 0=Dummy, 1=X, 2=Z, 3=Y, 4=I, 5=Peak width (PW)	5=PW
		data	88	ae	c8	d9	da	77	48	ad	5=I-Low + PW(Bit7-6: Int-Low-Bit1-0, Bit5-0: PW-Bit-50)	
		1	b2	d9	e1	77	08	ac	9e	d9	Type: O=unsigned int	0=unsigned int
		1	ef	77	47	b5	8a	d9	fO	77	Size in bits	6
		1	07	b7	74	d9	fd	77	88	b0	Reserved	
		-	60	d9	fd	77	88	af	4a	d9	Element: 4 from 4	
			02	78	48	ad	34	d9	0e	78	ID-Name[0]: 0=Dummy, 1=X, 2=Z, 3=Y, 4=I, 5=Peak width (PW)	1=X
		1	с8	ad	20	d9	18	78	87	b8	Type: O=unsigned int	0=unsigned int
		1	0c	d9	20	78	C8	ae	f6	d8	Size in bits	16
		1	26	78	08	ae	e2	d8	29	78	Reserved	
		1	с8	af	cc	d8	2c	78	88	ae	Reserved	
		1	b6	d8	30	78	C8	ac	9f	d8	SubID-ScanDataLinearData	0x0000002
		1	3c	78	88	ad	8c	d8	45	78	ScanDataLinearData-Size	12296
		1	88	ae	77	d8	45	78	c8	ae		2048 data val-
	1	1	60	d8	4e	78	48	ad	4c	d8	Z,I,PW,X	ues (size 12288
		1	4d	78	08	ad	34	d8	4f	78		bytes)
		1	b7	14	1f	b2	C8	89	97	14		
0x021affff	16	12976	ff	ff	1a	02	10	00	00	00	CRC-Tag-ID	
			00	00	00	00	c5	d0	65	9b	CRC-Tag-ID-Size	16
											Dummy data	Dummy data to
											-	increase total
												container byte
												size to a value
												which is modulo
												bytes modulo 64
			1									bytes =0).
			1	1	1	1	1	1	1		CRC-Sum (32 bit CRC Polynom	2607141061
											0x04C11DB7)	
Total size		12992	1									

11.8 Umsetzungsempfehlung

Zur einfachen Umsetzung empfiehlt es sich, einen komplexen Datentyp in der Struktur des Containers zu definieren. Die Bits des Containers werden in den komplexen Datentyp kopiert. Details finden Sie im bereitgestellten SDK-Beispiel.

11.9 CRC Prüfsummen-Berechnung

Die CRC-Prüfsumme kann mithilfe des folgenden Algorithmus berechnet werden, der als Code-Snippets bereitgestellt wird.

Definitionen in der Header-Datei:

```
#define CRCPOLYNOMIAL 0x04C11DB7L
/*!
* Function to calculate the CRC checksum of the container tag.
* \param[in] crc_accum start value of CRC calculation
* \param[in] *data_blk_ptr pointer to the data in the container tag
* \param[in] data_blk_size size of the data set equals to container size - 4
* \return value of the calculated checksum
*/
unsigned int CalculateCRC(unsigned int crc_accum, unsigned char *data_blk_ptr,
unsigned int data blk size);
```

Implementierung der Funktion:

```
unsigned int CalculateCRC(unsigned int crc accum, unsigned char *data blk ptr,
unsigned int data blk size)
  register unsigned int i, j;
  unsigned int uiCRCTable[256];
      boolean bCRCTableInitialize = false;;
  if (data blk size > 10000000)
   Ł
       return 0;
   }
  if (bCRCTableInitialize == false)
   Ł
       bCRCTableInitialize = true;
       register unsigned short int i, j;
       register unsigned int crc accum;
       for (i = 0; i<256; i++)</pre>
              crc accum = ((unsigned int) i << 24);</pre>
              for (j = 0; j < 8; j++)</pre>
               {
                      if (crc accum & 0x8000000L)
                              crc accum = (crc accum << 1) ^ CRCPOLYNOMIAL;
                      else
                              crc accum = (crc accum << 1);
               }
              uiCRCTable[i] = crc accum;
```



```
}
}
for (j = 0; j<data_blk_size; j++)
{
    i = ((int)(crc_accum >> 24) ^ *data_blk_ptr++) & 0xFF;
    crc_accum = (crc_accum << 8) ^ uiCRCTable[i];
}
return crc_accum;
}</pre>
```

Anwendungsbeispiel:

```
/*!
 * ucBuffer is a pointer to the data of the container tag
 * uiBuffer is the size of the container tag
 */
unsigned int uiCalculatedCRC = CalculateCRC(-1, ucBuffer, uiBuffer - 4);
```

12. GigE Vision Schnittstelle

GigE Vision ist ein industrieller Standard, der die Integration von Kameras und 2D-/3D-Sensoren ermöglicht. Der Sensor fungiert als GigE Vision Server und die GigE Vision kompatible Software arbeitet als Client. Für die Nutzung von GigE Vision stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

1. Embedded GigE Vision: Aktivierung des embedded GigE Vision Modus, der im Sensor integriert ist (siehe Kapitel 12.1).

2. Externe GigE Vision: Nutzung einer Windows basierten GigE Vision Schnittstelle am IPC.

12.1 Embedded GigE Vision

Der embedded GigE Vision Modus kann sowohl über die Webseite des Sensors als auch über das OLED Display aktiviert werden (siehe Kapitel 7 und 8).

12.2 Externe GigE Vision

12.2.1 Einführung

Dieses Kapitel beschreibt die Nutzung der externen GigE Vision Schnittstelle für weCat3D Sensoren.

Die weCat3D GigE Vision Schnittstelle steht unter http://www.wenglor.com zum Download bereit. Sie befindet sich auf der Produktseite der 2D-/3D-Profilsensoren unter der Registerkarte Download.

Inhalt:

- weCat3D GigE Vision Schnittstelle (64bit)
- Halcon Demo-Programm

12.2.2 Systemanforderungen

Die weCat3D GigE Vision Schnittstelle ist als externe Anwendung entwickelt worden, die auf jedem Computer mit Windows 7 oder 10, x64, Linux Ubuntu 16.04, 18.08 oder OpenSuse, Version 42 läuft.

Die Mindestanforderungen für die Ausführung einer Anwendung sind ein Intel i3-Prozessor oder ein beliebiger Prozessor, der den SSE2-Befehlssatz unterstützt (siehe Datenblatt Ihrer CPU). 4 GB RAM oder höher und ein Gigabit-Ethernet-Adapter.

Diese Anforderungen gelten nur für den Betrieb einer weCat GigE Vision Schnittstelle pro Rechner. Sollen mehrere weCat GigE Vision Schnittstellen auf einem Rechner laufen (Anschluss an mehrere Profilsensoren), so erhöhen sich die Anforderungen entsprechend.

12.2.3 Konfiguration von Netzwerk und Computer

Um eine reibungslose Nutzung der weCat3D GigE Vision Schnittstelle zu gewährleisten, sollten sowohl der Computer als auch der Netzwerkadapter entsprechend eingerichtet werden:



12.2.3.1 Deaktivierung der Filter (Treiber)

Normalerweise wird bei der Installation eines GigE Vision Clients (Halcon, Matrix Vision, Ebus-Player, Eyevision usw.) auch ein GigE Vision Filter/Treiber installiert, um die Kommunikation zwischen dem Client und dem GigE Vision Gerät durch Filtern der UDP-Pakete zu verbessern und die CPU-Last des Computers zu verringern. Da die weCat3D-Profilsensoren eine externe Anwendung verwenden, um den Profilsensor mit GigE Vision-Standards kompatibel zu machen, und da die Schnittstelle auf demselben Computer wie der Client (localhost) laufen könnte, ist es wichtig, alle GigE Vision-Filter/Treiber zu deaktivieren. Die GigE Vision-Filter/Treiber blockieren alle großen UDP-Pakete, die zwischen der GigE Vision Schnittstelle und dem Client auf localhost übertragen werden. Wenn der GigE Vision Filter aktiv ist, empfängt der Client keine Bilder von der weCat3D GigE Vision Schnittstelle.



HINWEIS!

Um die GigE Vision Filter/Treiber zu deaktivieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die von Ihnen verwendete Netzwerkverbindung. Wählen Sie im Kontextmenü "Eigenschaften" und das Fenster mit den Netzeigenschaften wird angezeigt (siehe Kapitel 8.5.3).

Local Area Connection Properties
Networking Sharing
Connect using:
Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection
Configure
This connection uses the following items:
Client for Microsoft Networks
BeBUS Universal Pro For Ethemet Driver BeBUS Universal Pro For Ethemet Driver BeBUS Universal Pro For Ethemet Driver
By My Tec GigE Vision Streaming Filter
QoS Packet Scheduler
Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)
< >
Install Uninstall Properties
Description
OK Cancel

Abb. 86: Lokale Verbindungseigenschaften



HINWEIS!

Stellen Sie sicher, dass alle installierten GigE Vision Filter/Treiber deaktiviert sind.

12.2.3.2 Einrichten der Netzwerkadapter-Funktionen

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die von Ihnen verwendeten Netzwerkverbindungen, um die Netzwerkadapterfunktionen einzurichten. Wählen Sie "Eigenschaften" im Kontextmenü. Daraufhin werden die Netzwerkeigenschaften angezeigt (siehe Abb. 86). Klicken Sie auf "Konfigurieren" und dann auf die Registerkarte "Erweitert" (siehe Abb. 87).



Abb. 87: Eigenschaften der Gigabit-Netzwerkverbindung

Folgende Funktionen müssen eingerichtet werden:

- · Jumbo Frames: auf höchstmöglichen Wert ändern
- · Deskriptor übertragen (oder Puffer übertragen): auf höchstmöglichen Wert ändern
- max. IRQ pro Sekunde: 1000
- Unterbrechungsmoderation: Ein
- Unterbrechungsmoderationsrate: Extrem

Je nach Netzwerkkarte/Netzwerktreiber ist es möglich, dass nicht alle oben genannten Funktionen verfügbar sind. Bitte ändern Sie alle vorhandenen Funktionen.

12.2.3.3 Deaktivieren von Firewall und Virenschutzprogramm

In einigen Fällen neigen die Windows-Firewall und Antivirenprogramme dazu, einige der UDP-Pakete zu blockieren, die zwischen der weCat3D GigE Vision Schnittstelle und dem GigE Vision Client gesendet werden. Es wird dringend empfohlen, diese Programme auszuschalten.



12.2.4 weCat3D GigE Vision Interface als Service starten

Gehen Sie im Konsolenfenster Ihres Betriebssystems in das Verzeichnis, in dem die weCat3D GigE Vision Schnittstelle gespeichert ist, und aktivieren Sie die Schnittstelle mit dem folgenden Befehl: Syntax: weCat3DGigEInterface.exe -i SCANNER_IP -s SERVER_IP

SCANNER_IP ist die IP des weCat3D-Profilsensors, mit dem Sie sich verbinden möchten. SERVER IP ist die IP für die Verbindung zwischen der Schnittstelle und dem Netzwerk.

Die Schnittstelle verbindet sich über die angegebene weCat3D Sensor-IP (SCANNER_IP) mit dem Sensor. Sobald die Schnittstelle eine Verbindung mit dem angegebenen Sensor hergestellt hat, liest sie die Register des Sensors aus und aktualisiert die entsprechenden GigE Vision Funktionen. Schließlich verbindet sich die Schnittstelle über die angegebene Server-IP (SERVER_IP) mit dem Netzwerk.

Die Server-IP sollte mit der der Netzwerkschnittstellenkarte (NIC) übereinstimmen.

Um eine Liste aller verfügbaren IPs vom Computer zu erhalten, starten Sie einfach die weCat3D GigE Vision-Schnittstelle ohne Eingangsargumente oder mit dem Eingangsargument (-h).

Wenn SERVER_IP im System nicht verfügbar ist, fügt die GigE Vision Schnittstelle diese IP vorübergehend zur ausgewählten NIC hinzu (siehe Option -n, Abb. 88). Die IP-Adresse wird nach einem Neustart des Systems entfernt. Die GigE Vision Schnittstelle sollte mit Administrationsrechten ausgeführt werden, damit sie die IP in das System aufnehmen kann.

Die Schnittstelle unterstützt auch mehrere Optionen:

C:\weCat3DGigEInterface>weCat3DGigEInterface.exe Version: 2.0.0

The weCat3DGigeInterface is an application that makes the weCat3D scanners compatible with any GigE compatible client. T he application is console based. It is Windows and Linux compatible. Available options: -i [SCANNER_IP] the IP address of the weCat3D scanner. -s [SERVER [P] the IP address of the server, to which the application connects. (Windows) The user defines the interface the server should be connected to (see -n).(Linux) unlike windows, the user in Linux can use any IP to connect the server. The user, however, should add this IP to the system manually -n [X] (only windows) the interface index, thorugh which the application connects. If the server IP given by the option -s is not registered in the system, the server will add this IP to the system (requires to run the application as system administrator). -r enable auto connect to the scanner. If this mode is enabled and a disconnected state is detected, the application wi 11 try to reconnect to the scanner for unlimited time. Otherwise the application will end itself -d print out in the console debug messages. The debug messages are the comands sent and received from the client. -f [FILENAME] print the debug messages into an external file. The debug messages are the commands sent and received fro m the client. -u [USERNAME] set the user defined name in the scanner (Only in FW 1.1.x and higher). -p [X] save X scans into a PCL compatible file format. The point cloud is saved after receiving the StartAcquisition c ommand from the client. The new point cloud will overwrite the old one. -t [TIMEOUT] set the profile receive timeout. If the weCat3DGigEInterface did not receive a profile from the scanner wi thin timeout; the application sends the GigE image to the network without waitingthe height of the image to complete. De fault value for timeout is 1000 kmsl. Set timeout to 0 to disable timeout. thin -w [FILENAME] set the name of the PCL compatible file, if not given; a file with default name (ScanData.txt) is used. -h print out the help text. For more Info, please refer to the weCat3DGigeInterface user manual

```
Abb. 88: weCat3DGigE Schnittstelle
```

- -i [SCANNER_IP]: Beschreibt die IP-Adresse des weCat3D-Profilsensors.
- -s [SERVER_IP]: Gibt die IP-Adresse des Servers an, mit dem die Anwendung verbunden ist. Windows-Benutzer müssen die Schnittstelle definieren, mit der der Server verbunden werden soll (siehe auch Option -n). Linux-Benutzer können sich über jede beliebige IP-Adresse mit dem Server verbinden. Diese IP muss manuell zum System hinzugefügt werden.
- -n [X]: Definiert die Schnittstelle des NICs, an der die Schnittstelle die IP hinzufügt, wenn sie im System nicht verfügbar ist. Starten Sie die Schnittstelle mit Option -h, um den Index Ihrer NIC anzuzeigen.



HINWEIS!

Diese Option erfordert die Ausführung der Anwendung mit Administratorrechten.

- -r: Ermöglicht die automatische Wiederherstellung der Verbindung zum weCat3D-Profilsensor im Falle eines Verbindungsabbruchs.
- -d: Druckt Debug-Meldungen in der Konsole. Die Debug-Meldungen sind die vom GigE Vision Client gesendeten und empfangenen Befehle.
- f [FILENAME]: Speichert die Debug-Meldungen in einer externen Datei.



ACHTUNG!

Die Optionen,-d" und "-f" verringern die Performance und die Kommunikationszeit der weCat3DGigE-Schnittstelle mit dem GigE-Client. Sie sollten nur für Debugging-Zwecke verwendet werden. In einem normalen Betriebsmodus sollten die Optionen,-d" und "-f" nicht genutzt werden.

- -u [USERNAME]: Ein bestimmter benutzerdefinierter Name. Einige GigE Vision Client-Anwendungen (wie Halcon) benötigen diesen Namen als zusätzlichen Parameter, wenn sie sich mit dem GigE Vision Gerät verbinden.
- -p [X]: Speichert X Scans in einem Dateiformat, das mit der Punktewolken-Bibliothek (PCL) kompatibel ist. Die Anwendung beginnt mit dem Speichern der Punktewolke, nachdem sie den Befehl StartAcquisition vom Client erhalten hat. Wenn ein neuer StartAcquisition-Befehl empfangen wird, überschreibt die neue Punktewolke die alte.
- -t [TIMEOUT]: Legt die Zeitüberschreitung für den Profilempfang fest. Wenn die weCat3DGigE-Schnittstelle innerhalb der Zeitüberschreitung kein Profil vom Sensor erhalten hat, sendet die weCat3DGigE-Schnittstelle das GigE-Bild an das Netzwerk, ohne auf die Höhe des Bildes zu warten. Die weCat3DGigE-Schnittstelle füllt die fehlenden Scans und Chunk-Daten mit Nullen auf. Der Standardwert für die Zeitüberschreitung ist 1.000 ms. Setzen Sie die Zeitüberschreitung auf 0, um diese zu deaktivieren.
- -w [FILENAME]: Legt den Namen der PCL-kompatiblen Datei fest. Wenn nichts vorgegeben ist, wird eine Datei mit dem Standardnamen (ScanData.txt) verwendet.
- -h: Zeigt einen Hilfetext zur Verwendung der Schnittstelle in der Konsole an.

12.2.5 Mehrere Instanzen des weCat3DGigEInterface starten

Unten sehen Sie ein Beispiel für den Anschluss mehrerer weCat3D-Profilsensoren an mehrere Instanzen des weCat3DGigEInterface auf demselben Host (siehe Abb. 89).

Angenommen, wir haben zwei weCat3D-Sensoren, der erste hat die IP-Adresse 192.168.100.1 und der zweite die 192.168.100.2

Der Benutzer kann beide Sensoren an zwei verschiedene weCat3DGigEInterfaces anschließen, indem er das weCat3DGigEInterface mit der Option -n startet (siehe Option -n in Kapitel 12.2.4):

weCat3DGigEInterface.exe -s 192.168.100.101 -i 192.168.100.1 -n 2 und

weCat3DGigEInterface.exe -s 192.168.100.102 -i 192.168.100.2 -n 2

192.168.100.101 und 192.168.100.102 sind temporäre SERVER_IPs, die vom weCat3DGigEInterface im Betriebssystem hinzugefügt werden, -n 2 ist der Index der Netzwerkschnittstelle, wo das weCat3DGigEInterface die neuen SERVER_IPs hinzufügt. Sie können den Index der Netzwerkschnittstelle, der Sie die IPs hinzufügen möchten ermitteln, indem Sie das weCat3DGigEInterface ohne Eingabeargumente ausführen (oder mit der Option -h).



```
Below is a list of inteface indeces and their main IPs in this system:
Interface 0 IP: 192.168.56.1
Interface 1 IP: 172.20.112.132
Interface 2 IP: 192.168.100.197
Interface 3 IP: 127.0.0.1
press ENTER to exit.
```

Abb. 89: Indices verfügbarer Netzwerkschnittstellen



NOTE!

Der ausgewählten Netzwerkschnittstelle sollte eine statische IP-Adresse zugewiesen werden.



NOTE!

Damit dieses Beispiel funktioniert, muss der Benutzer das weCat3DGigEInterface im Administrationsmodus starten.

In diesem Fall erkennt der Client zwei GigE-Geräte mit den IPs 192.168.100.101 und 192.168.100.102.

Die temporären SERVER_IPs werden gelöscht nach:

1. dem Beenden des weCat3DGigEInterface durch Drücken der Return-Taste auf dem Terminal, auf dem das weCat3DGigEInterface läuft oder

2. einem PC-Neustart; das Schließen des Terminalfensters löscht die temporären SERVER_IPs nicht und verhindert, dass das weCat3DGigEInterface wieder mit der gleichen SERVER_IP startet.

12.3 GigE Vision Funktionen

Die weCat3D GigE Vision-Schnittstelle bietet mehrere Funktionen, die in verschiedene Kategorien unterteilt sind:

- · Bildformatsteuerung
- Aufnahmesteuerung
- Digitale E/A Steuerung
- Zähler- und Timersteuerung
- Encodersteuerung
- Profilsteuerung
- Gerätesteuerung
- Scan3dControl
- ChunkData-Steuerung



HINWEIS!

Einige Funktionen und Kategorien sind nur im Experten- oder Guru-Modus sichtbar.

12.3.1 Bildformatsteuerung

Funktion	ComponentSelector
Zugriffsmodus	Lesen/Schreiben
Parameter	Intensität/Bereich
Beschreibung	Wählt die Komponente aus, die in der Einzelbildausgabe übertragen werden soll.
	 Intensität: Die Schnittstelle sendet die Intensitätswerte des gescannten Profils vom weCat3D-Profilsensor im Mono10/Mono10Packed Pixelformat.
	 Reichweite: Die Schnittstelle sendet die 3D-Punkte des berechneten Profils vom weCat3D-Profilsensor im Mono16- (nur unterstützt von externer GigE Vision Schnittstelle) oder Coord3D_ABC32f-Pixelformat.
	HINWEIS! Es wird empfohlen, das Coord3D_ABC32f-Pixelformat zu verwenden. Wird Mono16 verwendet, sollte das volle Bildformat und kein ROI verwendet wer- den (vgl. Befehl RegionSelector).
	Wird Mono16 im Pixelformat ausgewählt, sendet die weCat3DGigE Schnittstelle ein rektifi- ziertes 2,5D-Bild, das für unterschiedliche Bildverarbeitungsalgorithmen geeignet ist. Um die X/Z-Koordinaten im Koordinatensystem des Sensors aus dem rektifizierten Bild zu berechnen, sind folgende Gleichungen erforderlich:
	Distance Z(i) [mm] = (PixelValue(i) × Scan3dCoordinateScale[CoordinateC] + Scan3dCoo rdinateOffset[CoordinateC]
	Distance X(i) [mm] = i × Scan3dCoordinateScale[CoordinateA] + Scan3dCoordinateOffse t[CoordinateA]
	"i" ist die Position des Pixels (Spaltenkoordinate im Bildraum) in jeder Zeile, wobei jede Zeile ein eindeutiges Profil darstellt. Scan3dCoordinateScale[KoordinateA]: Skalierungsfaktor der X-Achse Scan3dCoordinateScale[CoordinateC]: Skalierungsfaktor der Z-Achse Scan3dCoordinateOffset[KoordinateA]: Offsetfaktor der X-Achse Scan3dCoordinateScale[CoordinateC]: Offsetfaktor der Z-Achse Weitere Informationen finden Sie in der Kategorie Scan3dControl. Wenn der Wert eines Pixels an der Position (i) Null ist, dann ist es ungültig. Bitte beachten Sie, dass Profilsensoren keine Y-Koordinaten liefern. So könnte ein Encoderwert verwen- det werden, um die Profile entlang der Y-Richtung zu verteilen. Siehe Merkmal ExtraData oder Merkmal ChunkEncoderValue in der Kategorie ChunkDataControl.
	Wird Coord3D_ABD32f im PixelFormat ausgewählt, so sendet die weCat3DGigE-Schnitt- stelle die Scandaten des Profilsensors als natives Punktewolkenformat nach dem neuen GigE Vision Standard 2.0. Die Y-Koordinate in diesem Pixelformat wird aus dem Encoder- wert oder dem Zeitstempelwert berechnet, siehe Funktion Scan3dCoordinateSource. Verwenden Sie die Funktionen Scan3dCoordinateScale[CoordinateB] und Scan3dCoord inateOffset[CoordinateB], um den Maßstab und den Offset einzurichten, der zur Umrech- nung des Encoderwerts oder Zeitstempelwerts in mm verwendet wird. Weitere Informa- tionen finden Sie in der Kategorie Scan3dControl. Der Vorteil dieses Pixelformats ist, dass der GigE Vision-Client in der Lage sein sollte, die empfangenen Daten nativ in das Punktewolkenformat zu decodieren, ohne zusätzlichen Aufwand auf der Anwenderseite.



Funktion	ComponentEnable
Zugriffsmodus	Lesen/Schreiben
Parameter	0/1
Beschreibung	Aktiviert (1)/deaktiviert (0) das Senden der ausgewählten Komponente in der Einzelbild- Ausgabe. Im embedded GigE Vision Modus sind die Komponenten "Range" und "Intensi- ty" immer aktiv und können nicht deaktiviert werden.



HINWEIS!

Die GigE Vision Clientsoftware sollte den GigE Vision Standard 2.1 (Datentyp Multipart) unterstützen, um die Mehrkomponenten-Ausgabe korrekt entschlüsseln zu können .

Funktion	RegionSelector
Zugriffsmodus	Lesen/Schreiben
Parameter	Scan3DExtraction0/Region0
Beschreibung	Wenn Region0 ausgewählt ist, definieren die Funktionen Breite, Höhe, OffsetX und Off- setY die Größe der ROI auf dem 2D-Kamerachip in Pixeln. Wenn Scan3DExtraction0 ausgewählt ist, steuern die Funktionen Breite, Höhe, OffsetX und OffsetY die Größe des an den Client übertragenen Ausgabebildes. Die Implementierung des RegionSelector ist kompatibel mit der GeniCam-Standardbenen- nungskonvention (Version 2.4).

Funktion	Width										
Zugriffsmodus	Lesen/Schreiben*	Lesen/Schreiben*									
Parameter	MLSL: 321280 Pixel	Default:	MLSL: 1280								
	MLWL: 322048 Pixel		MLWL:								
			2048								
Beschreibung	Nenn RegionSelector = Region0, wird die Breite der ausgewählten ROI in Pixel definiert. Wenn RegionSelector = Scan3DExtraction0, wird die Anzahl der Punkte pro Scan definiert.										
	Standardmäßig ist Width[Scan3DExtraction0] = Width[Region0], es	sei denn, o	die Funktion								
	SignalEnable = First_and_Second, wobei										
	Width[Scan3DExtraction0] = 2 x Width[Region0].										

* Width[Scan3DExtraction0] ist nur Lesen, Width[Region0] ist Lesen/Schreiben

Funktion	Height									
Zugriffsmodus	Lesen/Schreiben (PC-Version)									
	Nur lesen (eingebundene Version)									
Parameter	Die Werte hängen von der im RegionSelector ausgewählten Region ab									
Beschreibung	Venn RegionSelector = Region0, wird die Höhe der ausgewählten ROI in Pixeln									
	definiert. Die Größe der ROI beeinflusst die Scanrate des Lasersensors.									
	Wert:									
	MLSL: 321024 Pixel (Standard = 1024)									
	MLWL: 322048 Pixel (Standard = 2048)									
	Wenn RegionSelector = Scan3DExtraction0, definiert es die Anzahl der Profile, die in je Bild aufgenommen werden sollen. Jede Bildzeile stellt ein eindeutiges Profil dar (vom Profilsensor erfasst). Wert									
	Externe GigE Vision Schnittstelle: MLSL / MLWL: 110000 (Standard = 1) Embedded GigE Vision Schnittstelle: MLSL: 1 (nur lesen)									
	HINWEIS! Die Schnittstelle sendet erst dann ein Bild, wenn die Anzahl der empfangenen Profile den Wert von Height[Scan3DExtraction0] erreicht, oder eine Zeitüberschreitung ausgelöst wird. Für eine kontinuierliche Profilüberwachung, wie z. B. ein Tracking-Führungssystem, sollte die Anzahl der Profile auf einen kleineren Wert (1) eingestellt werden, um eine kontinuierliche Bildübertragung (Profilübertragung) zu ermöglichen.									

Funktion	OffsetX		
Zugriffsmodus	Lesen/Schreiben		
Parameter	MLSL: 01279 Pixel	Default:	0
	MLWL: 02047 Pixel		
Beschreibung	Wenn RegionSelector = Region0, wird der Offset der ROI in X in Pixeln definiert.		
Ū.	Wenn RegionSelector = Scan3DExtraction0: nur lesen (nicht genutzt).		

Funktion	OffsetY		
Zugriffsmodus	Lesen/Schreiben		
Parameter	MLSL: 01023 Pixel	Default:	0
	MLWL: 02047 Pixel		
Beschreibung	Wenn RegionSelector = Region0, wird der Offset der ROI in Y in Pixeln definiert.		
	Wenn RegionSelector = Scan3DExtraction0: nur lesen (nicht genutz	zt).	

Die Funktionen Height[Region0], Width[Region0], OffsetX[Region0] und OffsetY[Region0] definieren die Größe der ROI in Pixeln für die interne Kamera. Die min. und max. Werte für diese Funktionen hängen von der Hardware ab. Die Einstellung der ROI hat Einfluss auf die max. Messrate.

Die Funktion Width[Region0] legt die Anzahl der Punkte in X-Richtung fest. Eine Reduzierung des Werts von Width[Region0] verringert den Erfassungsbereich in X-Richtung und damit die Anzahl der Pixel, die vom Sensor ausgelesen werden. Dadurch kann die Messrate erhöht und die Netzwerklast reduziert werden. Der Wert "Width" wird automatisch aktualisiert, um der Funktion Width[Region0] zu entsprechen (um die Breite des Bildes gleich der Anzahl der Ausgabepunkte pro Sensorprofil zu halten).



Die Funktion Height[Region0] legt den Erfassungsbereich für die interne Kamera des Sensors in Z-Richtung (Y im Kamerakoordinatensystem) fest. Eine Reduzierung der Funktion Height[Region0] verringert den Arbeitsbereich des Sensors, erhöht jedoch die Messrate.

Die Funktionen OffsetX[Region0] und OffsetY[Region0] definieren die Startposition des Erfassungsbereichs für die Sensorkamera in X- bzw. Z-Richtung (im Kamerakoordinatensystem).

Funktion	PixelFormat
Zugriffsmodus	Lesen/Schreiben
Parameter	Mono10/Mono10Packed/Mono16/Coord3D_ABC32f
Beschreibung	Dieser Befehl definiert den Bildtyp, der an den Client gesendet wird. • Mono10/Mono10Packed: Nur verfügbar, wenn Intensitätskomponente ausgewählt ist.
	 Mono16: Nur verfügbar, wenn Bereichskomponente ausgewählt ist. Nur möglich im externen GigE Vision Modus.
	 Coord3D_ABC32f: Nur verfügbar, wenn Bereichskomponente ausgewählt ist.

Funktion	PayloadSize
Zugriffsmodus	Nur lesen
Beschreibung	Gibt die Größe der erwarteten Bildnutzlast in Bytes aus.
	Abhängig von den Funktionen Width, Height und PixelFormat

Funktion	SensorWidth
Zugriffsmodus	Nur lesen
Beschreibung	Liefert die effektive Breite der integrierten Kamera in Pixeln (MLSL: 1024 Pixel; MLWL: 2048 Pixel).

Funktion	SensorHeight
Zugriffsmodus	Nur lesen
Beschreibung	Liefert die effektive Höhe der integrierten Kamera in Pixeln (MLSL: 1.280 Pixel; MLWL:
	2.048 Pixel).

Funktion	Scan3DSortX		
Zugriffsmodus	Lesen/Schreiben		
Parameter	Ein Aus	Default:	Aus
Beschreibung	Schalten Sie die Sortierfunktion der Punktewolke in Bezug auf X-We gend). Normalerweise sind die Ausgabedaten des Sensors bereits i In einigen Extremfällen kann es vorkommen, dass die Ausgabedate brierungsprozesses und der extremen Ausrichtung der Oberfläche v sortiert sind.	erte ein/aus n Bezug au n aufgrund ror dem Ser	(aufstei- f X sortiert. des Kali- nsor nicht
	HINWEIS!		



Das Umschalten der Funktion auf "ON" könnte die Leistung der weCat GigE Vision Schnittstelle verringern.

Nur im externen GigE Vision Modus verfügbar.

12.3.2 Aufnahmesteuerung

Funktion	AcquisitionMode
Zugriffsmodus	Lesen/Schreiben
Parameter	Dauerbetrieb/Einzelbild
Beschreibung	Legt den Aufnahmemodus der Schnittstelle fest: Im Dauerbetrieb sendet die Schnittstelle nach Empfang des Befehls StartAcquisition vom Client weiterhin Bilder, bis der Client den Befehl StopAcquisition sendet. Im Einzelbild-Modus sendet die Schnittstelle nur ein Bild pro StartAcquisition-Befehl und der Client muss keinen StopAcquisition-Befehl senden.

Funktion	AcquisitionLineRate
Zugriffsmodus	Lesen/Schreiben
Parameter	MLSL: 104000 Hz (ab Firmware-Version 1.0.10: 14000 Hz) Default: MLSL: 200 MLWL: 106000 Hz (ab Firmware-Version 1.0.10: 16000 Hz) MLWL: 175
Beschreibung	Definiert die Messrate des Sensors in Hz (d. h. Anzahl der gemessenen Profile pro Sekun- de). Der maximale Wert für die Funktion ist hardwareabhängig und hängt vom Wert der Funktion ExposureTime sowie von der Größe der aktiven ROI ab. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung der weCat3D MLSL/MLWL-Profilsensoren und die Funktionen zur Einrichtung der ROI in dieser Dokumentation. Die AcquisitionLineRate wird nur berücksichtigt, wenn der Triggermodus LineStart ausge- schaltet ist (der Sensor befindet sich im Triggermodus Intern). Die Messrate des Sensors in anderen Triggermodi hängt von den Eingangssignalen und dem Wert des TriggerDivider ab.
	HINWEIS! Wenn AcuisitionLineRate auf einen hohen Wert eingestellt ist, ohne die Größe der ROI zu berücksichtigen, sendet der Sensor keine zuverlässigen Profile und das Bit 5 im ChunkScannerState wird auf 1 gesetzt.

Funktion	ResultingAcquisitionLineRate
Zugriffsmodus	Nur lesen
Beschreibung	Zeigt die aktuelle Messrate des Sensors an, wird jede Sekunde aktualisiert.

Funktion	ExposureTime		
Zugriffsmodus	Lesen/Schreiben		
Parameter	0100 000	Default:	150
Beschreibung	Legt die Belichtungszeit der integrierten Kamera in μ s fest.		
	Weitere Informationen siehe Kapitel 10.5.2.		

Die zulässigen Werte für AcquisitionLineRate und ExposureTime hängen voneinander ab. Der zulässige Wert für AcquisitionLineRate und ExposureTime sollte für die folgende Gleichung beibehalten werden:

1000000 x (1 / AcquisitionLineRate) \geq ExposureTime + 40 (µs)



Funktion	TriggerSelector
Zugriffsmodus	Lesen/Schreiben
Parameter	LineStart/FrameStart/AcquisitionActive
Beschreibung	Wählt die zu konfigurierende Triggerfunktion aus.
	• LineStart: Legt die Triggereinstellungen des Sensors für die Erstellung eines Profils fest.
	 FrameStart: Legt die Triggereinstellungen des Sensors im fixen Modus fest.
	Acquisition Active: Dient als alphale Triggeraktivierung/-deaktivierung

Ein Einzelbild ist definiert als ein Bild, bei dem jede Zeile des Bildes ein gescanntes Profil darstellt. Die Triggerquelle zur Erstellung eines Profils wird im Feld TriggerSource definiert (nach Auswahl von "LineStart" in der Funktion TriggerSelector).

lst die Triggerfunktion "FrameStart" ausgeschaltet, sendet die weCat3D GigE-Schnittstelle unter Berücksichtigung der Triggerquelle in der Funktion "LineStart" fortlaufende Einzelbilder.

Ist die Triggerfunktion "FrameStart" eingeschaltet, sendet die weCat3D GigE-Schnittstelle ein Einzelbild erst nach Empfang eines neuen Triggersignals wie in TriggerSource definiert (nach Auswahl von "FrameStart" im TriggerSelector).

Weitere Informationen finden Sie unter "Fixer Modus" im Kapitel 7.2.4.



ACHTUNG!

Es ist nicht möglich, dieselbe Triggerquelle in "LineStart" und "FrameStart" auszuwählen.

Die Triggerfunktion "AcquisitionActive" wird als globale Triggerfreigabefunktion verwendet. Ist der Modus "AcquisitionActive" eingeschaltet, erzeugt der weCat3D-Sensor nur Profile, wenn die ausgewählte Zeile in TriggerSource (nach Auswahl der Triggerfunktion "Aufnahme aktiv" in TriggerSelector) aktiv ist. Weitere Informationen finden Sie unter der Pinfunktion "Profilfreigabe" im Kapitel 7.2.4



HINWEIS!

Es wird empfohlen, die Triggerfunktion "AcquisitionActive" nur zu verwenden, wenn Height[Scan3DExtraction0] auf 1 eingestellt ist, da es schwierig ist, die Dauer des Signals "AcquisitionActive" mit dem Ende des Einzelbildes zu synchronisieren.



ACHTUNG!

Es ist nicht möglich, sowohl "FrameStart" als auch "AcquisitionActive" zu aktivieren, da sich beide Modi die gleichen Sensor Ressourcen teilen.

Nachfolgend einige Beispiele mit Timechart um den Zusammenhang zwischen "LineStart", "FrameStart" und "AcquisitionActive" darzustellen.

<u>Beispiel 1</u> (siehe Abb. 90): Height[Scan3DExtraction0] = 5 TriggerSelector = LineStart TriggerSource = Off, Line, Encoder or Software TriggerSelector = FrameStart TriggerMode = Off TriggerSelector = AcquisitionActive TriggerMode = Off



Abb. 90: Beispiel 1

<u>Beispiel 2</u> (siehe Abb. 91): Height[Scan3DExtraction0] = 5 TriggerSelector = LineStart TriggerSource = Off, Line, Encoder oderSoftware TriggerSelector = FrameStart TriggerMode = On TriggerSource = Line1 TriggerSelector = AcquisitionActive TriggerMode = Off



Abb. 91: Beispiel 2



<u>Beispiel 3</u> (siehe Abb. 92): Height[Scan3DExtraction0] = 1 TriggerSelector = LineStart TriggerSource = Off, Line, Encoder or Software TriggerSelector = FrameStart TriggerMode = Off TriggerSelector = AcquisitionActive TriggerMode = On TriggerSource = Line3



Abb. 92: Beispiel 3

Funktion	TriggerMode
Zugriffsmodus	Lesen/Schreiben
Parameter	Ein/Aus
Beschreibung	TriggerMode schaltet die in der Funktion TriggerSelector gewählte Triggerfunktion ein oder aus.
	 Wenn LineStart ausgewählt ist: Aus: Der Sensor befindet sich im internen Triggermodus. Der Sensor erzeugt Profile gemäß dem Wert, der in der Funktion AcquisitionLineRate eingestellt ist.
	• Ein: Der Sensor erzeugt Profile aus der Quelle, die unter TriggerSource definiert ist.
	 Wenn FrameStart ausgewählt ist: Aus: Der Sensor befindet sich im dynamischen Modus, die Einzelbilder werden gesendet, ohne auf das Einzelbild-Triggersignal zu warten.
	• Ein: Der Sensor befindet sich im FixedFrame-Modus. Der Sensor sendet nur dann ein Einzelbild, wenn er ein Triggersignal empfängt, das in TriggerSource definiert wurde.
	Wenn AcquisitionActive ausgewählt ist: • Ein: Globale Aktivierung ist aktiviert.
	Aus: Globale Deaktivierung ist deaktiviert.
	HINWEIS! Ein gleichzeitiges Einschalten von "FrameStart" und "AcquisitionActive" ist nicht möglich, da sich beide Triggerfunktionen einen Teil der Sensor Ressour- cen teilen

Funktion	TriggerSource			
Zugriffsmodus	Lesen/Schreibe	Lesen/Schreiben		
Parameter	Line1/Line2/Lin	Line1/Line2/Line3/Line4/Encoder1/Encoder2/Software		
Beschreibung	Line1Line4:	Abhängig von der Triggerfunktion, die in TriggerSelector gewählt wurde: Mit der Funktion "LineStart" erzeugt der Sensor nur dann ein Profil, wenn die gewählte Zeile aktiviert ist (SyncIn-Modus). Mit der Funktion "FrameStart" sendet der Sensor bei jeder Aktivierung der ausgewählten Zeile ein Einzelbild (fixer Modus). Mit der Funktion "AcquisitionActive" erzeugt der Sensor Profile, solange die ausgewählte Zeile aktiv ist (Profilfreigabe-Modus).		
	Encoder1:	Nur in der Triggerfunktion "LineStart" verfügbar. Der Sensor erzeugt mit jeder HTL-Encoderstufe ein Profil. Der HTL-Encoder sollte an den Profil- sensor angeschlossen und aktiviert werden. Nähere Informationen zum Anschließen des Encoders finden Sie in Kapitel 7.2.		
	Encoder2:	Nur in der Triggerfunktion "LineStart" verfügbar. Der Sensor erzeugt mit jeder TTL-Encoderstufe ein Profil. Der TTL-Encoder sollte an den Sensor angeschlossen und aktiviert werden. Nähere Informationen zum Anschließen des Encoders finden Sie in Kapitel 7.2.		
	Software:	Verfügbar in den Triggerfunktionen "LineStart" und "FrameStart". Mit der Funktion "LineStart" scannt der Sensor jedes Mal ein Profil, wenn ein Softwarebefehl empfangen wird. Mit der Funktion "FrameStart" sendet der Sensor jedes Mal ein Einzelbild, wenn ein Software-Auslösebefehl empfangen wird.		
		HINWEIS! Es ist nicht möglich, "Software" gleichzeitig als Triggerquelle für "LineStart" und "FrameStart" auszuwählen.		

Funktion	TriggerActivation
Zugriffsmodus	Lesen/Schreiben
Parameter	RisingEdge/FallingEdge/LevelHigh/LevelLow
Beschreibung	Nur verfügbar, wenn die gewählte TriggerSource Line1Line4 ist. Sie definiert das Aktivie- rungssignal. Für die Triggerfunktionen "LineStart" und "FrameStart" stehen "RisingEdge" und "FallingEdge" zur Verfügung. "LevelHigh" und "LevelLow" sind nur für die Triggerfunkti- on "AcquisitionActive" verfügbar.

Funktion	TriggerDelay
Zugriffsmodus	Lesen/Schreiben
Parameter	01 000 000
Beschreibung	Legt eine konstante Verzögerung für die Profilerfassung in μ s fest (nur bei interner Trigger- quelle verfügbar). Der zulässige Wert hängt von den Werten von AcquisitionLineRate und ExposureTime ab.



Funktion	TriggerDivider
Zugriffsmodus	Lesen/Schreiben
Parameter	065535
Beschreibung	Legt den Teilungsfaktor für die externe Triggerquelle fest.
	Diese Funktion ist in den Triggerquellen "Encoder" und "Line1…Line4" verfügbar.
	Wenn der TriggerDivider beispielsweise auf 150 eingestellt ist, löst der Sensor bei den
	Encoderwerten 150, 300, 450 usw. aus.

Funktion	TriggerSoftware
Zugriffsmodus	Befehlsschaltfläche
Beschreibung	Sendet einen Softwareauslösebefehl an den weCat3D-Profilsensor.

Funktion	AcquisitionStart
Zugriffsmodus	Befehlsschaltfläche
Beschreibung	Der Befehl startet die Erfassung von Profilen (Bild) aus dem weCat3D-Profilsensor.

Funktion	AcquisitionStop
Zugriffsmodus	Befehlsschaltfläche
Beschreibung	Der Befehl stoppt die Erfassung von Profilen (Bild) vom weCat3D-Profilsensor .

12.3.3 Digitale I/O Kontrolle (E/A)

Funktion	SyncOut (veraltet)		
Zugriffsmodus	Lesen/Schreiben		
Parameter	Mögliche Werte für x: 0100 000	Default:	0
Beschreibung	Mit diesem Befehl wird die Signalbreite auf den "SyncOut"-Pin in μ s Kapitel 7.2.4).	eingestellt	(siehe

Funktion	SyncOutDelay (veraltet)		
Zugriffsmodus	Lesen/Schreiben		
Parameter	Mögliche Werte für x: 0100 000	Default:	0
Beschreibung	Mit diesem Befehl wird eine konstante Verzögerung zwischen dem	Trigger des	Sensors
	und dem "SyncOut"-Signal in μ s eingestellt (siehe Kapitel 7.2.3).		

HINWEIS!



Die Funktionen SyncOut und SyncOutDelay sind veraltet, da sie in den GenlCam Standard Features Naming Conversions (SFNC) nicht definiert sind. Die Funktionen werden auf unsichtbar gesetzt. Alte Programme können diese beiden Funktionen weiterhin nutzen. Beide wurden durch andere Funktionen ersetzt (siehe Kapitel 12.3.4). Es wird dringend empfohlen, die neuen definierten Funktionen zu verwenden, die für GenlCam SFNC gelten.

Funktion	LineSelector
Zugriffsmodus	Lesen/Schreiben
Parameter	Line1/Line2/Line3/Line4
Beschreibung	Wählt den zu konfigurierenden E/A aus.

Funktion	LineMode
Zugriffsmodus	Lesen/Schreiben
Parameter	Input/Output
Beschreibung	Definiert die ausgewählte Zeile als Eingang oder Ausgang.

Funktion	LineInverter
Zugriffsmodus	Lesen/Schreiben
Parameter	True/False
Beschreibung	Steuert die Invertierung des Signals der gewählten Zeile. Nur verfügbar, wenn die gewählte Zeile "Input" ist.

Funktion	LineStatus
Zugriffsmodus	Nur lesen
Parameter	True/False
Beschreibung	Zeigt den aktuellen Status der gewählten Zeile an.

Funktion	LineStatusAll
Zugriffsmodus	Nur lesen
Parameter	Integer
Beschreibung	Zeigt den aktuellen Status aller verfügbarer E/A-Signale zum Zeitpunkt der Abfrage innerhalb eines Bitfelds.
	Werte: Bit 0: E/A1 Bit 1: E/A2 Bit 2: E/A3 Bit 3: E/A4

Funktion	LineSource
Zugriffsmodus	Lesen/Schreiben
Parameter	UserOutput/Timer1Active
Beschreibung	 Legt die Steuerung des Ausgangssignals für die gewählte Zeile fest. Nur verfügbar, wenn die gewählte Zeile "Output" ist. "UserOutput": ermöglicht dem Benutzer, das Ausgangssignal manuell zu aktivieren (siehe Funktion UserOutputValueB). "Timer1Aktiv": Das Ausgangssignal wird durch Timer1 aktiviert, siehe CounterAndTimerControl



Funktion	UserOutputValue
Zugriffsmodus	Lesen/Schreiben
Parameter	True/False
Beschreibung	Aktiviert das Signal der gewählten Zeile. Die gewählte Zeile sollte "Output" und der Funkti- onswert der Zeilenquelle sollte "UserOutput" sein.

Funktion	UserOutputValueAll
Zugriffsmodus	Lesen/Schreiben
Parameter	Integer
Beschreibung	Setzt die Werte aller Bits des UserOutput Registers.

Funktion	UserOutputValueAllMask
Zugriffsmodus	Lesen/Schreiben
Parameter	Integer
Beschreibung	Setzt die Schreibmaske für den durch UserOutputValueAll bestimmten Wert fest, bevor er
	in das UserOutput Register geschrieben wird.

Funktion	OutputFunction
Zugriffsmodus	Lesen/Schreiben
Parameter	Push_Pull/PNP/NPN
Beschreibung	Steuert das aktuelle elektrische Format der gewählten Zeile. Nur verfügbar, wenn die gewählte Zeile "Output" ist.

Funktion	InputLoad
Zugriffsmodus	Lesen/Schreiben
Parameter	True/False
Beschreibung	Steuert das aktuelle elektrische Format der gewählten Benutzerzeile. Nur verfügbar, wenn die gewählte Zeile "Input" ist.

12.3.4 Zähler- und Timersteuerung

Funktion	TimerSelector
Zugriffsmodus	Lesen/Schreiben
Parameter	Timer1
Beschreibung	Wählt den zu konfigurierenden Timer aus (entspricht SyncOut, siehe Beispiel unten).

Funktion	TimerTriggerSource
Zugriffsmodus	Lesen/Schreiben
Parameter	LineTrigger
Beschreibung	Wählt die Triggerquelle für den Start des Timers.

TimeDuration
Lesen/Schreiben
Mögliche Werte für x:
Legt die Dauer des aktiven Signals (in μ s) des Timers fest.

Funktion	TimerDelay
Zugriffsmodus	Lesen/Schreiben
Parameter	Mögliche Werte für x: 0100 000
Beschreibung	Legt die Verzögerung (in μ s) zwischen dem Triggervorgang und der Aktivierung des Timers fest.

Das folgende Beispiel zeigt, wie E/A4 auf die SyncOut-Funktion gesetzt wird. (Sensoreinstellungen: Signal Width = 1000 μ sund SyncOutDelay = 5000 μ s):

<u>in DigitallOControl:</u> LineSelector = Line4 LineMode = Output LineSource = Timer1Active

<u>in CounterAndTimerControl:</u> TimerSelector = Timer1 TimerTriggerSource = LineTrigger TimerDuration = 1000 μs TimerDelay = 5000 μs


12.3.5 Encodersteuerung

Es können zwei Arten von Encodern an den Profilsensor angeschlossen werden: HTL-Encoder über E/A1 und E/A2 und TTL-Encoder über die spezifischen Eingangspins. Nur ein Encoder kann den Sensor in der Funktion "LineStart" auslösen. Nähere Informationen zum Anschließen und Aktivieren von Encodern finden Sie in Kapitel 7.2.

Funktion	EncoderSelector
Zugriffsmodus	Lesen/Schreiben
Parameter	Encoder1/Encoder2
Beschreibung	Wählt den zu konfigurierenden Encoder aus. Encoder 1 bezieht sich auf HTL-Encoder und Encoder 2 auf TTL-Encoder.

Funktion	EncoderSourceA
Zugriffsmodus	Lesen/Schreiben
Parameter	Line1/Off
Beschreibung	Wählt die Eingabezeile für das Signal von Encoder A aus. Nur verfügbar für Encoder1
	(HTL).

Funktion	EncoderSourceB
Zugriffsmodus	Lesen/Schreiben
Parameter	Line2/Off
Beschreibung	Wählt die Eingabezeile für das Signal von Encoder B aus. Nur verfügbar für Encoder1 (HTL).



HINWEIS!

Wenn die Funktionen EncoderSourceA oder EncoderSourceB ausgeschaltet sind, wird der HTL-Encoder deaktiviert und der Sensor kann durch den TTL-Encoder ausgelöst werden.

Funktion	EncoderOutputMode			
Zugriffsmodus	Lesen/Schreiben			
Parameter	PositionUp/Posit	PositionUp/PositionDown/DirectionUp/DirectionDown/Motion		
Beschreibung	 PositionUp: Der Encoder löst den Sensor nur in eine Richtung aus (aufwärts zä und nur, wenn der neue Encoderwert höher ist als der höchste letz Wert (siehe Kapitel 7.2.4). PositionDown: Wie "PositionUp", jedoch in entgegengesetzter Richtung. 			
	DirectionUp: Der Encoder löst den Sensor nur in eine Richtung aus, ohne di Position zu berücksichtigen.			
	DirectionDown:	Wie "DirectionUp", jedoch in entgegengesetzter Richtung.		
	Motion:	Der Encoder löst den Sensor in jede Richtung aus (aufwärts oder ab- wärts zählend).		

Funktion	EncoderResetSource
Zugriffsmodus	Lesen/Schreiben
Parameter	Line1/Line2/Line3/Line4/Off
Beschreibung	Wählt die Signale zum Zurücksetzen beider Encoder aus.

Funktion	EncoderResetActivation
Zugriffsmodus	Lesen/Schreiben
Parameter	AnyEdge/RisingEdge/FailingEdge
Beschreibung	Wählt den Aktivierungsmodus des EncoderResetSource-Signals.

Funktion	EncoderReset
Zugriffsmodus	Befehlsschaltfläche
Parameter	Encoder1/Encoder2
Beschreibung	Softwarebefehl zum Zurücksetzen beider Encoder.

Funktion	EncoderValue
Zugriffsmodus	Nur lesen
Parameter	Encoderspezifisch
Beschreibung	Zeigt den Encoderwert des ausgewählten Encoders an.

12.3.6 Profilsteuerung

Funktion	SignalEnable		
Zugriffsmodus	Lesen/Schreiben		
Parameter	First/Second/First_and_Second	Default:	Erstes Bild
Beschreibung	Der Befehl legt die Anzahl der Profile fest, die pro Position ausge Weitere Informationen siehe Kapitel 7.2.3.	egeben werde	n.

Funktion	SignalSelection		
Zugriffsmodus	Lesen/Schreiben		
Parameter	Top/Strength/Signal Width/Bottom	Default:	Strength
Beschreibung	Der Befehl sortiert die Peaks, die von der internen Kamera empfa der aufgeführten Kriterien. In SignalSelection gibt es vier Kriterien für die Peak-Sortierung: P und Peak 2. Beispiel: Wenn die Sortierkriterien in SignalSelection sind, sortiert der Sensor die Peaks anhand ihrer Position auf dem Weitere Informationen siehe Kapitel 7.2.3.	ngen werder eak 1, Intens auf Peak 1 e Kamerachip	n, nach einem sität, Breite eingestellt o.

Funktion	SignalWidthMin		
Zugriffsmodus	Lesen/Schreiben		
Parameter	063 Pixel	Default:	0
Beschreibung	Dies ist ein Filter zur Definition der minimalen Peakbreite für die	Auswertung i	n Pixeln.



Funktion	SignalWidthMax		
Zugriffsmodus	Lesen/Schreiben		
Parameter	063 Pixel	Default:	63
Beschreibung	Filter zur Definition der maximalen Peakbreite für die Auswertung	j in Pixeln.	

Funktion	SignalStrengthMin		
Zugriffsmodus	Lesen/Schreiben		
Parameter	01023	Default:	0
Beschreibung	Legt die minimale Signalstärke zur Auswertung des Signals fest.		

Die Funktionen SignalWidthMax und SignalWidthMin definieren die maximale und minimale Peakbreite in Pixeln zur Auswertung, während SignalStrengthMin die minimale Stärke des Signals definiert.

12.3.7 Gerätesteuerung

Die meisten Funktionen in der Kategorie Gerätesteuerung dienen der Anzeige von Informationen über den angeschlossenen Sensor, sind also hardwareabhängig.

Funktion	DeviceType
Zugriffsmodus	Nur lesen
Parameter	Transmitter
Beschreibung	Allgemeine Info zum Gerät

Funktion	DeviceModelName
Zugriffsmodus	Nur lesen
Antwort	Gerätespezifisch
Beschreibung	Allgemeine Info zum Gerät

Funktion	DeviceVendorName
Zugriffsmodus	Nur lesen
Antwort	wenglor sensoric GmbH
Beschreibung	Name des Geräteherstellers

Funktion	DeviceVersion
Zugriffsmodus	Nur lesen
Antwort	Gerätespezifisch
Beschreibung	Allgemeine Info zum Gerät

Funktion	DeviceFirmwareVersion
Zugriffsmodus	Nur lesen
Antwort	Gerätespezifisch
Beschreibung	Allgemeine Info zum Gerät

Funktion	DeviceSerialNumber
Zugriffsmodus	Nur lesen
Antwort	Gerätespezifisch
Beschreibung	Allgemeine Info zum Gerät

Funktion	DeviceTLType
Zugriffsmodus	Nur lesen
Antwort	GigEVision
Beschreibung	Allgemeine Info zum Transport Layer Typ des Gerätes.

Funktion	DeviceTemperatureSelector
Zugriffsmodus	Lesen/schreiben
Parameter	CPU
Beschreibung	Wählt den Ort, an dem die Gerätetemperatur gemessen werden soll.

Funktion	DeviceTemperature
Zugriffsmodus	Nur lesen
Antwort	ortsabhängig
Beschreibung	Geräte-Temperatur am gewählten Ort in °C.

Funktion	DeviceReset
Zugriffsmodus	Befehlsschaltfläche
Beschreibung	Zurücksetzen des Geräts in den Einschaltzustand. HINWEIS! Um alle Merkmalswerte nach einem Reset-Befehl zu aktualisieren, sollte der GigE Vision-Client vom Profilsensor getrennt und wieder verbunden werden.

Funktion	AsciiCommand
Zugriffsmodus	Nur Schreiben (String)
Beschreibung	Sendet einen ASCII-Befehl an den weCat3D-Profilsensor. Die Liste der unterstützten ASCII-Befehle ist unten zusammengefasst. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie in Kapitel 10.7. Das Senden eines ASCII-Befehls wird nur empfohlen, wenn die Funktion nicht direkt im GigE Vision-Funktionsbaum implementiert ist.



HINWEIS!

Das Senden von ASCII-Befehlen könnte zu einem definierten Verhalten führen. ASCII-Befehle sollten nur im Modus "StopAcquisition" gesendet werden. Weitere Informationen zu den ASCII Kommandos finden Sie im Kapitel 10.7.



ASCII Befehle:

SetExposureTime=x	SetSyncOut=x
SetAutoExposureMode=x	SetSyncOutDelay=x
SetAutoExposureTimeMin=x	SetSignalEnable=x
SetAutoExposureTimeMax=x	SetSignalWidthMin=x
SetAutoExposureIntensityRangeMin=x	SetSignalWidthMax=x
SetAutoExposureIntensityRangeMax=x	SetSignalSelection=x
SetAutoExposureRangeXMin=x	SetLinearizationMode=x
SetAutoExposureRangeXMax=x	SetEncoderCountDirection=x
SetAcquisitionLineTime=x	SetROI1WidthX=x
SetHDR=x	SetROI1OffsetX=x
SetExposureTime2=x	SetROI1StepX=x
SetLaserDeactivated=x	SetROI1HeightZ=x
SetUserLED=x	SetROI1OffsetZ=x
SetSignalContentZ=x	SetROI1StepZ=x
SetSignalContentStrength=x	SetEA1Function=x
SetSignalContentWidth=x	SetEA1FunctionLaserOff=x
SetSignalContentReserved=x	SetEA1FunctionProfileEnable=x
SetSocketConnectionTimeout=x	SetEA1FunctionResetCounter=x
SetHeartBeat=x	SetEA1ResetCounterRepeat=x
SetResetEncoder\r	SetEA1ResetCounterSignaledge=x
SetResetPictureCounter	SetEA1ResetCounterBaseTimeCounter=x
SetSettingsSave=x	SetEA1ResetCounterPictureCounter=x
SetResetBaseTime	SetEA1ResetCounterEncoderHTL=x
SetSettingsLoad=x	SetEA1ResetCounterEncoderTTLRS422=x
SetTriggerSource=x	SetEA1InputFunction=x
SetTriggerEncoderStep=x	SetEA1InputLoad=x
SetTriggerDelay=x	SetEA1Output=x
SetEncoderTriggerFunction=x	SetEA1OutputFunction=x
SetTriggerAmountProfilesY=x	SetEA1FunctionInputCounter=x
SetAmountProfilesY=x	

12.3.8 Scan3dControl

Funktion	Scan3dCoordinateSelector
Zugriffsmodus	Lesen/schreiben
Parameter	CoordinateA/CoordinateB/CoordinateC
Beschreibung	Wählt die einzelne Achse für 3D-Informationen/Transformationen aus.
	Koordinate A ist für X-Achse
	Koordinate B ist für Encoder(Y)-Achse
	Koordinate C ist für Z-Achse

Funktion	Scan3dCoordinateScale	
Zugriffsmodus	Lesen/Schreiben (s. unten)	
Beschreibung	Skalierungsfaktor, der verwendet wird, um einen Pixelwert (in Mono16-Bildern) oder einen Encoder-/Zeitstempelwert (wenn CoordinateB ausgewählt ist) in mm-Koordinaten umzu- wandeln. Der Zugriffsmodus und der Wert der Funktion werden entsprechend den ausgewählten Werten in PixelFormat und Scan3dCoordinateSelector wie folgt aktualisiert:	
	<u>Coord3D_ABC32f:</u> Scan3dCoordinateSelector = Scan3dCoordinateScale =	CoordinateA 1 (Nur lesen)
	Scan3dCoordinateSelector = Scan3dCoordinateScale =	CoordinateB 1 (Lesen/Schreiben)
	Scan3dCoordinateSelector = Scan3dCoordinateScale =	CoordinateC 1 (Nur lesen)
	Mono16:Scan3dCoordinateSelectorScan3dCoordinateScale	CoordinateA Gerätespezifisch (Lesen/Schreiben)
	Scan3dCoordinateSelector = Scan3dCoordinateScale =	CoordinateB 1 (Lesen/Schreiben)
	Scan3dCoordinateSelector = Scan3dCoordinateScale =	CoordinateC Gerätespezifisch (Nur lesen)

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Y-Koordinaten (Koordinate B) im weCat3DGigeInterface zu berechnen: Verwenden Sie den Encoder oder den Zeitstempel, siehe Funktion Scan3dCoordinateSource.



Abb. 93: Encoder Triggersignale



Beispiel:

Wenn Scan3dCoordinateSource = Encoder und Encoder-Trigger 10 Signale pro 1 mm sind, dann Scan3dCoordinateScale = 1/10 = 0,1

Wenn Scan3dCoordinateSource = Zeitstempel, ist der Sensor AcquisitionLineRate = 100 [Hz] und die Lineargeschwindigkeit des Förderbandes 10 [mm/s] dann

Scan3dCoordinateScale = 10 (Geschwindigkeit Förderband) / 100 (Sensor AcquisitionLineRate) * 10^-6 (Umrechnung von μ s in s) = 0,001

Funktion	Scan3dCoordinateOffset		
Zugriffsmodus	Lesen/(schreiben, siehe unter	ı)	
Beschreibung	Offset-Faktor, der verwendet wird, um einen Pixelwert (in Mono16/RGB16/RGB16Planarbil- dern) oder Encoderwert (wenn CoordinateB ausgewählt ist) in mm-Koordinaten umzuwan- deln. Der Zugriffsmodus und der Wert der Funktion werden entsprechend den ausgewählten Werten in PixelFormat und Scan3dCoordinateSelector wie folgt aktualisiert:		
	Coord3D_ABC32f: Scan3dCoordinateSelector Scan3dCoordinateScale	=	CoordinateA 1 (Nur lesen)
	Scan3dCoordinateSelector Scan3dCoordinateOffset	= =	CoordinateB 0 (Lesen/Schreiben)
	Scan3dCoordinateSelector Scan3dCoordinateScale	=	CoordinateC 1 (Nur lesen)
	Mono16: Scan3dCoordinateSelector Scan3dCoordinateOffset	=	CoordinateA Gerätespezifisch (Lesen/Schreiben)
	Scan3dCoordinateSelector Scan3dCoordinateOffset	=	CoordinateB 0 (Lesen/Schreiben)
	Scan3dCoordinateSelector Scan3dCoordinateOffset	= =	CoordinateC Gerätespezifisch (Nur lesen)

Funktion	Scan3dCoordinateSource
Zugriffsmodus	Lesen/Schreiben
Parameter	Encoder/Timestamp
Beschreibung	Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn CoordinateB in Scan3dCoordinateSelector aus- gewählt ist. Diese Funktion definiert die Quelle zur Berechnung der Y-Koordinate für die Bereichskomponente des Bildes im Coord3D_ABD32f Pixelformat.

Funktion	Scan3dInvalidDataFlag
Zugriffsmodus	Nur lesen
Parameter	True/false
Beschreibung	Aktiviert die Definition eines ungültigen Punktmarkierungswerts in den empfangenen Daten. Das Flag ist nur in CoordinateC (Z-Achse) aktiviert. Die Funktion ist nicht verfügbar, wenn CoordinateB ausgewählt ist.

Funktion	Scan3dInvalidDataValue
Zugriffsmodus	Nur lesen
Beschreibung	Der Wert, der einen ungültigen Pixel/Punkt identifiziert, wenn Scan3dInvalidDataFlag akti-
	viert ist. Das Flag ist nur in CoordinateC (Z-Achse) aktiviert und der Wert ist 0. Die Funktion
	ist nicht verfügbar, wenn CoordinateB ausgewählt ist.

Funktion	Scan3dAxisMin
Zugriffsmodus	Nur lesen
Beschreibung	Der kleinste gültige Koordinatenwert der ausgewählten Achse. Die Funktion ist nicht ver-
	fügbar, wenn CoordinateB ausgewählt ist.

Funktion	Scan3dAxisMax
Zugriffsmodus	Nur lesen
Beschreibung	Der größte gültige Koordinatenwert der ausgewählten Achse. Die Funktion ist nicht verfüg-
	bar, wenn CoordinateB ausgewählt ist.

12.3.9 ChunkDataControl

Verwenden Sie ChunkData anstelle von ExtraData, um Daten (wie Encoder-Wert oder Status der E/As) zu jeder Scanzeile (Reihe) im empfangenen Bild zu erhalten.

ChunkData wird nach dem neuesten GigE Vision-Standard implementiert, der in Version 2.0 eingeführt wurde. Verwenden Sie die Funktion ChunkScanLineSelector, um den Blockwert von einer bestimmten Scanzeile im empfangenen Bild zu lesen.

Funktion	ChunkDataSelector
Zugriffsmodus	Lesen/Schreiben
Parameter	ChunkPictureCounter / ChunkTimestamp / ChunkLineStatusAll / ChunkEncoderValue /
	ChunkScannerStatus
Beschreibung	Wählt die Blockfunktion zur Aktivierung oder Steuerung.

Funktion	ChunkEnable
Zugriffsmodus	Lesen/Schreiben
Parameter	True/false
Beschreibung	Aktiviert/deaktiviert die Übertragung der ausgewählten Blockfunktion über den Datenstrom.

Funktion	ChunkScanLineSelector
Zugriffsmodus	Lesen/Schreiben
Beschreibung	Index zur Vektordarstellung eines Blockwertes pro Zeile in den empfangenen Daten.

Funktion	ChunkPictureCounter	
Zugriffsmodus	Nur lesen	
Beschreibung	Gibt den Wert des Bildzählers der ausgewählten Zeile (Reihe) im empfangenen Daten von ChunkPictureCounter[ChunkScanLineSelector] aus.	



Funktion	ChunkTimestamp	
Zugriffsmodus	Nur lesen	
Beschreibung	Gibt den Wert des Zeitstempels der ausgewählten Zeile (Reihe) in den empfangenen Da-	
	ten von ChunkTimestamp[ChunkScanLineSelector] aus.	

Funktion	ChunkTemperature	
Zugriffsmodus	Nur lesen	
Beschreibung	g Gibt den Temperaturwert der ausgewählten Zeile (Reihe) in den empfangenen Daten von ChunkTemperature[ChunkScanLineSelector] aus.	

Funktion	ChunkLineStatusAll		
Zugriffsmodus	Nur lesen		
Beschreibung	Gibt den Wert von LineStatusAll der ausgewählten Zeile (Reihe) in den empfangenen Da- ten von ChunkLineStatusAll[ChunkScanLineSelector] aus. Der ChunkLineStatusAll kodiert den Zustand aller Zeilen E/A1E/A4 zum Zeitpunkt der Profilerstellung wie folgt: Bit 0: E/A1 Status Bit 1: E/A2 Status Bit 2: E/A3 Status Bit 3: E/A4 Status		

Funktion	ChunkEncoderValue	
Zugriffsmodus	Nur lesen	
Beschreibung	Gibt den Wert des aktivierten Encoderwerts der ausgewählten Zeile (Reihe) in den empfan-	
	genen Daten von ChunkEncoderValue[ChunkScanLineSelector] aus.	

ChunkScannerState			
Nur lesen			
Liefert den V Daten von C den Zustand Bit 0: Bit 1: Bit 2Bit 4: Bit 5: Bit 6:	Vert des Sensorzustands der ausgewählten Zeile (Reihe) in den empfangenen chunkScannerState[ChunkScanLineSelector]. Der ChunkScannerState kodiert d des Profilsensors zum Zeitpunkt der Profilerzeugung wie folgt: Bereit OK (0=NOK; 1=OK) Belichtungszeit OK (0=NOK; 1=OK) Nur für internen Gebrauch Frameanforderung zu schnell (0=Frameanforderung ist OK; 1= Frameanforderung ist zu schnell) Laser aktivieren (0=Aus; 1=Ein)		
	ChunkScann Nur lesen Liefert den V Daten von C den Zustand Bit 0: Bit 1: Bit 2Bit 4: Bit 5: Bit 6:		

12.4 Fehlersuche

12.4.1 Verbindung unterbrochen

Für den Fall, dass die Verbindung zwischen der weCat3D GigE Vision-Schnittstelle (Service) und dem Sensor unterbrochen wird, sendet die Schnittstelle eine Ereignismeldung (Ereignis Nr.: 10) mit der Fehlermeldung: "Die Verbindung zum Sensor ist unterbrochen". Danach schließt sich der Schnittstellendienst automatisch.

12.4.2 Keine Verbindung zum Sensor

Für den Fall, dass die weCat3D GigE Vision-Schnittstelle keine Verbindung zum Sensor herstellen kann, wird die Schnittstelle nicht starten und der GigE Vision-Server ist nicht online verfügbar! Dieser Fall tritt ein, wenn der Sensor bereits mit anderen Clients verbunden ist oder wenn die Schnittstelle keine Daten vom Sensor empfangen konnte.

Der Verbindungsstatus des Profilsensors kann über die Web-Schnittstelle überprüft werden. Siehe Bedienungsanleitung der weCat3D MLSL/MLWL-Profilsensoren.

12.4.3 Die weCat3D GigE-Schnittstelle ist nicht online verfügbar

Wenn die angegebene Server-IP im System nicht verfügbar ist, geht die Schnittstelle nicht online. Somit kann der Client die Schnittstelle nicht erkennen (um eine Liste der verfügbaren IPs zu sehen, starten Sie die weCat3D GigE-Schnittstelle einfach ohne Eingabeparameter oder mit dem Eingabeargument "-h"). Mögliche Lösungen sind entweder das manuelle Hinzufügen der IP-Adresse zum Betriebssystem oder das Starten der Anwendung mit der Option "-n" (siehe Kapitel 12.2.4).

12.4.4 Der Sensor löst zu schnell aus

Das Bit 5 im Sensorstatus wird auf 1 gesetzt (siehe ExtraData-Funktion) und die Funktion AcquisitionStatus lautet "TooFast".

12.4.5 Der Sensor sendet Profile schneller, als das Netzwerk diese verarbeiten kann

Dies geschieht, wenn die Netzwerkkarte nicht mit GigE Vision kompatibel ist oder die Netzwerkrate 100 Mbit statt 1 Gbit beträgt. Dadurch gehen einige der Profile verloren (sieheKapitel 12.2.3 zur Einrichtung des Netzwerkadapters).

12.4.6 Der Client empfängt keine Bilder

Wenn sich die weCat3D GigE-Schnittstelle auf dem gleichen Rechner befindet und läuft, auf dem auch die GigE Client-Software läuft, dann ist es in einigen Fällen notwendig, den zusätzlichen GigE Vision-Treiber der Client-Software direkt in den Verbindungseinstellungen der aktiven Local Area Connection zu deaktivieren.



13. Wartungshinweise

HINWEIS!

· Dieser Sensor benötigt keine zyklische Rekalibrierung.



- Eine regelmäßige Reinigung der beiden Optikabdeckungen wird empfohlen, um eine gleich bleibende Qualität der Messwerte zu gewährleisten. Hierfür können Sie ein handelsübliches Brillenputztuch verwenden.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Sensors keine Lösungsmittel oder Reiniger, die das Produkt beschädigen könnten.

14. Umweltgerechte Entsorgung

Die wenglor sensoric GmbH nimmt unbrauchbare oder irreparable Produkte nicht zurück. Bei der Entsorgung der Produkte gelten die jeweils gültigen länderspezifischen Vorschriften zur Abfallentsorgung.

15. EU-Konformitätserklärung

Die EU-Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Website unter www.wenglor.com im Download-Bereich des Produktes.

wenglor sensoric GmbH

wenglor Straße 3 88069 Tettnang GERMANY Tel.: (+49) (0)7542 5399-0 info@wenglor.com

Weitere wenglor-Kontakte finden Sie unter www.wenglor.com