

**ACHTUNG!**

Bitte bei der Montage aller wenglor Muster-Sensoren unbedingt beachten!

Kunststoffunterlegscheibe Z0001 und ZNNE003**Montageanweisung:**

Bitte montieren Sie die wenglor Muster-Sensoren mit dem angegebenen Drehmoment (siehe Anweisungen des beigelegten Befestigungs-Set) und der Kunststoffunterlegscheibe Z0001/ ZNNE003.

Beschädigte Sensoren werden von der wenglor sensoric GmbH nicht zurück genommen!

**ATTENTION!**

Please note for all wenglor sample sensors in case of mounting!

Plastic Washer Z0001 and ZNNE003**Mounting instructions:**

Please mount the wenglor sample sensors with the indicated turning moment (see instructions at Mounting Set) and the Plastic Washer Z0001/ ZNNE003.

Damaged Sensors are not taken back by the wenglor sensoric GmbH!

