


Polarisationsfilter

SAP-Nr.: 87336

Polarisationsfilter werden für gewöhnlich verwendet bei Messobjekte mit stark reflektierenden Oberflächen, wie beispielsweise Glas, Klarsichtfolie oder glänzende Metallteilen. Es besteht die Möglichkeit, Messobjekte auch mit starken Reflexionen sicher zu erfassen und auszuwerten.

Montage:

Folie von der selbstklebenden Rückseite abziehen und auf die entsprechende Beleuchtung oder Sensor kleben. Danach die Schutzfolie auf der Vorderseite der Polarisationsfolie abziehen.



ohne Polarisationsfolie	Mit Polarisationsfolie
