

ZRLGxxx

004/005/006/105/106/107/108/110

GUIDE D'UTILISATION

wenglor TPL


PRÉAMBULE

Cette notice comporte tous les conseils et précautions permettant l'installation et l'utilisation du produit en toute sécurité. wenglorTPL se dégage de toutes responsabilités et annule l'effet de la garantie si l'un des points décrits dans cette notice n'était pas respecté.

■ DÉBALLAGE

Le produit est conditionné dans notre usine avec des matériaux appropriés pour un transport en toute sécurité. Lors de l'ouverture du colis, toute lame coupante est à proscrire afin de ne pas endommager le produit. Veuillez utiliser les accessoires livrés dans le colis quand cela est nécessaire, et non pas des produits de substitution. En cas de dommages survenu lors de l'expédition, veuillez le signaler au transporteur au moment de la livraison et le stipuler par écrit sous forme de «réserve». Il est également de votre responsabilité d'informer wenglorTPL par écrit du dommage dans les 24 heures suivant la réception du colis. Tout colis endommagé lors du transport ne sera ni repris ni échangé si cela n'a pas été signalé sur le bon de transport et à la société wenglorTPL dans les délais.

■ DESCRIPTION



Les Angle Changers permettent de **MODIFIER LE FAISCEAU LUMINEUX** des LRLx200. Références disponibles :

■ ZRLG004

Faisceau étroit

■ ZRLG005

Faisceau moyen

■ ZRLG006

Faisceau large

■ ZRLG110

Faisceau convergent

■ ZRLG105

Faisceau étroit – Polarisé*

■ ZRLG106

Faisceau moyen – Polarisé*

■ ZRLG107

Faisceau large – Polarisé*

■ ZRLG108

Version polarisée* seule, sans changement d'angle.

* «Polarised» est indiqué sur le produit.



← LA CONFIGURATION DU PRODUIT EST INDIQUÉE SUR L'ANGLE CHANGER.

(Narrow: N / Medium: M / Wide: W / Convergent: C / Polarised: P1)

■ COMMENT FIXER UN ANGLE CHANGER



- ❶ – Utilisez les aimants pour bien aligner l'Angle Changer sur le LRLx200.
- ❷ – L'Angle Changer est prêt à être utilisé. Vous pouvez allumer l'éclairage.
- ❸ – Utilisez les 3 vis (M2x10) fournies avec les Angle Changers pour les fixer (recommandé pour l'installation finale de l'éclairage).



NOTE: Les Angle Changers ne peuvent qu'augmenter l'angle de l'éclairage.

À l'exception de l'Angle Changer Convergent, ils ne peuvent focaliser la lumière.

wenglorTPL

wenglor Straße 3
88069 Tettnang
Germany

+49 (0)7542 5399 800

support@wenglor.com

www.wenglor.com