

ZBAGxxx

GUIDE D'UTILISATION

wenglorTPL


PRÉAMBULE

Cette notice comporte tous les conseils et précautions permettant l'installation et l'utilisation du produit en toute sécurité. wenglorTPL se dégage de toutes responsabilités et annule l'effet de la garantie si l'un des points décrits dans cette notice n'était pas respecté.

■ DÉBALLAGE

Le produit est conditionné dans notre usine avec des matériaux appropriés pour un transport en toute sécurité. Lors de l'ouverture du colis, toute lame coupante est à proscrire afin de ne pas endommager le produit. Veuillez utiliser les accessoires livrés dans le colis quand cela est nécessaire, et non pas des produits de substitution. En cas de dommages survenu lors de l'expédition, veuillez le signaler au transporteur au moment de la livraison et le stipuler par écrit sous forme de «réserve». Il est également de votre responsabilité d'informer wenglorTPL par écrit du dommage dans les 24 heures suivant la réception du colis. Tout colis endommagé lors du transport ne sera ni repris ni échangé si cela n'a pas été signalé sur le bon de transport et à la société wenglorTPL dans les délais.

■ DESCRIPTION



Configuration indiquée sur le produit

Les ZBAGxxx permettent d'**augmenter le faisceau lumineux** de vos barres. Ils sont disponibles en 2 dimensions: **125mm** et **250mm**

RÉFÉRENCES DISPONIBLES :

	125mm		250mm	
	STANDARD	POLARISANT	STANDARD	POLARISANT
NARROW $\pm 10^\circ$	ZBAG001	ZBAG101	ZBAG006	ZBAG106
MEDIUM $\pm 17^\circ$	ZBAG002	ZBAG102	ZBAG007	ZBAG107
WIDE $\pm 25^\circ$	ZBAG003	ZBAG103	ZBAG008	ZBAG108
LINE $\pm 9-16^\circ$	ZBAG004	ZBAG104	ZBAG009	ZBAG109
POLARISANT seul	N/A	ZBAG105	N/A	ZBAG110
TRANSPARENT	ZBAG005*	N/A	N/A	N/A
BLACK	94346**	N/A	N/A	N/A

* Fenêtre transparente, permettant de combler les espaces quand on utilise différents ZBAGxxx sur une même barre (ex.: effet Curve).


** Diffusant noir permettant de simuler une barre plus petite (labo uniquement).



NOTE : Les ZBAGxxx de wenglorTPL ne peuvent qu'augmenter l'angle de l'éclairage.

En aucun cas ils ne peuvent focaliser la lumière plus que les lentilles intégrées au produit elles-mêmes.

■ COMMENT FIXER LES ZBAGxxx SUR UNE BARRE



- ➊ – Placez les 3 clips de fixation situés sur le côté des ZBAGxxx dans la rainure située en haut de la barre,
- ➋ – Poussez-les fermement avec votre pouce jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent*,
- ➌ – Les ZBAGxxx sont maintenant sécurisés. Vous pouvez allumer l'éclairage.


* Vérifiez que tous les clips de fixation sont bien enclenchés. Les ZBAGxxx DOIVENT être montés à plat pour une bonne utilisation.

■ GRANDES BARRES D'ÉCLAIRAGE



Pour les barres plus longues, veuillez commencer par une extrémité, puis ajoutez-les en ligne. Vérifiez toujours que tous les clips sont bien enclenchés.

■ COMMENT RETIRER LES ZBAGxxx D'UNE BARRE



- ➊ – Prenez un petit tournevis à tête plate et placez-le dans l'espace entre le clip de fixation et la barre,
- ➋ – Appliquez une légère pression pour faire sortir le clip de fixation de la rainure,
- ➌ – Répétez l'opération sur les autres clips situés du même côté,
- ➍ – Retirez les ZBAGxxx de la barre.

wenglorTPL

wenglor Straße 3
88069 Tettnang
Germany



+49 (0)7542 5399 800

support@wenglor.com

www.wenglor.com